# 维修

手



精华型普通纸传真机 KX-FP343CN



## ▲ 警告

本维修资料只是为有维修经验的技术人员设计的,不适用于一般人员使用。资料中未对非专业人员试图维修产品所潜在的危险加以警告或提示。电气产品只应该由有经验的专业技术人员进行维修。任何其他人试图用此维修手册对本产品进行维护或修理都可能导致产品的严重损坏或人员伤亡。

流水号数为11位数。流水号数在本机的底部可以找到。

## 有关无铅(PbF)焊接的重要信息

如果在本产品制造过程中使用了无铅焊料,则电路板会标有"PbF"。对于未标有"PbF"的电路板,可以照常使用标准含铅(Pb)焊料。

如果确实出现此标记,则请阅读本手册中的特别指示,了解PbF的用法,以及如何能够在维修工作中使用Pb焊料,并遵照执行。

# **Panasonic**<sup>®</sup>

©2003 松下通信系统设备株式会社版权所有。未经授权的复制和传播是违法的。

# 目录

-			页数
1	简介-		3
	1. 1.	, and the second	
	1. 2.	安全预防措施	
	1. 3.	20-20 - 01 ± 00 00	
		对维修技师的说明	
		电池注意事项	
		交流电注意事项	
		个人安全预防措施	6
	1. 8.		
2		扣技术规格	
	2. 1.	特点	
		技术规格	
•		坟木规恰	
3			
		连接	
		安装	
4		×** 	
•		维修项目和元件位置	
		齿轮选择	
	4. 3.	卡纸	25
		清洁	
5		兑明	
		拆卸流程图	
		拆卸工序	
		引线的安装位置	
6	故障權	<b>俭修指南</b>	44
	6. 1.	用户可修复的故障	44
		编程和图表	
		测试切能	
		本机打印的系统调配表的例子	
	6.6	故障检修细节	55
7		·····································	
•	7. 1.	·····	
		总方框图	
		控制部分	
		传真部分	
		齿轮选择	
		传感器和开关	
		调制解调器部分	
	7. 8.	模拟部分方框图的说明	145
		NCU 部分	
		ITS (综合电话系统)和监听器部分	
	7. 11.	TAM 接口部分 操作板部分	152
		LCD 部分	
		电源板部分	
Ω		でかれている。 <b> </b>	
Ü		™ 10 的晶体管和二极管的终端指南	
		如何更换扁平插件 IC	
	8. 3.	测试图表	163
	夹具和	如工具	165
	机壳、	机械零件和电气元件位置	166
		综合部分	
		操作板部分	
	10. 3.	后盖部分	168
		上机壳部	
	10. 5.	下机壳部 / 印刷电路板部分	171
		马达部分	
	IU. /.	螺丝和垫圈的实际尺寸	172

	页数
11 附件和包装材料	173
12 更换零件表	174
12.1. 机壳和电气元件	17
12.2. 数字板部件	175
12.3. 模拟板部件	17
12.4. 操作板部件	179
12.5. 电源板部件	
12.6. 传感器板部件	180
12.7. 夹具和工具	180
13 印刷电路板	182
13.1. 数字板 (PCB1)	182
13.2. 模拟板 (PCB2)	18
13.3. 操作板 (PCB3)	186
13.4. 电源板 (PCB4)	188
13.5. 传感器板 (PCB5)	
14 示意图说明	
15 示意图	192
15.1. 模拟板 (PCB2)	
15.2. 数字板 (PCB1)	194
15.3. 操作板 (PCB3)	198
15.4. 电源板 (PCB4)	199
15.5. 传感器板 (PCB5)	200

## 1 简介

## 1.1. 关于无铅焊料(PbF: 无铅)

注:


在下面的资料中,元素周期表中代表铅的符号 Pb 将用于指示标准焊料或含有铅的焊料。

在讨论我们制造工艺中所使用的无铅焊料 (含锡 (Sn)、银 (Ag) 和铜 (Cu)) 时,则使用 PbF。

本型号以及使用无铅焊料制造的其他类似产品,其印刷电路板上将印有 PbF 标记。对于维护和修理工作,我们建议使用相同类型的焊料,尽管也可以使用标准 Pb 焊料,但需小心谨慎。


#### 注意

- PbF焊料的熔点比Pb焊料高30℃~ 40℃。请使用带有温度控制的烙铁,并将其温度调到370±10℃。如果使用高温烙铁,则请小心,加热时间不要过长。
- 如果 PbF 焊料的加热温度过多地超过其熔点 (大约 600 ℃),则焊料可能会溅开。
- •如果必须在用PbF焊料制造的印刷电路板上使用Pb焊料,则须尽可能将原来的PbF焊料去除干净,并且在施用Pb焊料之前,务必将所有的残余焊料熔开。
- 在将 PbF 焊料施用到双层电路板时,请检查元件一侧,看是否有过多的焊料流到另一侧(见下图)。



## 1.1.1. 建议的 PbF 焊料


在市场上可购买数种 PbF 焊料。本产品系使用锡、银和铜 (Sn+Ag+Cu) 制造而成,但是您也可以使用锡和铜 (Sn+Cu) 或锡、锌和铋 (Sn+Zn+Bi)。请查看制造厂商的具体指示,了解其产品的熔点以及将其他材料用于其产品时的注意事项。 在维修本产品时,建议使用下列规格的无铅 (PbF) 焊线: 0.3mm、0.6mm 和 1.0mm。



## 1.1.2. 如何识别是否使用了无铅焊料

标有 "PbF"的印刷电路板使用了无铅焊料。(见下图。) 本产品的电源板未使用无铅焊料。

#### (例如:数字板)




## 1.2. 安全预防措施

- 1. 维修前,拔下交流电源线以防触电。
- 2. 更换零件时,仅使用厂家推荐的产品。
- 3. 检查电源线的状况,如有磨损或明显的损坏,就应更换。
- 4. 维修后,务必将导线护套、绝缘套、绝缘纸、护罩等重新装好。
- 5. 在把维修好的机器交还给用户之前,务必进行以下绝缘电阻测试,以防止用户受到电击的危险。

## 1.3. 绝缘电阻测试

- 1. 拔下电源线,用一根跨接线使插头的两个插脚短路。
- 2. 接通电源开关。
- 3. 用欧姆表测量跨接的 AC 插头和每个外露金属机壳部分(例如螺丝头、控制轴、底架等)之间的电阻值。 注:某些外露的部件按设计可能与机壳绝缘。这些电阻值读数将无穷大。
- 4. 如果测量值超出规定的范围,则可能有电击的危险。



## 1.4. 对维修技师的说明

IC和 LSI 易受静电损坏。

在维修时,以下预防措施将有助于防止再发生故障。

- 1. 用铝箔将塑料部件的盒子盖好。
- 2. 使烙铁接地。
- 3. 在桌台上铺上导电的垫子。
- 4. 勿用裸手指抓握 IC 或 LSI。

## 1.5. 电池注意事项

## 注意:

若电池更换不当,则有发生爆裂的危险,只能用厂家推荐的同样的或相等型号的电池更换。请按厂家的指示处理用过的电池。

锂电池是关键部件(型号: CR2032), 更换和放入电池时, 请注意其极性和正确位置。


建议使用的型号:

CR2032 (BAT501): 松下、索尼、东芝或日立制造

## 1.6. 交流电注意事项

为安全起见,在关上下机壳之前,请检查以下预防措施。

- 1. 用螺丝固定接地线。
- 2. 正确连接 AC 连接器。
- 3. 将接地线在芯线上缠绕 3 次。
- 4. 将 AC 线在芯线上缠绕 3 次。




## 1.7. 个人安全预防措施

## 1.7.1. 机器的运动部分

小心别让您的头发、衣服、手指、装饰品等卷入本机的任何运动部分。

本机的运动部分有滚筒和一个齿轮。有一个由文件输送马达转动的分离滚筒和一个文件输送滚筒。一个齿轮转动这两个滚筒,小心勿用手触摸它们,尤其在本机工作时。




## 1.7.2. 通电部分

本机的全部电气部分均由通电的 AC 电源线提供 AC 电源。 切勿拆卸维修插入 AC 电源的本机。

#### 注章事项:


给电源装置的初级侧提供 AC 电压。因此,在拆卸本机进行维修前始终应拔掉 AC 电源线。



## 1.8. 维修预防措施

## 1.8.1. 防止损坏静电的预防措施

电荷积累在人身上,例如,衣服摩擦可以破坏电分子或者改变其电的特性。为了防止静电对人体的伤害,用工具接触接地的金属部件以便释放静电。切勿接触电源部分,如电源装置等。



## 2 特点和技术规格

## 2.1. 特点

#### 一般

• 帮助功能

显示:

- DIRECTORY
- LCD (液晶显示)读出

#### 普通纸传真机

- 12 秒传送速度 \*
- A4, G3 兼容
- 自动文件输送器 (10页)
- 传真寻呼呼叫
- 快速扫描
- 清晰度: 标准 / 精细 / 超精细 / 半色调 (64 级)
- 带查询拨号的广播
- 50 页纸的容量
- 区别铃声检测 \*\*
- \*如果进行记忆传送,则 12 秒速度基于 ITU-T1 号测试图。
- \*\* 需要申请区别铃声服务。

#### 由 DRAM 完成的大记忆容量(28页)

约25页记忆传送约28页记忆接收

#### 综合电话系统

- 挂机拨号
- 监听扬声器
- 语音静音
- 重拨功能
- 带旋转查询拨号 / 单触拨号键的 100 台分机电话号码簿
- 呼叫方可以来电显示 \*\*\*

\*\*\*该功能需要某所在地区的电话公司提供签约呼叫识别服务(收费)。您和您的呼叫方必须位于能够提供呼叫识别服务的地区,双方电话公司必须使用对应的设备。该功能在本机与 PBX 系统连接时无效。

#### 强化的复印机功能

- 多张复印 (多达 50 页)
- 放大和缩小
- 核对

## 2.2. 任选附件

• 随机附带的印字薄膜筒长 10 米。我们建议您购买 70 米长的更换印字薄膜,可供您的传真机连续使用。为获得最佳效果,请使用如下 所示的原装 Panasonic 更换印字薄膜:

型号 说明		规格				
KX-FA57E	更换用薄膜	216 mm × 70 m (可以打印约 210 页 A4 尺寸的纸张。)				

## 注:

. 印字薄膜不可循环再用。请勿卷回原位再用。

#### 技术规格 2. 3.

适用线路: 文件尺寸: 公用交换电话网络 宽: 最大 216 mm

长: 最大 600 mm

有效扫描宽度: 记录纸尺寸: 有效打印宽度: 208 mm

A4:  $210 \times 297$  mm

 $208\ \mathrm{mm}$ 

传送时间 \*1: 约12秒/页(原始方式)\*2

扫描密度 水平: 8 像素 /mm 垂直:

3.85 线 /mm-标准方式

7.7线/mm-精细/半色调方式 15.4线/mm-超精细方式

64 级

半色调级: 扫描器型式: 打印机型式:

64 级 接触图像传感器 (CIS) 感热转移于普通纸 改进的霍夫曼方式 (MH),改进的 READ (MR),改进又改进的 READ (MMR) 9,600/7,200/4,800/2,400bps:自动降速 数据压缩系统: 调制解调器速度: 操作环境:

温度 5-35℃, 相对湿度 20-80%。

尺寸: 约高 185 mm × 宽 355 mm × 深 275 mm

约 3.4 kg 耗电量: 待机:约 4.0 W 传送:约12 W

> 接收:约40 W(当接收20%黑色文件时) 复印:约55 W(当复印20%黑色文件时) 最大:约 135 W (当复印 100% 黑色文件时)

220-240 V AC, 50/60 Hz 电源:

记忆容量: 约 25 页记忆传送 约 28 页记忆接收

(在标准清晰度下以 ITU-T 1 号测试图为根据,不使用纠错方式。)

\*1 传真速度取决于各页内容、清晰度、电话线路状态及对方传真机的能力。


\*2 此处提到的传送速度是以 ITU-T 1 号测试稿和辉度方式为根据的。(参考 8.3.1. ITU-T 1 号测试图 (P. 163) 如果对方机器的能力低于您的机器,传送时间也许更长。

- 本说明中的细节若有改变, 恕不另行通知。
- 本说明中的图和图解可能与实物略有不同。

# 3 安装


# 3.1. 控制位置

## 3.1.1. 正视图



- (1) 文稿引导板
- (2) 载纸盘
- (3) 记录纸支架
- (4) 记录纸入口
- (5) 记录纸出口
- (6) 拉力板
- (7) 前盖
- (8) 文稿出口
- (9) 文稿入口
- (10) 后盖开盖钮
- (11) 后盖

#### 3.1.2. 控制板



#### (1)[音频]

 当您的线路具有转盘脉冲服务时,在拨号中可暂时将脉冲改为 音频。

#### (2)[单触键]

• 使用单触拨号。

#### (3)[多站点发送]

• 向多方传送文稿。

#### (4)[垃圾传真过滤器]

• 使用垃圾传真过滤器。

#### (5)[显示屏]

#### (6) [接收方式]

• 更改接收方式。

## (7)[下一组]

•对于单触拨号选择6-10组。

## (8)[帮助]

•打印快速指南。

#### (9)[来电显示]

• 使用来电显示服务。

#### (10)[挂断]

• 使用特殊的电话服务或转移分机呼叫等。

#### (11)[重拨/暂停]

- 重拨上次最后拨过的号码。
- 在拨号中插入暂停。

#### (12)[闭音]

• 在通话过程中使对方听不到您的声音。再次按此按钮可以继续通话。

#### (13)[监听]

• 在不拿起话筒的情况下拨号。

#### (14) [NAVIGATOR] [ 音量 ]

- 调节音量。
- 查找已存储的项目。
- 在编程时选择功能或功能设定。
- 转到下一个操作。

## (15)[目录]

• 开始或结束编程。

#### (16)[复印]

• 开始复印。

## (17)[停止]


• 停止操作或编程。

#### (18) [传真/开始][设定]

- 开始发送或接收传真。
- 在编程时存储设定。

## 3.2. 连接

- (1) 连接话筒线
- (2) 连接电话线。
- (3) 连接电源线。



#### 注音

• 当您操作本机时,应使电源插座靠近本机并且易于插接。


#### 注释

- 为避免发生故障,请勿将传真机置于电视机或扬声器等会产生强磁场的电器附近。
- 如果同一条线路上连接了任何其他设备,本机可能会干扰设备的网络状况。

## 3.3. 安装

## 3.3.1. 安装空间

安装本机所需的空间表示如下。规定尺寸对本机的有效操作很有必要。




#### 注:

- 避免过热或过湿。
- 在以下温度和湿度范围内使用本机。
- 环境温度: 5 ℃至 35 ℃。
- 相对温度: 20% 至 80% (无冷凝物)
- 电源线长度应短于 5 米。使用更长的电源线会降低电压或引起故障。
- 避免阳光照射。
- 不要安装在有磁铁或产生磁场的装置附近。
- 不要使本机承受强烈的物理冲击或振荡。
- 保持本机清洁, 灰尘堆积可能使本机功能不正常。
- 为了保护本机不受损坏, 当您移动它时, 应抓住两端。

## 3.3.2. 载纸盘

将载纸盘(2)薄片(1)插入本机背面的两个槽口(3)。




## 注释:

•请勿将本机放在载纸盘可能受阻的地方 (如靠近墙壁等)。

## 3.3.3. 记录纸支架


将记录纸支架 (1) 插入记录纸出口右侧的插槽 (2) 中, 然后插入左插槽 (3)。




• 打印出来的记录纸将从本机的上部排出。 记录纸支架可以防止打印出来的纸张变卷曲。

## 3.3.4. 安装印字薄膜


1 向上拉前盖的中间部分 (2) 以打开前盖 (1)。




2 按机器右侧的绿色开盖钮 (1),释放后盖。 或者 按机器的绿色开盖杆 (2),释放后盖。




3 打开后盖 (1)。



- 4 将前印字薄膜辊蓝芯的齿轮件(1)插入到机器的左插槽中(2)。插入后印字薄膜辊(3)。
  - 可以用手触摸印字薄膜,不会像复写纸那样粘到手上。




5 按箭头所示方向转动蓝芯的齿轮件 (1)。




• 确保印字薄膜至少在蓝芯 (2) 上缠绕一圈。

#### 正确



#### 不正确




没有将印字薄膜在蓝芯上缠绕一圈。





**6** 首先向下按后盖两端带有凸点的区域(2),关上后盖(1)。 然 后牢固地关上前盖(3)。




## 3.3.5. 安装记录纸

可使用 A4 尺寸的记录纸。 本机最多可载入 50 张  $60 \mathrm{g/m^2}$  至  $75 \mathrm{g/m^2}$  的纸或 60 张  $90 \mathrm{g/m^2}$  的纸。请参阅纸张规格。


1 在插入纸叠之前,翻松纸张以免卡住。




2 向前推拉力板 (1),并且在装纸时使其一直打开。



- 不应使纸张超越薄片 (2)。
- 如果未正确插入纸张,应重新调整纸张,否则可能会卡纸。



## 3.3.6. 本机能输送的文件




#### 注意:

- •取下回形针、订书针或其他类似的固定物。
- 勿发送下列类型的文件。(那样粘到手上。)
  - 碳或无碳复写纸之类的化学处理纸
  - 一 带有静电的纸张
  - 严重卷曲、皱褶或撕破的纸张
  - 表面带有涂膜的纸张
  - 图像清晰度微弱的纸张
  - 从正面可看到反面打印的文字的纸张 (如报纸)
- 检查墨水、浆糊或涂改液是否已干。
- 若要发送宽度小于 A4 尺寸 (210 mm)的文件,我们建议您用复印机先将原稿复印在 A4 尺寸的纸上,然后发送该复印的文件。

## 3.3.7. 设定您的抬头

抬头可以是您的公司、部门名称或您的姓名。



1 按[目录]。

SYSTEM SET UP
PRESS NAVI. [◀ ▶]

2 反复按 [◀] 或 [▶],直到显示下面的信息。

YOUR LOGO
PRESS SET

- 3 按[设定]。
  - 光标 (▒) 将出现在显示屏中。

LOGO= ₪

4 输入您的抬头,最多30个字符。

示例: "BILL"

1. 按 [2] 两次。

LOGO=B

2. 按 [4] 三次。

LOGO=BI

3. 按 **[5]** 三次。

LOGO=BIL

4. [▶] 将光标移至下一空格,然后按 [5] 三次。

LOGO=BILL

- 5 按[设定]。
  - 下一个功能将显示出来。
- 6 按[目录]结束编程。

注释

这些信息将被打印在本机所传送的每页传真上。

#### 改变大写或小写字母

按[#]键可以交替改变为大写或小写字母。

1. 按 [2] 两次。

LOGO=B

2. 按 [4] 三次。

LOGO=BI

3. 按 [#]。

LOGO=Bi

4. 按 [5] 三次。

LOGO=Bil

#### 纠正错误

按 [┫] 或 [▶] 将光标移至错误的字符,然后改正。

#### 删除字符

按 [◀] 或 [▶] 将光标移至您想要删除的字符处,然后按 [ **停止** 

#### 插入字符

- 1. 按 [◀] 或 [▶] 将光标移至您想插入字符的位置的右边。
- 2. 按[闭音]插入空格并输入字符。

## 3.3.7.1. 用拨号键盘选择字符

按拨号键可选取以下字符。


按键								5	字	符							
[1]	1	[	]	{	}	+	-	1	=	,		_	•	:	;	?	
[2]	Α	В	С	а	b	С	2										
[3]	D	Е	F	d	е	f	3										
[4]	G	Н	I	g	h	i	4										
[5]	J	K	L	j	k	I	5										
[6]	М	N	0	m	n	0	6										
[7]	Р	Q	R	S	р	q	r	s	7								
[8]	Т	U	V	t	u	٧	8										
[9]	W	X	Υ	Z	w	x	у	Z	9								
[0]	0	(	)	<	>	!	"	#	\$	%	&	¥	*	@	٨	•	<b>→</b>
[#]	改变大写或小写字母。																
[挂断]	连字符按钮(插入连字符。)																
[闭音]	插入按钮(插入一个字符或一个空格。)																
[停止]	删除按钮(删除一个字符。)																
[▶]	向右移动。若要用同样的数字键输入另一个字符,请将光标移至下一个空格。																
[◀]	向左移动。																

#### 用[+]或[-]选择字符

您可以使用 [+] 或 [-] 选择字符,而不用拨号键。

- 1. 按 [+] 或 [-],直到需要的字符显示出来。
- 2. 按 [▶] 将光标移至下一个空格。
- 在步骤 1 中显示的字符被插入。
- 3. 回到步骤 1 以输入下一个字符。

## 字符的显示顺序



## 4 维修

## 4.1. 维修项目和元件位置

## 4.1.1. 概要

维修和检修应按以下步骤进行。

#### 1. 定期维修

定期检查设备,如有必要,应擦干净任何被弄脏的部件。

#### 2. 检查故障

查找故障并考虑故障发生的原因。

如果设备还能使用,则应进行复印、自测或通信试验。

#### 3. 检查设备

进行复印、自测和通信试验,以便确定故障是否发生在传送部分、接收部分或电话线上。

#### 4. 确定原因

通过故障检修确定设备故障的原因。

#### 5. 设备修理

修理或更换有毛病的部件,并在此阶段采取适当措施,以保证不再出现故障。


#### 6. 确认设备是否工作正常

在完成修理后,应进行复印、自测和通信试验,以便确认设备是否工作正常。

#### 7. 保留维修记录

记录排除故障所采取的措施,以备将来参考。

## 4.1.2. 元件位置



# 4.1.2.1. 维修表

编号	操作	检查	备注
1	文件通道	清除任何杂物,如纸张。	_
2	滚筒	如果滚筒脏,用湿布擦干净,然后彻底晾干。	参考 <b>4. 4. 1. 送稿器</b> (P. 27)。
3	压纸滚筒	如果压纸滚筒脏,用湿布擦干净,然后彻底晾干。在擦试前取 出纸张和印字薄膜筒。	_
4	热敏头	如果热敏头脏,用沾了变性酒精 (无水酒精)的布擦净打印面,然后彻底晾干。	参考 <b>4. 4. 2. 热敏头</b> (P. 28)。
5	传感器	叉簧(SW101),纸张顶部传感器(PS501),薄膜端 / 机盖开关 (SW501),文件顶部开关(SW353),文件设置开关(SW352)。确认这些传感器的工作情况。	
6	玻璃	如果玻璃脏,用干软布擦净。	参考 <b>4. 4. 1</b> . <b>送稿器</b> (P. 27)。
7	零件异常、磨损和破裂或丢失	更换零件。检查全部部件上的螺丝是否上紧	_

# 4.1.2.2. 维修周期

编号	项目	擦拭周期	更换				
			周期	工序			
1	分离滚筒 (参考号 141)	3 个月	7年*(31,500份文件)	参考 5. 2. 11. 如何卸下马达块和分离滚筒			
				(P. 41) 。			
2	分离橡胶 (参考号 11)	3 个月	7年 (31,500份文件)	参考 <b>4.1.2. 元件位置</b> (P.21)。			
3	输送滚筒 (参考号 9)	3 个月	7年 (31,500份文件)	参考 5 拆卸说明 (P. 29).			
4	热敏头(参考号 95)	3 个月	7年 (31,500份文件)	参考 <b>5.2.5. 如何卸下热敏头</b> (P. 35)。			
5	压纸滚筒(参考号 54)	3 个月	7年 (31,500份文件)	参考 5. 2. 6. 如何卸下压纸滚筒和后盖			
				(P. 36) 。			
6	拾取滚筒(参考号46)	3 个月	7年 (31,500份文件)	参考 5.2.7. 如何卸下拾取滚筒 (P. 37)。			

<sup>\*</sup>这些值均为标准值,根据使用条件而改变。

## 4.2. 齿轮选择

## 4.2.1. 齿轮操作

一旦选择了一种方式,驱动马达齿轮按顺时钟方向(CW)转动,摆动齿轮 A. B. C 的控制位置决定哪个齿轮在各个方式中传送其驱动力。 见 7. 6. 传感器和开关 (P. 135) 中的 "传感器位置"。

## 4. 2. 1. 1. 传送方式

TX 马达按逆时针方向转动,并将其力传递给文件分离滚筒齿轮与文件退出滚筒齿轮。




图 A: 传送方式

## 4.2.1.2. 纸张拾取与纸张退出方式

RX 马达按逆时针方向转动,使摆齿轮 B 啮合齿轮 C,然后将其力传递给拾取滚筒齿轮。摆齿轮 B 啮合齿轮 D,并将其力传递给退出滚筒齿轮。




图 B: 纸张拾取与纸张退出方式

## 4.2.1.3. 打印方式

RX 马达按顺时针方向转动,使摆齿轮 B 啮合齿轮 F,然后将其力传递给压纸滚筒齿轮与印字薄膜传动齿轮。齿轮 B 啮合齿轮 E,并将其力传递给退出滚筒齿轮。




图 C: 打印方式

## 4. 2. 1. 4. 复印方式

RX 侧: 纸张拾取方式  $\rightarrow$  打印方式  $\rightarrow$  纸张退出方式。 TX 侧: 发送方式。


## 4.3. 卡纸

## 4.3.1. 当记录纸在本机中卡住时


**当记录纸在本机中卡住时** 显示屏中将显示下面的信息。

PAPER JAMMED


1 向上拉前盖的中间部分 (2) 以打开前盖 (1)。




2 按机器右侧的绿色开盖钮 (1),释放后盖。 按机器的绿色开盖杆 (2),释放后盖。




3 打开后盖 (1)。



4 取出卡住的记录纸 (1)。




5 按箭头所示方向转动蓝芯的齿轮件 (1)。




• 确保印字薄膜至少在蓝芯 (2) 上缠绕一圈。

## 正确



## 不正确




没有将印字薄膜在蓝芯上 缠绕一圈。






**6** 首先向下按后盖两端带有凸点的区域 (2),关上后盖 (1)。然后 牢固地关上前盖 (3)。



7 取出记录纸并拉平。向前推拉力板 (1),并且在装纸时使其一直 打开。




#### 当记录纸没有正确送入本机时

显示屏中将显示下面的信息。

CHECK PAPER


取出记录纸并拉平。向前推拉力板 (1), 并且在装纸时使其一直打开。

请按[开始]清除此信息。




## 4.3.2. 文稿卡住-发送

1 向上拉前盖的中间部分 (2) 以打开前盖 (1)。小心地取出卡住的文稿 (3)。



2 关上前盖 (1)。



## 注释:

在打开前盖之前,切勿用力拉出卡住的纸张。




## 4.4. 清洁


## 4.4.1. 送稿器

在下列情况下需要清洁送稿器:


- 经常发生走纸不顺的情况。
- 当传送或复印时在原稿上出现污迹或黑白线。
- 1 断开电源线和电话线。
- 2 向上拉前盖的中间部分 (2) 以打开前盖 (1)。



- 3 使用蘸有异丙基外用酒精的布清洁送纸滚筒 (1) 和橡胶薄片 (2), 然后让所有部件完全干燥。用干的软布清洁玻璃 (3)。 注意:
  - 不要使用纸产品,如纸巾。



4 关上前盖 (1)。




5 连接电源线和电话线。


## 4.4.2. 热敏头

如果在复印/接收的文稿上出现污迹或黑白线,应检查热敏头上是否有灰尘。 清洁热敏头上的灰尘。


- 1 断开电源线和电话线。
- 2 向上拉前盖的中间部分 (2) 以打开前盖 (1)。



3 按机器右侧的绿色开盖钮(1),释放后盖。 或者 按机器的绿色开盖杆(2),释放后盖。




**4** 打开后盖 (1)。 取出印字薄膜 (2)。



5 使用蘸有异丙基外用酒精的布清洁热敏头 (1) ,然后让其完全干燥。

#### 注意:


为防止因静电而导致工作不正常,不要使用干布,也不要直接接触热敏头。



- 6 重新插入印字薄膜,然后关上盖 (参见页 P. 15 上的步骤 4 到 6)。
- 7 连接电源线和电话线。


# 5 拆卸说明

在拆卸之前,卸下印字薄膜。



## 5.1. 拆卸流程图

## 5.1.1. 上部机壳部分




#### 相互参考:

A-1: 5.2.1. 如何卸下载纸盘和记录纸支架 (P. 31)

A-2: 5.2.2. 如何卸下操作板块 (P. 32) A-3: 5.2.3. 如何卸下操作板和 LCD (P. 33) A-4: 5.2.4. 如何卸下图像传感器 (CIS) (P. 34)

A-5 : 5.2.5. 如何卸下热敏头 (P.35) A-6 : 5.2.6. 如何卸下压纸滚筒和后盖 (P.36) A-7 : 5.2.7. 如何卸下拾取滚筒 (P.37) A-8 : 5.2.8. 如何卸下纸盒杆 (P.38)

## 5.1.2. 下部主机壳部分



## 相互参考:

**A-1**: **5.2.1.** 如何卸下载纸盘和记录纸支架 (P. 31)

B-1 : 5.2.9. 如何卸下底架 (P. 39)

B-2 : 5.2.10. 如何卸下数字板、模拟板、电源板、传感器板及 AC 插座 (P. 40)


B-3 : 5.2.11. 如何卸下马达块和分离滚筒 (P. 41)

**B-4 : 5.2.12. 如何卸下马达块齿轮** (P. 42)

# 5. 2. 拆卸工序

## 5.2.1. 如何卸下载纸盘和记录纸支架

## 工序: A-1




#### 如何卸下操作板块 5. 2. 2.

## 工序: A-1 --> B-1 --> A-2


## 参考号 A-2

- 1) 从肋条处卸下弹簧。(见参考号B-1)
- 2) 松开主机壳与操作板块连接的全部连接器。(见参考号B-1) 3) 向上拉起中心部件, 打开操作板块。
- 4) 拉出臂的两侧(按图A箭头所示方向)。
- 5)卸下操作板块。



## 5. 2. 3. 如何卸下操作板和 LCD

## 工序: A-1 --> B-1 --> A-2 --> A-3




## 5.2.4. 如何卸下图像传感器 (CIS)

## 工序: A-1 --> B-1 --> A-2 --> A-4

# 参考号 A-4 1) 卸下连接器。 2) 卸下图像传感器(CIS)。(图A) 连接器 图像传感器 (CIS) 螺丝刀 图A 另一侧将以同样方式捡拾。

## 5.2.5. 如何卸下热敏头

## 工序: A-1 --> 5




## 5.2.6. 如何卸下压纸滚筒和后盖

## 工序: A-1 --> A-6


## 参考号 A-6

- 1) 推后盖开启钮以打开后盖。
- 2) 取下制动塞。(图A)
- 3) 将后盖两侧臂向外推, 使盖向上移动 (图B, 图C)。
- 4) 卸下后盖。
- 5) 如图D所示从肋条上卸下齿轮与2个垫圈。
- 6) 卸下压纸滚筒。




### 5.2.7. 如何卸下拾取滚筒

#### 工序: A-1 --> A-6 --> A-7



### 5. 2. 8. 如何卸下纸盒杆

#### 工序: A-1 --> A-6 --> A-8



### 5.2.9. 如何卸下底架

#### 工序: A-1 --> B-1

# 参考号 B-1 1) 卸下8个螺丝(A)。 2) 卸下1个螺丝(B)。 3) 从肋条处卸下弹簧。 4) 卸下底架。 (A) (B) 底架 (A) (A) **₽** (A) 弹簧 肋条 注: 小心勿使弹簧变形。


### 5. 2. 10. 如何卸下数字板、模拟板、电源板、传感器板及 AC 插座

#### 工序: A-1 --> B-1 --> B-2

## 参考号 B-2 <模拟板/数字板/电源板> <传感器板> 1) 卸下 2 个螺丝(A)-d。 1) 卸下 2 个螺丝(A)-a 和1个螺丝(C)。 2) 断开连接器 e。 2) 断开连接器 a。 3) 卸下模拟板。 3) 卸下传感器板。 4) 断开连接器 b。 5) 卸下 3 个螺丝(A)-b。 6) 卸下数字板。 7) 卸下 2 个螺丝(A)-c 和1个螺丝(B)。 8) 断开连接器c和连接器d。 9) 卸下电源板。 (A)-a 10) 卸下AC插座。 (A)-a 模拟板 连接器b (C) 连接器b (A)-b 🕯 (A)-b 🛊 连接器e 连接器a (A)-d 传感器板 数字板 请务必小心,不要碰撞 传感器板。 连接器d 卡爪 (A)-c (A)-c 连接器c 将此侧插入主机壳的 卡爪中,然后拧紧螺丝

### 5.2.11. 如何卸下马达块和分离滚筒

#### 工序: A-1 --> B-1 --> B-2 --> B-3




#### 5.2.12. 如何卸下马达块齿轮


#### 工序: A-1 --> B-1 --> B-2 --> B-3 --> B-4

#### 参考号 B-4


- 1) 卸下3个螺丝(D)。
- 2) 松开转矩限制器(齿轮)的卡爪,然后提起转矩限制器(轴)。
- 3) 卸下2个马达与机座。
- 4) 卸下齿轮a。



- 5) 卸下臂组件。
- 6) 卸下齿轮b。
- 7) 卸下齿轮c。
- 8) 卸下支撑垫块。
- 9) 卸下齿轮d。
- 10) 卸下齿轮e。
- 11) 卸下齿轮f。
- 12) 卸下齿轮g。
- 13) 卸下齿轮h。
- 14) 卸下齿轮i。



## 5.3. 引线的安装位置



## 6 故障检修指南

#### 6.1. 用户可修复的故障

如果本机检测到故障,显示屏中将显示下列一条或多条信息。 [ ] 中的解释仅适用于维修人员。

CALL SERVICE

• 本机发生了故障。

CHECK DOCUMENT

• 文稿没有正确送入本机。重新插入文稿。如果频繁发生送纸错误,请清洁送纸滚筒,然后再试一次。

(参考 4.4. 清洁 (P. 27)。)

- 试图传送长于 600 mm 的文稿。请按 [停止]取下文稿。将文稿 分成两页或多页,然后再试一次。
- [或者, 关闭维修代码#559 以发送超过600 毫米长的文件](请参考 **6.2.3. 维修功能表** (P. 47)。)

CHECK MEMORY

• 存储器内容 (电话号码、参数等)被消除了。重新编程。 「数字板顶部的备用锂电池电量可能不足或已用尽,请检查。]

CHECK PAPER

- 没有安装记录纸或者本机的记录纸已用完。安装纸张,然后按 [设定]以清除该信息。
- 记录纸没有正确送入本机。重新安装纸张, 然后按[**设定**]以清 除该信息。

(参考 **3.3.5. 安装记录纸** (P.16)。)

• 记录纸卡在记录纸入口附近。清除卡住的纸张, 然后按[**设定**] 以清除该信息。不要安装折叠或严重卷曲的纸张。

(参考 4.3.1. 当记录纸在本机中卡住时 (P. 25)。)

COVER OPEN

• 后盖被打开了。请关好盖。

DIRECTORY FULL

在电话簿中已经没有空间可以存储新项目。消除不需要的项目。

FAX IN MEMORY

 本机的存储器中存有文稿。请参阅其它显示信息说明以将文稿 打印出来。 FAX MEMORY FULL

- 由于记录纸不够或记录纸卡住等原因,存储器中已存满了收到 的文稿。 请安装纸张或清除卡住的纸。(参考 **4.3.1. 当记录 纸在本机中卡住时** (P. 25).)
- 当进行存储器传送时,正在存储的文稿超过了本机的存储器容量。请手动传送整个文稿。

FILM EMPTY

- 薄膜用完了。用新薄膜更换旧薄膜。(参考 3.3.4. 安装印字薄膜 (P.15).)
- 印字薄膜松弛。 拧紧薄膜, 然后重新安装。(参考 **4.3.1. 当** 记录纸在本机中卡住时 (P. 25).)

FILM NEAR EMPTY

• 剩余的薄膜不多了。 准备新薄膜。(参考 3.3.4. 安装印字薄膜 (P.15).)

MEMORY FULL

• 当进行复印时,正在存储的文稿超过了本机的存储器容量。请 按**[停止]**清除此信息。将文稿分成几个部分。

MESSAGE FULL

• 存储器中没有剩余空间可以用于录制语音信息。消除不需要的信息。

MODEM ERROR

存储器中没有剩余空间可以用于录制语音信息。消除不需要的信息。

NO FAX REPLY

• 对方的传真机占线或记录纸用完。请再试一次。

OPEN CABINET
CHECK FILM SLACK

BINET

OPEN CABINET CHECK FILM TYPE

- 印字薄膜用完了。用新薄膜更换旧印字薄膜。
- 没有安装印字薄膜。安装印字薄膜。
   参考 3.3.4. 安装印字薄膜(P.15).
- 印字薄膜松弛。拉紧印字薄膜。

#### PAPER JAMMED

• 记录纸被卡住。清除被卡住的纸。 (如果印出件卡塞,请参考 **4.3.1. 当记录纸在本机中卡住时** (P. 25)。)

PLEASE WAIT

• 本机正在检查印字薄膜是否松弛或停止。请等待检查完毕。

POLLING FEEROR

• 对方的传真机不提供查询功能。检查对方的情况。

REDIAL TIME OUT

• 对方的传真机占线或记录纸用完。请再试一次。

REMOVE DOCUMENT

• 文稿被卡住。清除卡住的文稿。(参考 **4.3.2. 文稿卡住 - 发送** (P. 26).)

TRANSMIT ERROR

• 发生了传送错误。请再试一次。

UNIT OVERHEATED

• 本机太热。让机器冷却下来。


#### 6.2. 编程和图表

编程功能用于为本机的各种特性和功能编程并测试本机。 在给本机编程时,这便于用户和维修人员之间的通信更为方便。

#### 6.2.1. 操作

编程功能有两个基本种类,即用户方式和维修方式。维修方式进一步细分为正常程序和特殊程序。正常程序是在操作说明中所列出的用户能够使用的程序。特殊程序是只在此列出但不对用户显示的程序。在用户与维修两个方式中,有设定功能的测试功能。设定功能用来给各种特性和功能编制程序,而测试功能用于测试各种功能。设定功能通过输入其代码,改变适当值,然后按 SET 键进行存取。测试功能通过输入其代码并按菜单上所列的键进行存取。当编制程序时,要取消任何输入,请按 STOP 键。

#### 6.2.2. 操作流程



### 6.2.3. 维修功能表

0. 2. 0.	上 1997 RC4C				
代码	功能	设定值	有效范围	缺省值	备注
501	设定暂停时间	X 100 msec	001 ~ 600	60	
502	挂断时间	X 10 ms	01 ~ 99	70	
503	拨号速度选择	1:10 pps	1, 2	1	
503	<b>投</b> 亏还反处件		1, 2	ı	
500		2:20 pps	1 0		D 6 6 6 4 6 土地外有的 加丁外外外 / 拉北以外
520	CED 频率选择	1:2100 Hz	1, 2	1	见 6. 6. 5. 1. 5. 本机能复印,但不能传送 / 接收长途
		2:1100 Hz			或国际通信 (P. 78)。
521	国际方式选择	1:0N 2:0FF	1, 2	1	见 6. 6. 5. 1. 5. 本机能复印,但不能传送 / 接收长途
					<b>或国际通信</b> (P. 78)。
522	自动待机选择	1:0N 2:0FF	1, 2	1	传送完成后,清晰度回复到缺省值。
523	接收均衡器选择	1:0 km	1 ~ 4	2	当本机远离用户话机或不能进行正常接收时,应进
		2:1.8 km			行相应的调整。
		3:3.6 km			1318/21/3/3/2
		4:7.2 km			
524		1:0 km	1 ~ 4	1	
324	14亿分别品处注	2:1.8 km	1 4	'	一
		3:3.6 km			1 1 作 / 生 月 り 炉 走。
	\_ \_ \_ \_ \_ \	4:7.2 km			
550	记忆清除。				见 <b>6.3. 测试功能</b> (P. 49)。
551	ROM 检查				见 <b>6.3. 测试功能</b> (P. 49)。
552	DTMF 单音测试	1:0N 2:0FF	1, 2	2	见 <b>6.3. 测试功能</b> (P. 49)。
553	传真通信监听选择	1:0FF	1 ~ 3	1	在传真通信过程中,设定是否用本机的扬声器监听
		2:PHASE B			线路信号。
		3:ALL			
554	调制解调器测试	l.			见 <b>6.3. 测试功能</b> (P. 49)。
555	扫描器检查				见 <b>6.3. 测试功能</b> (P. 49)。
	_				
556	马达测试			0	见 <b>6.3. 测试功能</b> (P. 49)。
557	LED 测试				见 <b>6.3. 测试功能</b> (P. 49)。
558	LCD 测试				见 <b>6.3. 测试功能</b> (P. 49)。
559	文件卡塞检测选择	1:0N 2:0FF	1, 2	1	见 <b>4.3.2. 文稿卡住 - 发送</b> (P. 26).
561	键测试				见 <b>6.3. 测试功能</b> (P. 49)。
570	中断%选择	1:61% 2:67%	1, 2	1	根据 PBX 设定脉冲拨号的中断%。
571	ITS 自动重拨次数设定	X 次	00 ~ 99	03	选择 ITS 重拨次数 (不包括首次拨号)。
572	ITS 自动重拨线路断接时间设	* *	00 - 33 $001 \sim 999$	065	设定 ITS 重拨间隔。
372		^ <b>1</b> 29	001 / 999	000	及处 113 里孜问꼠。
	定	1 I LA VI			
573	遥控接通振铃数设定	X 振铃数	01 ~ 99	10	在 TEL 方式时开始接收文件前设定本机的振铃次
					数。
590	FAX 自动重拨时间设定	X 次	$00\sim99$	03	选择在 FAX 通信过程中,本机重拨的次数 (不含首
					次拨号)。
591	FAX 自动重拨时间断接时间设	X 秒	$001\sim999$	065	设定在 FAX 通信过程中,FAX 重拨的间隔。
	定				
592	CNG 传送选择	1:0FF	1 ~ 3	2	让您选择 FAX 传送过程中的 CNG 输出。
		2:ALL			ALL: CNG 在相位 A 输出。
		3 : AUTO			AUTO: CNG 只在进行自动拨号时输出。
		0.710			OFF: CNG 不在相位 A 输出。
					参考 <b>6.6.5.1.2. 有时出现传送故障</b> (P. 76)。
E02	CED #0 200k → ID Marking	1.75	1 ~ 3	1	
593	CED 和 300bps 之间的时间	1:75 msec	1 ~ 3	1	见 6. 6. 5. 1. 5. 本机能复印,但不能传送 / 接收长途
		2:500 msec			或国际通信(P. 78)中的长途和国际电话用的症状对
		3:1 sec			策表。 见 <b>6. 6. 5. 1. 3. 接收故障</b> (P. 77)。
594	海外 DIS 检测选择	1: 第一次时检测	1, 2	1	见 6. 6. 5. 1. 5. 本机能复印,但不能传送 / 接收长途
		2: 第二次时检测			或国际通信 (P. 78) 中的长途和国际电话用的症状对
					策表。 见 <b>6. 6. 5. 1. 2. 有时出现传送故障</b> (P. 76)。
595	接收故障限值设定	X 次	001 ~ 999	100	当 FAX 重建接收数据时,设定可接受的故障线数。
					参考 6. 6. 5. 1. 3. 接收故障 (P. 77)。
596	传送电平设定	X dBm	- 15 ∼ 00	- 10	选择 FAX 传送电平。参考 6. 6. 5. 1. 2. 有时出现传送
	RESTAR				故障 (P. 76) 和 6. 6. 5. 1. 3. 接收故障 (P. 77)。
598	接收灵敏度	40= -40 dBm	20 ~ 48	40	在有故障时使用。参考 <b>6. 6. 5. 1. 5. 本机能复印,但</b>
390	<b>按权火</b> 取反	4040 dbiii	20 / 40	40	
740		11/ *L10 57 11			不能传送 / 接收长途或国际通信 (P. 78) 。
710	存储器中的数据可以清除,存	<b>档</b> 数据除外			将数值复位至缺省值,存档数据除外。请在清除存
		1			储器后重新通电。
717	接收速度选择	1:9600BPS	$1\sim4$	1	调节在 FAX 传送过程中开始训练的速度。参考
		2:7200BPS			6. 6. 5. 1. 2. 有时出现传送故障 (P. 76) 和
		3:4800BPS			6.6.5.1.6. 本机能复印,但传送和接收图像不正确
		4:2400BPS			(P. 81) 。
718	接收速度选择	1:9600BPS	1 ~ 4	1	调节在 FAX 传送过程中开始训练的速度。参考
		2:7200BPS			6. 6. 5. 1. 3. 接收故障 (P. 77) 和 6. 6. 5. 1. 6. 本机能
		3:4800BPS			复印,但传送和接收图像不正确 (P. 81)。
		4:2400BPS			The state of the s
722		1:0N 2:0FF	1, 2	1	
745				1	
740	接通薄膜输送电源	1:0N 2:0FF	1, 2	I	当接通电源时,薄膜的松弛部分被卷紧。

#### KX-FP343CN

代码	功能	设定值	有效范围	缺省值	备注
763	顺利接收 CNG 检测时间	1:10 sec	1 ~ 3	3	选择顺利接收的 CNG 检测音频。
		2:20 sec			
		3:30 sec			
771	T1 定时器	1:35 sec	1, 2	1	在 FAX 传送过程中,当对方应答需要更多时间时,
		2:60 sec			设定较高值。
774	T4 定时器	X 100 msec	$00\sim99$	00	在线路上出现延迟和通信 (如移动通信)不畅时,
					使用此功能。
815	传感器和语音检查				见 <b>6.3. 测试功能</b> (P. 49)。
845	设定扫描密度	00 ∼ 20	00 ∼ 20	08	当代码号 058 被设定为 "正常"时,选择扫描密度
					如果想深些,选较小的数值;想淡些,选较大的数
					值。
852	打印测试图				见 <b>6.3. 测试功能</b> (P. 49)。
853	顶边		1 ~ 9	5	
874	DTMFontime	$060\sim 200$ ms	060 ~ 200	090	
875	DTMFofftime	$060 \sim 200$ ms	060 ~ 200	085	
880	存档表				见 <b>6.5.3. 存档</b> (P. 57)。
881	日志表 2				见 6.6.6.3. 打印举例 (P.94)。
882	日志表 3				见 6.6.6.3. 打印举例 (P.94)。

## 6.3. 测试功能

以下列出的代码用于对本机某些功能进行简单的检测。当接到顾客投诉时,他们就提供识别故障位置和原因的有效工具。要进行此 操作,您首先应设置维修方式 (请参考 6.2.1.操作 (P.46)),然后操作以下测试项目。

测试方式	方式类型	代码	功能
		代码输入后的操作	1
MOTOR TEST	维修方式	"5" "5" "6"	转动传送和接收马达,检查马达的工作情况。
		START	12: 文件输送
			24: 记录输送纸
			• 按 STOP 键退出。
MODEM TEST	维修方式	″5″ ″5″ ″4″	自动连接电话线路,在电路线上输出以下信号:
		START	1) 0FF 2) 9600bps 3) 7200bps 4) 4800bps 5) 2400bps 6) 300bps 7) 2100Hz 8) 1100Hz
ROM CHECK	维修方式	″5″ ″5″ ″1″	显示版本并检查 ROM 的总和。
		START	
SCAN CHECK	维修方式	"5" "5" "5"	接通 CIS 的 LED 并操作读出系统。
	/B /B -	START "5" "5" "8"	I A de la casa de de
LCD CHECK	维修方式		检查 LCD 指示。
DINE CLINIC TECT	<i>b</i> ₩ <i>b</i> Ø → →	START "5" "5" "2"	点亮所有点,检查它们是否正常。 输出 DTMF 单音频。
DTMF SINGLE TEST	维修方式		制出 DIMF 単音频。   用于检查各 DTMF 音的频率。
		1 ON 2 OFF	
KEY CHECK	维修方式	"5" "6" "1"	检查键操作情况。
KET OHLOK	维修刀式	START (任何键)	」 按下键时,LCD 上显示键的代码。
		OTAKI (III)	参考 <b>6.3.2. 键代码表</b> (P.50)。
MEMORY CLEAR	维修方式	″5″ ″5″ ″0″	将数值复位至缺省值,顶边(#853)、时间/日期(#001)、抬头(#002)、传真号码、
		START	存档和电话簿数据除外。
			请在清除存储器后重新通电。
LED CHECK	维修方式	″5″ ″5″ ″7″	操作板上方的所有 LED 闪烁或点亮。
		START	
PRINT TEST PATTERN	维修方式	"8" "5" "2"	打印测试图。
		START	主要在工厂用于测试打印质量。
OFNOOD OUTOK A VOV	/+ /- <del></del>	″8″ ″1″ ″5″	您可选择 1 — 4 。 (参见 <b>6.3.3. 打印测试图</b> (P.51)。)
SENSOR CHECK & VOX	维修方式	8 1 5 START	如果您进入此方式并用手操作传感器杆,有关传感器 (或开关的) LCD 显示器就接通/断开。而且,在复印文件时,有关传感器也接通/断开。
OTILOR		START	按題/剛介。剛旦,在麦卯又仟朔,有天良感歸也按題/剛介。  (Do, Sn, Pl, Pt, Ri)
			关于各传感器的操作,请参阅 <b>7. 6. 传感器和开关</b> (P. 135)。
			Do Sn Co Pt Vx : LCD 显示
			Do: 文件设置传感器
			: 插入纸张,当插入文件时接通。
			Sn: 读出位置传感器
			: 在读出位置,当打开前盖并直接按传感器杆时接通。
			Co: 机盖开启传感器 / 薄膜端传感器 打开盖或不安放薄膜。
			当前盖被打开和关闭时接通和断开。
			Pt: 纸顶部传感器
			: 传感器接通。在打开前盖并直接按传感器杆时接通。
			Vx: 语音信号
			:线路上音频的信号检测。当线路上有音频信号时接通。

### 6.3.1. DTMF 单音频传送选择

当设为 ON(=1) 时, 12 个键和传送频率显示如下。

键	高频(Hz)	键	低频(Hz)
"1"	697	"5"	1209
"2"	770	"6"	1336
"3"	852	"7"	1477
"4"	941	"8"	1633

当设定为 OFF (=2) 时, 12 个键和传送频率显示如下。

高(Hz)	1209	1336	1477
低 (Hz)			
697	"1"	"2"	"3"
770	"4"	"5"	"6"
852	"7"	"8"	"9"
941	" <del>X</del> "	"0"	"#"

#### 注:

进行此检查后,请勿忘记断开设定。 否则以 DTMF 信号拨号将不奏效。

### 6.3.2. 键代码表


代码	键名	代码	键名	代码	键名	代码	键名
04	FAX /START / SET	31	1	3C	#	64	STATION 1
05	LOWER	32	2	3D	REDIAL PAUSE	65	STATION 2
06	COPY	33	3	3E	FLASH	66	STATION 3
08	MONITOR	34	4	47	CALLER ID	67	STATION 4
OA	MUTE	35	5	4E	JUNK FAX PROHIBITOR	68	STATION 5
00	RECEIVE MODE	36	6	1E	► NEXT		
20	MENU	37	7	1F	◆ PREV		
22	HELP	38	8				
25	[+] VOLUME	39	9	00	NO INPUT		
26	[-] VOLUME	3A	0	01	ST0P		
		3B	×				

### 6.3.3. 打印测试图

1. 压纸滚筒

1	
7 46	л.
Ⅴ. 终	.1
- <b>∡</b> -1 c	
 1 ^	m
 -r. i C	. 111
A	
т	
1	

3. 热敏头1小点



2. 左边 / 顶边

_ ′																				
																				Γ
																				ľ
					Т	Т	Т	Н												r
-					H	$\vdash$	┢	$\vdash$									Н	H		ŀ
$\vdash$					⊢	⊢	⊢	Н	_	_				-			Н	$\vdash$		ŀ
-					⊢	⊢	⊢	$\vdash$						_			Н	_		ŀ
-					_	_	_	H									_	_		ŀ
								Ш												L
					┖	┖	┖	$oxed{oxed}$												L
					Ш	Ш	ш													L
					L	L														L
																				L
					L													L		ĺ
																				ſ
																				ſ
																				ľ
					Г	Г	Г	П												ľ
								П												ľ
								П												ľ
																				ľ
																				l
					Г	Т		П									П			ľ
$\vdash$			П		Г	Т	Г	Т									Т	Т		ľ
					$\vdash$	$\vdash$		$\vdash$									Н	$\vdash$		ŀ
$\vdash$	$\vdash$		Н		Т	Т	Т	Н		_	Н	Н	Н	Т		$\vdash$	Н	Т		t
$\vdash$	$\vdash$		Н		$\vdash$	Н	Н	Н			Н	Н	Н			$\vdash$	Н	Н		ŀ
$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	Н		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	_	_	Н	Н	Н	$\vdash$			Н	$\vdash$		ŀ
-					$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$									$\vdash$	$\vdash$		ŀ
$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	Н		$\vdash$	$\vdash$	⊢	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$		Н	Н	-	-	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	ł
-	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	_	$\vdash$	$\vdash$	⊢	$\vdash$	_	_	_	Н	Н	$\vdash$	-	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	H
$\vdash$	_	<u> </u>	$\vdash$		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	_	_		Н	Н		<u> </u>	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	ŀ
																				L

. 使用.	此测试图以确认	、印字薄膜和	压纸滚筒定置	t的转矩限制
-------	---------	--------	--------	--------

		2

#### 6.4. 遥控编程

如果在电话接通后,客户描述该情况,据测定,该问题可由改变参数来解决,此功能能使它从另一台传真机(用 DTMF 音频)改变参数,例如用户代码和维修代码。因此不必出差到客户处,但是,不能用遥控改变所有的参数 (6.5.2.维修方式设定 (P.53))。用于完成此项工作的功能就是遥控编程。


首先,为了检查维修编码参数的现状,可从客户的传真机上打印出设置表 (代码 991) 和维修表 (代码 999)。 在此基础上,可以改变所需代码的参数。

在 **6.4.1. 进入遥控编程方式并改变维修代码** (P. 52) 上介绍了修改和列出参数的工序。另外,在退出编程方式前,最好获得一张新表以确认是否正确地进行了各项修改。

#### 提示:

在遥控编程方式期间,因为连接的电话在使用,最好要求客户把电话切换为扬声器电话。这样在进行参数设定时,就不必要求客户守在传真机旁。在完成设定时,通知客户。还要注意在噪声大而听不到DTMF音频的地方,遥控编程不起作用。

#### 6.4.1. 进入遥控编程方式并改变维修代码



#### 相互参考:

6.4.2. 编程方式表 (P. 53)

### 6.4.2. 编程方式表

Code	Function	Set Value	Default	Remote
				Setting
001	Set date and time	mm/dd/yy hh:mm	Jan/01/2002	NG
002	Your logo		None	NG
003	Your FAX number Print sending report	1:ERROR/ 2:ON / 3:OFF	None ERROR	NG OK
004	FAX ring count	1 to 5 rings (for ext. tam)	2	OK OK
012	Remote TAM activation	ON / OFF	0FF / ID=11	NG
013	Dialing mode	1:PULSE / 2:TONE	TONE	OK
017	Ringer Pattern	A / B / C	Α	NG
019	Clock display mode	1:12H / 2:24H	24H	OK
022	Journal auto print	1:0N / 2:0FF	ON	OK
023	Overseas mode	1:0N / 2:0FF	0FF	OK
025	Delayed transmission	1:0N / 2:0FF	0FF	NG
026	Auto caller ID list	1:0N / 2:0FF	ON	OK
034	Quick scan	1:0N / 2:0FF	0FF	OK
036	RCV reduction	1:72% / 2:86% / 3:92% / 4:100	92%	OK
039	LCD contrast	NORMAL / DARKER	NORMAL	NG
041	FAX activation code	ON / OFF	ON ID=*#9	NG
044	Memory receive alert	1:0N / 2:0FF	ON	OK
046	Friendly receive	1:0N / 2:0FF	ON	OK
058	Original setting	1:NORMAL / 2:LIGHT / 3:DARKER	NORMAL	OK
068	ECM selection	1:0N / 2:0FF	ON	OK OK
076 080	Connecting tone Set default	1:0N / 2:0FF 1:YES / 2:N0	ON NO	OK NG
501	Pause time set	1:YES / 2:NU 001 ~ 600 x 100msec	NU 060msec	NG OK
501	Flash time	01 ~ 600 x 100msec 01 ~ 99 x 10ms	70ms	OK OK
503	Dial speed	1:10pps / 2:20 pps	10pps	OK OK
514	Belldetectiontime	$1 \sim 9$ x100msec	3sec	OK OK
520	CED frequency select	1:2100Hz / 2:1100Hz	2100Hz	OK OK
521	International mode select	1:0N / 2:0FF	ON	OK
522	Auto standby select	1:0N / 2:0FF	ON	OK
523	Receive equalizer select	1:0km / 2:1.8km / 3:3.6km / 4:7.2km	0km	OK
524	Transmission equalizer select	1:0km / 2:1.8km / 3:3.6km / 4:7.2km	0km	OK
550	Memory clear			NG
551	ROM check			NG
552	DTMF signal tone test	1:0N / 2:0FF	0FF	OK
553	Monitor on FAX communication	1:0FF / 2:Phase B / 3:ALL	0FF	OK
554	Modem test			NG
555	Scanner test			NG
556	Motor test			NG
558	LCD test			NG
559	Document jam detection	1:0N / 2:0FF	ONI	
561			ON	OK
670	Key test			OK NG
570	Break % select	1:61% / 2:67%	61%	OK NG OK
571	Break % select ITS auto redial time set	00 ~ 99	61% 03	OK NG OK OK
571 572	Break % select ITS auto redial time set ITS auto redial line disconnection time set	00 ∼ 99 001 ∼ 999sec	61% 03 065sec	OK NG OK OK
571 572 573	Break % select ITS auto redial time set ITS auto redial line disconnection time set Remote turn-on ring number	00 ~ 99 001 ~ 999sec 01 ~ 99	61% 03 065sec	OK NG OK OK OK OK
571 572 573 590	Break % select ITS auto redial time set ITS auto redial line disconnection time set Remote turn-on ring number FAX auto redial time set	00 ~ 99 001 ~ 999sec 01 ~ 99 00 ~ 99	61% 03 065sec 10	OK NG OK OK OK
571 572 573 590 591	Break % select ITS auto redial time set ITS auto redial line disconnection time set Remote turn-on ring number FAX auto redial time set FAX auto redial line disconnection time set	00 ~ 99 001 ~ 999sec 01 ~ 99 00 ~ 99 001 ~ 999sec	61% 03 065sec 10 03	OK NG OK OK OK OK
571 572 573 590 591 592	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial time set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select	00 ~ 99 001 ~ 999sec 01 ~ 99 00 ~ 99 001 ~ 999sec 1:0FF / 2:ALL / 3:AUTO	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL	OK NG OK OK OK OK
571 572 573 590 591 592 593	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial time set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select  Time between CED and 300 bps	$00 \sim 99$ $001 \sim 999 {\rm sec}$ $01 \sim 99$ $00 \sim 99$ $001 \sim 999 {\rm sec}$ $1:0 {\rm FF} \ / \ 2:A {\rm LL} \ / \ 3:A {\rm UTO}$ $1:75 {\rm ms} \ / \ 2:500 {\rm ms} \ / \ 3:1 {\rm sec}$	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms	OK NG OK OK OK OK
571 572 573 590 591 592	Break % select ITS auto redial time set ITS auto redial line disconnection time set Remote turn-on ring number FAX auto redial time set FAX auto redial line disconnection time set CNG transmit select Time between CED and 300 bps Overseas DIS detection	$00 \sim 99$ $001 \sim 999 \text{sec}$ $01 \sim 99$ $00 \sim 99$ $001 \sim 999 \text{sec}$ 1:0 FF / 2:ALL / 3:AUTO 1:75 ms / 2:500 ms / 3:1 sec 1:1 st / 2:2 nd	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL	OK NG OK OK OK OK OK OK
571 572 573 590 591 592 593 594	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial time set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select  Time between CED and 300 bps	$00 \sim 99$ $001 \sim 999 {\rm sec}$ $01 \sim 99$ $00 \sim 99$ $001 \sim 999 {\rm sec}$ $1:0 {\rm FF} \ / \ 2:A {\rm LL} \ / \ 3:A {\rm UTO}$ $1:75 {\rm ms} \ / \ 2:500 {\rm ms} \ / \ 3:1 {\rm sec}$	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms	OK NG OK OK OK OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595	Break % select ITS auto redial time set ITS auto redial line disconnection time set Remote turn-on ring number FAX auto redial time set FAX auto redial line disconnection time set CNG transmit select Time between CED and 300 bps Overseas DIS detection Receive error limit value	$\begin{array}{c} 00\sim 99 \\ 001\sim 999 \mathrm{sec} \\ 01\sim 99 \\ 00\sim 99 \\ 001\sim 999 \mathrm{sec} \\ 1:0 \mathrm{FF} \ / \ 2:\mathrm{ALL} \ / \ 3:\mathrm{AUTO} \\ 1:75 \mathrm{ms} \ / \ 2:500 \mathrm{ms} \ / \ 3:1 \mathrm{sec} \\ 1:1 \mathrm{st} \ / \ 2:2 \mathrm{nd} \\ 001\sim 999 \end{array}$	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms 1st	OK NG OK OK OK OK OK OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595 596	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial time set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select  Time between CED and 300 bps  Overseas DIS detection  Receive error limit value  Transmit level set	$\begin{array}{c} 00\sim 99 \\ 001\sim 999 \mathrm{sec} \\ 01\sim 99 \\ 00\sim 99 \\ 001\sim 999 \mathrm{sec} \\ 1:0\mathrm{FF} \ / \ 2:\mathrm{ALL} \ / \ 3:\mathrm{AUTO} \\ 1:75 \mathrm{ms} \ / \ 2:500 \mathrm{ms} \ / \ 3:1 \mathrm{sec} \\ 1:1 \mathrm{st} \ / \ 2:2 \mathrm{nd} \\ 001\sim 999 \\ -15\sim 00 \mathrm{dBm} \end{array}$	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms 1st 100 -9 dBm	OK NG OK OK OK OK OK OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595 596 598	Break % select ITS auto redial time set ITS auto redial line disconnection time set Remote turn-on ring number FAX auto redial time set FAX auto redial line disconnection time set CNG transmit select Time between CED and 300 bps Overseas DIS detection Receive error limit value Transmit level set Receiving Sensitivity	$00 \sim 99$ $001 \sim 999 { m sec}$ $01 \sim 99$ $00 \sim 99$ $001 \sim 999 { m sec}$ $1:0 { m F} / 2: { m ALL} / 3: { m AUTO}$ $1:75 { m ms} / 2:500 { m ms} / 3:1 { m sec}$ $1:1 { m st} / 2:2 { m nd}$ $001 \sim 999$ $-15 \sim 00 { m dBm}$ $20 \sim 48$	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms 1st 100 -9 dBm 40	OK NG OK OK OK OK OK OK OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595 596 598	Break % select ITS auto redial time set ITS auto redial line disconnection time set Remote turn-on ring number FAX auto redial time set FAX auto redial line disconnection time set CNG transmit select Time between CED and 300 bps Overseas DIS detection Receive error limit value Transmit level set Receiving Sensitivity ECM frame size	$00 \sim 99$ $001 \sim 999 { m sec}$ $01 \sim 99$ $00 \sim 99$ $001 \sim 999 { m sec}$ $1:0 { m F} / 2: { m ALL} / 3: { m AUTO}$ $1:75 { m ms} / 2:500 { m ms} / 3:1 { m sec}$ $1:1 { m st} / 2:2 { m nd}$ $001 \sim 999$ $-15 \sim 00 { m dBm}$ $20 \sim 48$	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms 1st 100 -9 dBm 40 256 byte	OK NG OK OK OK OK OK OK OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595 596 598 599 710	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial time set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select  Time between CED and 300 bps  Overseas DIS detection  Receive error limit value  Transmit level set  Receiving Sensitivity  ECM frame size  Memory clear except History data	00 ~ 99 001 ~ 999sec 01 ~ 99 00 ~ 99 001 ~ 999sec 1:0FF / 2:ALL / 3:AUTO 1:75ms / 2:500ms / 3:1sec 1:1st / 2:2nd 001 ~ 999 -15 ~ 00dBm 20 ~ 48 1: 256 byte / 2: 64 byte	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms 1st 100 -9 dBm 40 256 byte	OK NG OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595 596 598 599 710 717	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial time set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select  Time between CED and 300 bps  Overseas DIS detection  Receive error limit value  Transmit level set  Receiving Sensitivity  ECM frame size  Memory clear except History data  Transmit speed select	00 ~ 99 001 ~ 999sec 01 ~ 99 00 ~ 99 001 ~ 999sec 1:0FF / 2:ALL / 3:AUTO 1:75ms / 2:500ms / 3:1sec 1:1st / 2:2nd 001 ~ 999 -15 ~ 00dBm 20 ~ 48 1: 256 byte / 2: 64 byte 	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms 1st 100 -9 dBm 40 256 byte 9600bps	OK NG OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595 596 598 599 710 717 718 722 745	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial time set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select  Time between CED and 300 bps  Overseas DIS detection  Receive error limit value  Transmit level set  Receiving Sensitivity  ECM frame size  Memory clear except History data  Transmit speed select  Receive speed select  Redial tone detect  Power on film feed	00 ~ 99 001 ~ 999sec 01 ~ 99 00 ~ 99 001 ~ 999sec 1:0FF / 2:ALL / 3:AUTO 1:75ms / 2:500ms / 3:1sec 1:1st / 2:2nd 001 ~ 999 -15 ~ 00dBm 20 ~ 48 1: 256 byte / 2: 64 byte 	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms 1st 100 -9 dBm 40 256 byte 9600bps	OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595 596 598 599 710 717 718 722 745	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial time set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select  Time between CED and 300 bps  Overseas DIS detection  Receive error limit value  Transmit level set  Receiving Sensitivity  ECM frame size  Memory clear except History data  Transmit speed select  Receive speed select  Redial tone detect  Power on film feed  CNG detect time for friendly reception	$\begin{array}{c} 00\sim99\\ 001\sim999\mathrm{sec}\\ 01\sim99\\ 00\sim99\\ 001\sim999\mathrm{sec}\\ 1:0\mathrm{FF}/2:\mathrm{ALL}/3:\mathrm{AUTO}\\ 1:75\mathrm{ms}/2:500\mathrm{ms}/3:1\mathrm{sec}\\ 1:1\mathrm{st}/2:2\mathrm{nd}\\ 001\sim999\\ -15\sim00\mathrm{dBm}\\ 20\sim48\\ 1:256\ \mathrm{byte}/2:64\ \mathrm{byte}\\\\ 1:9600/2:7200/3:4800/4:2400\\ 1:0\mathrm{N}/2:0\mathrm{FF}\\ 1:0\mathrm{N}/2:0\mathrm{FF}\\ 1:10\mathrm{s}/2:20\mathrm{s}/3:30\mathrm{s} \end{array}$		OK NG OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595 596 598 599 710 717 718 722 745 763 771	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial time set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select  Time between CED and 300 bps  Overseas DIS detection  Receive error limit value  Transmit level set  Receiving Sensitivity  ECM frame size  Memory clear except History data  Transmit speed select  Receive speed select  Redial tone detect  Power on film feed  CNG detect time for friendly reception  T1 timer	00 ~ 99 001 ~ 999sec 01 ~ 999 00 ~ 99 001 ~ 999sec 1:0FF / 2:ALL / 3:AUTO 1:75ms / 2:500ms / 3:1sec 1:1st / 2:2nd 001 ~ 999 -15 ~ 00dBm 20 ~ 48 1: 256 byte / 2: 64 byte 	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms 1st 100 -9 dBm 40 256 byte 9600bps 9600bps 0N 0N 30s 35s	OK NG OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595 596 598 599 710 717 718 722 745 763 771 774	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial line set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select  Time between CED and 300 bps  Overseas DIS detection  Receive error limit value  Transmit level set  Receiving Sensitivity  ECM frame size  Memory clear except History data  Transmit speed select  Receive speed select  Redial tone detect  Power on film feed  CNG detect time for friendly reception  T1 timer  T4 timer	$\begin{array}{c} 00\sim99\\ 001\sim999\mathrm{sec}\\ 01\sim99\\ 00\sim99\\ 001\sim999\mathrm{sec}\\ 1:0\mathrm{FF}/2:\mathrm{ALL}/3:\mathrm{AUTO}\\ 1:75\mathrm{ms}/2:500\mathrm{ms}/3:1\mathrm{sec}\\ 1:1\mathrm{st}/2:2\mathrm{nd}\\ 001\sim999\\ -15\sim00\mathrm{dBm}\\ 20\sim48\\ 1:256\ \mathrm{byte}/2:64\ \mathrm{byte}\\\\ 1:9600/2:7200/3:4800/4:2400\\ 1:0\mathrm{N}/2:0\mathrm{FF}\\ 1:0\mathrm{N}/2:0\mathrm{FF}\\ 1:10\mathrm{s}/2:20\mathrm{s}/3:30\mathrm{s} \end{array}$		OK NG OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595 596 598 599 710 717 718 722 745 763 771 774 815	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial time set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select  Time between CED and 300 bps  Overseas DIS detection  Receive error limit value  Transmit level set  Receiving Sensitivity  ECM frame size  Memory clear except History data  Transmit speed select  Receive speed select  Redial tone detect  Power on film feed  CNG detect time for friendly reception  T1 timer  T4 timer  Sensor & VOX test	00 ~ 99 001 ~ 999sec 01 ~ 999 00 ~ 99 001 ~ 999sec 1:0FF / 2:ALL / 3:AUTO 1:75ms / 2:500ms / 3:1sec 1:1st / 2:2nd 001 ~ 999 -15 ~ 00dBm 20 ~ 48 1: 256 byte / 2: 64 byte 	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms 1st 100 -9 dBm 40 256 byte 9600bps 9600bps 0N 0N 30s 35s 00ms	OK NG OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595 596 598 599 710 717 718 722 745 763 771 774 815 845	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial line set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select  Time between CED and 300 bps  Overseas DIS detection  Receive error limit value  Transmit level set  Receiving Sensitivity  ECM frame size  Memory clear except History data  Transmit speed select  Receive speed select  Redial tone detect  Power on film feed  CNG detect time for friendly reception  T1 timer  T4 timer  Sensor & VOX test  Setting scanning density	00 ~ 99 001 ~ 999sec 01 ~ 99 00 ~ 99 001 ~ 999sec 1:0FF / 2:ALL / 3:AUTO 1:75ms / 2:500ms / 3:1sec 1:1st / 2:2nd 001 ~ 999 -15 ~ 00dBm 20 ~ 48 1: 256 byte / 2: 64 byte 	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms 1st 100 -9 dBm 40 256 byte 9600bps 9600bps 0N 0N 30s 35s 00ms 08	OK NG OK
571 572 573 590 591 592 593 594 595 596 598 599 710 717 718 722 745 763 771 774 815	Break % select  ITS auto redial time set  ITS auto redial line disconnection time set  Remote turn-on ring number  FAX auto redial time set  FAX auto redial line disconnection time set  CNG transmit select  Time between CED and 300 bps  Overseas DIS detection  Receive error limit value  Transmit level set  Receiving Sensitivity  ECM frame size  Memory clear except History data  Transmit speed select  Receive speed select  Redial tone detect  Power on film feed  CNG detect time for friendly reception  T1 timer  T4 timer  Sensor & VOX test	00 ~ 99 001 ~ 999sec 01 ~ 999 00 ~ 99 001 ~ 999sec 1:0FF / 2:ALL / 3:AUTO 1:75ms / 2:500ms / 3:1sec 1:1st / 2:2nd 001 ~ 999 -15 ~ 00dBm 20 ~ 48 1: 256 byte / 2: 64 byte 	61% 03 065sec 10 03 065sec ALL 75ms 1st 100 -9 dBm 40 256 byte 9600bps 9600bps 0N 0N 30s 35s 00ms	OK NG OK

#### KX-FP343CN

Code	Function	Set Value	Default	Remote
				Setting
874	DTMF ON time	060 $\sim$ 200ms	090ms	OK
875	DTMF OFF time	$060\sim 200$ ms	085ms	0K
880	History list	1:Start		NG
881	Journal 2			NG
882	Journal 3			NG
991	Setup list	1:Start		0K
994	Journal list	1:Start		0K
995	Journal 2 list	1:Start		0K
996	Journal 3 list	1:Start		0K
998	History list	1:Start		0K
999	Service list	1:Start		0K

OK 意指"可设定".

NG 意指 "不可设定"。

**注:** 关于各个代码的说明,请参考 **6.2.3. 维修功能表** (P. 47)。

#### 例:

如果您想在"004 Print sending report"中设定数值,可按相应于您想选择的设定值的拨号键1,2或3(1: ERROR/2: ON/3: OFF)

## 6.5. 本机打印的系统调配表的例子

### 6.5.1. 用户方式

#### STEUP LIST

[ BASIC FEATURE LIST ]

	NO.	FEATURE		CURRENT	SETTING
,	<b>-</b> #01	SET DATE & TIME		Jan. 01	2002 12:00AM
代码	#02	YOUR LOGO			
	#03	YOUR FAX NUMBER			
	#04	PRINT SENDING REPORT		ERROR	[ERROR,ON,OFF]
	#06	FAX RING COUNT		3	[15] *5 FOR EXTERNAL TAM
	#12	REMOTE TAM ACTIVATION		OFF	[ON,OFF]
		D. 101 1110 1100 0	ID =		
		DIALING MODE		TONE	(TONE, PULSE)
	#17	RINGER PATTERN		Ą	[A,B,C]
				1	
		ADVANCED FEATURE LIST I		设定值	
		HDOHNCED FEHTURE CIST I			
	NO.	FEATURE		CURRENT	SETTING
,	#22	JOURNAL AUTO PRINT		ON	[ON,OFF]
代码	#23	OVERSEAS MODE		ERROR	[NEXT FAX,ERROR,OFF]
	#25	DELAYED TRANSMISSION		OFF	[ON,OFF]
			DESTINATION =		
			START TIME =		
		AUTO CALLER ID LIST		ON	[ON,OFF]
	#31	DISTINCTIVE RING		OFF	[ON,OFF]
	.132	FAX RING PATTERN		B-D	[B-D,A,B,C,D]
	#34	QUICK SCAN		OFF	[ON, OFF]
	#36	RCV REDUCTION		92%	[72,86,92,100]
	#39	LCD CONTRAST		NORMAL	[NORMAL, DARKER]
	#40	SILENT DETECTION		OFF	[ON,OFF]
	#41	FAX ACTIVATION CODE	50 <b>5</b> 0	ON	[ON,OFF]
	<b>-</b>	MEMORY DECETHE OFFET	CODE =		ION CEET
		MEMORY RECEIVE ALERT		ON	[ON, OFF]
		FRIENDLY RECEPTION		ON NO	[ON, OFF]
	#76 #30	CONNECTING TONE		ON	[ON,OFF]
	#80	SET DEFAULT		\	
				设定值	

FOR FAX ADVANTAGE ASSISTANCE, PLEASE CALL 1-800-HELP-FAX (435-7329).

#### 注:

. 以上值是缺省值。

#### 6.5.2. 维修方式设定

设定值 [ SERVICE DATA LIST ] √501 PAUSE TIME = 030\*100ms [001...600]\*100ms = 030\*100ms = 70\*10ms = 10pps = 2100Hz = 0N = 0N 代码 502 FLASH TIME [01...99]\*10ms [1=10 503 DIAL SPEED 2=201pps [1=2100 2=11001Hz 520 CED FREQ. 521 INTL. MODE [1=DN 2=0FF] 522 AUTO STANDBY [1=0N 2=0FF] 4=7.21Km 2=1.8 3=3.6 523 RX EQL. [1=0.0 [1=0.0 2=1.8 3=3.6 4=7.21Km = 0.0Km 524 TX EQL. 700 EXT. TAM OGM REC. TIME = 10sec 701 NO VOICE DETECT TIME = 50\*100msec [01...99]sec [01...99]\*100msec = 9 [1...9] 853 TOP MARGIN [ SPECIAL SERVICE SETTINGS ] **√**511 570 571 572 573 590 591 592 593 594 553 559 2 1 00 *0*65 10 02 Ø65 2 1 1 1 1 代码 设定值 718 745 595 596 598 717 722 763 771 774 3 100 10 40 1 1 2 2 1 00

USAGE TIME = 00001 HOURS

注:

以上值均为缺省值。

### 6.5.3. 存档

I HISTORY 1

	[ver0.4	(1)	[9]A] 6 9]—	-(2)	
	[N_O_N_E]	- (3)			
	[N_O_N_E]	- (4)			
	[N_0 N E]—	- (5)			
(6) –	-[000000]	[ @ 1 ] (7)	[Ø_1]—(8)	[2]@@1]—(9)	[@@@@]—(10)
(11) —	-[0 0 0 0 0 0]	[0 0 0 0 0]	- (12)		
(13) —	<u>-[@@@@@</u> ]		N D N E '	[ N O N E ]—(16)	[ F A X ]—(17)
Factory use only	<u> - [0 0 0 0 0 0 </u>	_0_0_0_0_0	[TONE]-(1	8) [9	[@@@@1]—(20)
(21) —	-[0_0_0_0_0]		, [0_0_0_0_0] (5;	3) [ <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> ]-(24)	[ N O N E] - (25)
(26) —	[N_O_N_E]	[N_O_N_E]-(2)	ภ [ห <u>ือ ห</u> ัย]-(28	) [N_O_N_E]—(59)	
				[ N O N E ]— (33)	
(34) –	-[0_0_0_0_0]	[0 0 0 0 0]	5) <del> (</del> 3		
(40) -	-[@_@_@_ <b>@</b> _@]		11), <u>(4</u> [0_0_0_0]	2) [Ø_Ø_Ø_Ø_Ø]—(43)	[@_@_@_@]—(44)

NAME	DATE	DEALER	FILM	
CUSTOMER COM	PLAINT			

SURVEY RESULT : CKOK (UNKNOWN/DESIGN/EDUC) DEFECT (PART/WORKER/DESIGN) ABUSE (CUST/DEALER/SHIP) NEW (OPEN/NOT) PHONE SURVEY RESULT.

注:

见此报告的以下说明,项目号(1)-(44)相应于 **6.5.3.1. 存档报告说明**(P.58)中所列的项目。

#### 6.5.3.1. 存档报告说明

(1) ROM 版本

FLASH ROM 版本

(2) SUM

FLASH ROM 内部数据计算。

(3) 您的抬头

本机记录了用户的抬头。如果未录,就会显示 NONE。

(4) 您的电话号码

本机记录了用户的电话号码。如果未录,就会显示 NONE。

(5) 传真寻呼号码

如果您将寻呼号码编入本机,这里将显示寻呼号码。

(6) 工厂一顾客

表示从工厂生产到用户使用本机的天数。

(7) 月

表示用户购买本机后,最初设定的年、月、日和时间。

(8) 日

表示用户购买本机后,最初设定的年、月、日和时间。

(9) 年

表示用户购买本机后,最初设定的年、月、日和时间。

(10) 时间

表示用户购买本机后,最初设定的年、月、日和时间。

(11) 使用时间

本机接通电源开始使用的时间总和。

(12) 工厂一现在

表示从工厂生产到用户打印出存档表的天数。

(13) 电话方式

使用传真方式设定的时间总和。

(14) 传真方式

使用传真方式设定的时间总和。

(15) 未使用

(16) 应答 / 传真方式

使用应答 / 传真方式设定的时间总和。

(17) 最终接收方式

用户最终设定的接收方式。

(18) 音频 / 脉冲选择

最近使用的设定, 音频或脉冲。

(19) 接收缩减

接收时的压缩率。

(20) 设定电话薄的号码。

记录的分机电话簿 (单触式和旋转查询拨号)

(21) 复印数量

复印的页数

(22) 接收数量

接收的页数

(23) 发送数量

发送的页数

(24) 来电显示数量

接收的来电显示数量

(25) 留言录制数量

在TAM中录制留言的数量

(26)~(29) 未使用

(30) 打印报警表数量

打印到现在的报警表数量。

(31) 打印帮助数量

打印到现在的帮助表数量

(32) 传真接收中分开打印数量

自购机以来,被分成多张的传真接收数量。

(33) 未使用

(34) 传真方式

指本机以传真方式接收传真信息。

(35) 人工接收

指本机通过人工操作接收传真信息。

(36) 顺利接收

指本机通过顺利信号检测接收传真信息。

(37) VOX

指本机检测静音或无语音

(38) RMT DTMF

指本机检测遥控输入的 DTMF (遥控传真启动代码)。

(39) PAL DTMF

指本机检测由并联电话输入的 DTMF (遥控传真启动代码)。

(40) 接通

指本机在振铃 10 响后开始接收 (遥控接通: 维修代码 #573)

(41) 时间终止

指在 EXT-TAM 或 TEL/FAX 方式中,本机在振铃时间终止后开始接收。

(42) IDENT

指本机进行振铃检测

(43) CNG OGM

指本机在 TEL/FAX 方式中,正发送假回铃音时;或者在 EXT-TAM 方式中,接电话时检测 CNG。或指本机在 ANS/FAX 方式中发送 OGM 时检测 CNG。

(44) CNG ICM

指本机以 ANS/FAX 方式录制 ICM 时检测 CNG。


#### 6.6. 故障检修细节

#### 6.6.1. 概要

故障检修是通过确定损坏的元件并根据需要更换、调整或清洁元件以恢复质量和可靠性。首先确定故障,然后决定故障检修方法。如果难以找到损坏的零件,则确定是哪块板损坏了。(例如:数字 PCB,模拟 PCB 等)。来自客户或经销商的申诉可能对同样的问题使用不同的说法,因为他们既不是技师又不是工程师。运用您的经验,根据客户的申诉测试故障区,而且来自顾客或经销商的反馈经常有一个申诉单。为此,需要确定故障,用 6. 6. 3. 1. 简单检查表 (P. 60)来测试本机。疑难问题可能难以确定,因此要反复测试。

#### 6.6.2. 开始故障检修

确定症状和故障检修方法。



- 6 故障检修指南 (P. 44)
- **6.6.3.1. 简单检查表** (P.60)
- 6.6.7. 数字板部分 (P.96)
- 6.6.9. 电源板部分 (P. 107)

### 6.6.3. 故障项目表


项目	症状	参考
ADF	文件不输送	见 <b>6. 6. 4. 1. 无文件输送</b> (P. 61)
(文件自动输送器)	文件卡塞	见 <b>6. 6. 4. 2. 文件卡纸</b> (P. 62)
	多张输送	见 <b>6. 6. 4. 3. 多张输送</b> (P. 63)
	歪斜	见 <b>6. 6. 4. 4. 歪斜</b> (P. 64)
记录纸输送	记录纸不输送。	见 <b>6. 6. 4. 5. 记录纸不输送</b> (P. 65)
	纸张卡塞	见 <b>6. 6. 4. 6. 纸张卡塞</b> (P. 66)
	多张输送和歪斜	见 <b>6. 6. 4. 7. 多张输送和歪斜</b> (P. 67)
打印	传送的传真资料歪斜。	见 <b>6. 6. 4. 8. 发送的传真资料歪斜</b> (P. 67)
	接收的传真资料歪斜。	见 <b>6. 6. 4. 9. 接收的传真资料歪斜</b> (P. 67)
	接收或复印的资料被扩大。	见 <b>6. 6. 4. 10. 接收或复印的资料被扩大</b> (P. 68)
	复印出一页空白纸。	见 <b>6. 6. 4. ADF (文件自动输送) 部分</b> (P. 61)
	接收一项空白纸。	见 <b>6. 6. 4. 12. 接收到一页空白纸</b> (P. 71)
	黑或白色垂直线。	见 <b>6. 6. 4. 13. 黑或白垂直线</b> (P. 71)
	黑或白横线。	见 <b>6. 6. 4. 14. 出现打印黑或白横线</b> (P. 72)
	打印出一个异常图文。	见 <b>6. 6. 4. 15. 打印出一个异常图文</b> (P. 73)
通信	不能用传真通信。	见 <b>6. 6. 5. 通信部分</b> (P. 74)
FAX, TEL	显示故障代码。	
(模拟板)		
	不能谈话。	见 <b>6. 6. 8. 模拟板部分</b> (P. 104)
	DTMF 音频不工作。	
	话筒/监听器不工作等。	
操作板	键不被接收。	见 <b>6. 6. 10. 操作板部分</b> (P. 110)
传感器	如果是电路的原因,将显示与传感器对应的故障	见 <b>6. 6. 11. 传感器部分</b> (P. 111)
	信息。	

## 6. 6. 3. 1. 简单检查表

	序列号		日期
	功能	判断	参考
传真操作	传送	OK / NG	
	接收	OK / NG	
复印操作		OK / NG	
电话操作	话筒收发器 / 接收器	OK / NG	
	扬声器电话声音	OK / NG	
	振铃声音	OK / NG	
	拨号操作	OK / NG	
	音量操作	OK / NG	
	话音检测	OK / NG	维修代码 #815 (参考 <b>6.3. 测试功能</b> (P.49))
操作板	键检查	OK / NG	维修代码 #561 (参考 6.3. 测试功能 (P.49))
	LED 检查	OK / NG	维修代码 #557 (参考 6.3. 测试功能 (P.49))
	LCD 检查	OK / NG	维修代码 #558 (参考 6.3. 测试功能 (P.49))
传感器	传感器检查	OK / NG	维修代码 #815 (参考 6.3. 测试功能 (P.49))
时钟	显示变化	OK / NG	时间保持准确吗? 与共他时钟一起检查。
外接 TAM	话筒收发器 / 接收器	OK / NG	
	遥控	OK / NG	


#### 6.6.4. ADF (文件自动输送)部分

#### 6.6.4.1. 无文件输送



- 6.3. 测试功能 (P. 49)
- 6.6.7. 数字板部分 (P.96)
- 6.6.9. 电源板部分 (P. 107)
- 6.6.11. 传感器部分 (P.111)
- **7.4.5.** 步进马达驱动电路 (TX) (P. 133)
- 5.2.11. 如何卸下马达块和分离滚筒 (P. 41)
- **5.2.12. 如何卸下马达块齿轮** (P. 42)


#### 6.6.4.2. 文件卡纸




- 相互参考: 6.3. 测试功能 (P.49)
  - 6.6.11. 传感器部分 (P.111)
  - **5 拆卸说明** (P. 29)

#### 6.6.4.3. 多张输送

• 当使用厚纸时,有时文件会不输送。





#### 相互参考:

**4.4.1. 送稿器** (P. 27)


5 拆卸说明 (P. 29)

5.2.11. 如何卸下马达块和分离滚筒 (P. 41)

#### 注:

当确认字符是否拉长或变形,或供纸问题是否发生时,可使用此测试图表(图 B)。

#### 6.6.4.4. 歪斜




\* 我们建议复印 6.6.4.3. 多张输送 (P.63), 并使用它。

#### 相互参考:

**4.1.2.** 元件位置 (P. 21)

5 拆卸说明 (P. 29)


#### 6.6.4.5. 记录纸不输送



\* 我们建议复印 6.6.4.3. 多张输送 (P.63) 中的图 B 文件并使用它。


- 3.3.5. 安装记录纸 (P. 16)
- 6.3. 测试功能 (P. 49)
- **5.2.7. 如何卸下拾取滚筒** (P. 37)
- **5.2.12.** 如何卸下马达块齿轮 (P. 42)
- 6.6.7. 数字板部分 (P.96)
- **6.6.9. 电源板部分** (P. 107)
- 6.6.11. 传感器部分 (P.111)
- 10.2. 操作板部分 (P. 167)

#### 6.6.4.6. 纸张卡塞




- **5 拆卸说明** (P. 29)
- **5.2.7. 如何卸下拾取滚筒** (P. 37)
- 5 拆卸说明 (P. 29)
- **6.6.11. 传感器部分** (P.111)
- 7.6. 传感器和开关 (P. 135)

#### 6.6.4.7. 多张输送和歪斜



相互参考: 5.2.7. 如何卸下拾取滚筒 (P. 37) **10.2. 操作板部分** (P. 167)

#### 6.6.4.8. 发送的传真资料歪斜




\* 我们建议复印 6.6.4.3. 多张输送 (P.63) 中的图 B 文件并使用它。

#### 相互参考:

**6.6.4.4. 歪斜** (P. 64)


#### 6.6.4.9. 接收的传真资料歪斜



\* 我们建议复印 6.6.4.3. 多张输送 (P.63) 中的图 B 文件并使用它。

相互参考: 6.6.4.7. 多张输送和歪斜(P.67)


### 6.6.4.10. 接收或复印的资料被扩大



\* 我们建议复印 6.6.4.3. 多张输送 (P.63) 中的图 B 文件并使用它。


- **4.4.1. 送稿器** (P. 27)
- 5.2.11. 如何卸下马达块和分离滚筒 (P. 41)

#### 6.6.4.11. 复印出一页空白纸




\* 我们建议复印 6.6.4.3. 多张输送 (P.63) 中的图 B 文件并使用它。

- **5.2.5. 如何卸下热敏头** (P. 35)
- 6.3. 测试功能 (P. 49)
- **6.6.4.12. 接收到一页空白纸** (P. 71)
- 7.4.3. 热敏头 (P. 129)



#### 6.6.4.12. 接收到一页空白纸




#### 相互参考:

**6.3. 测试功能** (P. 49)

6.6.4.11. 复印出一页空白纸 (P. 69)

6.6.8. 模拟板部分 (P. 104)

#### 6.6.4.13. 黑或白垂直线




\* 我们建议复印 6.6.4.3. 多张输送 (P.63) 中图 B 文件并使用它。

#### 相互参考:

**4.4.2.** 热敏头 (P. 28)

**5.2.5. 如何卸下热敏头** (P. 35)


### 6.6.4.14. 出现打印黑或白横线



\* 我们建议复印 6. 6. 4. 3. 多张输送 (P. 63) 中的图 B 文件并使用它。

- 5 拆卸说明 (P. 29)
- 6.3. 测试功能 (P. 49)
- **6.6.4.11. 复印出一页空白纸** (P. 69)
- 6.6.7. 数字板部分 (P.96)

# 6. 6. 4. 15. 打印出一个异常图文



\* 我们建议复印 6.6.4.3. 多张输送 (P.63) 中的图 B 文件并使用它。

#### 相互参考:

- **5.2.5. 如何卸下热敏头** (P. 35)
- **6.3. 测试功能** (P. 49)
- **6.6.8. 模拟板部分** (P. 104)


# 6.6.5. 通信部分

找出下表中所列的问题,并参考 6.6.5.1. 传真故障部分 (P.75) 中相应的故障检修工序。

编号	症状	内容	可能的原因
1	传真时不能正常送纸。	故障检修	供纸机械问题。
	(复印方式也不能正常送纸)。		
2	传真发送时好时坏。	故障检修	维修线路问题或接收方传真机有问
	(本机能复印文件)。		题。
3	传真接收时好时坏。	故障检修	维修线路问题或发送方传真机有问
	(本机能复印文件)。		题。
4	传真机完全不能发送或接收。	故障检修	电路问题。
	(本机能复印文件)。		
5	在打长途电话或国际长途电话时,传真机既不能发送也不能	可能原因的详细说明 (类似	维修线路问题。
	接收。	于 2.3 的故障检修项目)	
	(本机能复印文件)。		
6	在打长途或国际长途电话期间,传送或接收的传真图文质量		
	差。		
7	1–5	各故障代码的故障检修工序	
		将在通信结果报告上打印出	
		来。	

# 6.6.5.1. 传真故障部分


# 6.6.5.1.1. 传送故障



### 相互参考:

- **4.4.1. 送稿器** (P. 27)
- 5.2.11. 如何卸下马达块和分离滚筒 (P. 41)
- 6.6.4.ADF (文件自动输送) 部分 (P. 61)
- **6.6.10. 操作板部分** (P. 110)


# 6.6.5.1.2. 有时出现传送故障



注: "596: Transmit level set"表示维修代码。(参考 **6.2.3. 维修功能表** (P.47)。)

## 6.6.5.1.3. 接收故障

在开始故障检修前, 先确认记录纸是否安装正确。(参考"备注"。)



**注:**"596: Transmit level set"表示维修代码。(参考 **6.2.3. 维修功能表** (P.47)。)

### 备注:

关于接收问题,除了有关软件的故障外,我们在流程图上调查了可想象的原因。然而,当传真机切换到记忆接收方式和记忆容量装 满不打印的资料时,由于有关软件问题例如 "OUT OF PAPER",可能发生某些故障。在这种情况下,LCD 上显示错误信息 [MEMORY FULL] 及主要原因,例如 LCD 上会显示 "CHECK PAPER"。您一旦解决了主要问题, [MEMORY FULL] 将被取消,而接收问题将会得到 解决。

指出故障原因的 LCD 显示信息列出如下。

CHECK PAPER

COVER OPEN


UNIT OVERHEATED (COVER OPEN, etc.)... 使本机复位。

PAPER JAMMED

CHECK FILM

关于以上各项,请参考 **6.1. 用户可修复的故障** (P. 44)。如果出硬件变形,请检查每个传感器。(参考 **6.3. 测试功能** (P. 49))。

# 6.6.5.1.4. 本机能复印但不能传送接收



#### 相互参考:

- 6.3. 测试功能 (P. 49)
- 6.6.8. 模拟板部分 (P. 104)


# 6.6.5.1.5. 本机能复印,但不能传送/接收长途或国际通信

对此症状,可以认为是以下两个原因。

## 原因 1:

对方正在进行自动拨号,此呼叫已被本机接收,而 CED 或者 DIS 信号响应时间太长。(在大多数情况下,本机检测到 CNG 信号并且能应答 CED 或者 DIS)。(根据 ITU-T 标准,当对在 35 秒钟内没有应答时,通信过程就被停止,这样,对方就会释放这条线)。

## (应答时间)




#### (原因与对策)

如上图所示,必须减少总信号交换时间,但由于长途连接和几个用户分机的联络,接线时间不能减少。因此,应该试一下以下对策。 (A) 由于 35 秒计数是在拨号后直接开始的,或者在按了有 START 键的某机型的 START 键后直接开始的,如果可能的话,对方应该人工呼叫。

另一种可能的办法是在传送方自动拨号结束时输入两次暂停。于是, 计数开始时间将会因两次暂停而推迟 (约 10 秒钟)。

#### 原因 2:

由于回波或回波消除器而产生错误检测。




#### (回波/回波消除器)

来自 FAX1 的信号经 1 站和 2 站到达 FAX2,但在 2 站的反射信号也经 1 站返回(回波)。由于 1 站和 2 站之间距离远,回波在发送后,最多要 600 毫秒才返回 FAX1。此信号有可能错误 地被检测为来自 FAX2 的信号。就正常呼叫而言,呼叫者自己语音的回波也会使通话难以理解。为此,各站(1 和 2)都为国际线路或长途线路装上回波消除器(S1 和 S2)。来自 FAX1 的传送信号电平与来自 FAX2 的接收信号电平就回波消除器而作出比较。如果传送信号大,则 S1 关闭;如果传送信号小,则 S2 打开。换言之,对来自 FAX1 的传送信号,S1 关闭而 S2 打开,这样回波就不会返回至 FAX1。

# (原因和对策)

编号	采取对策方	回波通信问题举例	对策	维修代码
1	发送方	回波消除器需要一些时间才能对发送信号和	在训练信号的开始部分加上一个假信	维修代码 (521)
		接收信号的电平作出比较。 训练信号的前	号。	(国际方式选择)
		面部分由于切换延迟关闭 S 1 ,因而失落。		此对策成为缺省值。
2	接收方	按照 CED 信号频率 2100Hz (S1 和 S2 均为	收为 1100Hz CED 信号频率。(参考图	维修代码 (520)
		ON)。回波消除器停止其功能。DIS 信号作为		(CED 频率选择)
	接收方	回波返回。而来自发送方的 DCS 信号与 DIS		
		回波重叠。于是接收方的传真不能恢复 DCS	由 75msec 改为 500msec。这样至少会	( 在 CED 和 300bps 之间的时间)
		信号。	给出 250msec 以恢复回波消除器的操	
		(参考图 a)	作。(参考图 c)	
	发送方		发送方的传真不是在接收第一个DIS信	维修代码 (594)
			号后,而是在接收第二个 DIS 信号后发	(海外 DIS 检测选择)
			送 DCS 信号。(参考图 d)	
3	发送方	在没有回波消除器条件下,长途通信在电话	将发送电平从-10dBm 降至约-15dBm,	维修代码 (596)
		线路中发生通信故障。	回波电平也将降低。	(传送电平设定)
4	发送方	或	将接收灵敏度从 -13dBm 降至约 -	维修代码 (598)
	接收方	有些情况 (例如移动通信)会由于网络/终	32dBm,这样就不会收到回波信号。	(接收灵敏度)
5	发送方	端的噪声和延迟/回波而造成接收信号和传	在原始信号和重复信号之间设定附加	维修代码 (774)
	接收方	送信号碰撞。(参考图 e)。	的暂停时间 (维修代码 774),以防止	(T4 定时器)
			在两端处信号碰撞。	







图 d (通过忽视第一个 DIS 的对策)

〈传送方信号〉	〈接送方信号〉	〈对策〉
第二个 / 第三个 DCS 训练	& 延迟的 CFR / FTT	在传送方
第二个 / 第三个 EOP / EOM / MPS	&延迟的 MCF / PIP / PIN / RTP / RTN	在传送方
延迟的 DOC	& 第二个 / 第三个 / ···DIS	在接收方



# 6.6.5.1.6. 本机能复印,但传送和接收图像不正确

(长途或国际通信操作)

这主要取决于对方传真机的传送和接收能力以及线路状况。 本机的对策如下。

#### 传送操作:

把传送速度设定到 4800BPS (维修方式: 代码 717) 或者选择海外方式。

#### 接收操作:

如果接收的 80%以上不正确,请将接收速度设定到 4800BPS (维修方式: 代码 718) 参考 **6.2.3. 维修功能表** (P. 47)。

# 6. 6. 5. 1. 7. 如何使用 PC 记录传真信号


记录传真信号是解决通信问题的有效分析方法之一。 使用 PC 方便的记录方法如下。

# 1. 设备

- 1 夹具
- •1 PC ( 带有插入线 )
- •1 声频软线(有支撑的微型插口)
- 2 电话软线


零件号	零件名称与说明	数量
PQJJ1T004Z	插口1、插口2	2
PQJJ1D010Z	管脚插口	1
ECQE2155KF or ECQE2E155KC	电容器	2
MA4020	二极管	2

#### 设定



传真信号记录夹具

# 3. 连接 PC 和夹具



#### 4. PC 设置与记录


- 1. 在音量控制设置中设定 LINE IN 为有效。 参考 PC 说明书。
- 2. 起动 PC 软件 "SOUND RECORDER"。(这种软件被捆在 Windows OS, 能设置 WAV 文件。设置声频格式 "PCM22.050kHz, 8 比特, mono"。
- 3. 在获得信号后单击录音键并开始录音。

#### 注:

- 在波形监视器上不是缠绕波形。
- 当您发送添加录音数据的电子邮件时请将其压缩,因为数据量将十分繁重。
- 能设置 WAV 文件的任何软件均有售。

# 6.6.5.1.8. 如何输出日报表

- 1. 按[目录]键。
- 2. 按[#], 然后[8]和[4].
- 3. 按[**设定**]键。
- 4. 打印出报告。



#### 故障代码表:

(1) 代码	(2) 结果	(3)方式	症状	对策
	PRESSED THE STOP KEY	SND & RCV	通信被 STOP 键中断。	
	DOCUMENT JAMMED	SND	文件纸被卡住。	
	NO DOCUMENT	SND	无文件纸	
	THE COVER WAS OPENED	SND & RCV	机盖打开了。	
40	OTHER FAX NOT RESPONDING	SND	当 T1 TIMER 终止时,传送被停止。	1
41	COMMUNICATION ERROR	SND	在 DCS 传送后,DCS 被接收。	2
42	COMMUNICATION ERROR	SND	在 2400BPS 训练信号传送后,FTT 被接收。	3
43	COMMUNICATION ERROR	SND	留言信息传送三次后仍无应答。	4
44	COMMUNICATION ERROR	SND	RTN 和 PIN 被接收。	5
46	COMMUNICATION ERROR	RCV	在 FTT 传送后无应答。	6
48	COMMUNICATION ERROR	RCV	无留言信息。	7
49	COMMUNICATION ERROR	RCV	RTN 被传送。	8
50	COMMUNICATION ERROR	RCV	PIN 被传送 (到 PRI-Q)。	8
51	COMMUNICATION ERROR	RCV	PIN 被传送。	8
52 OTHER FAX NOT RESPONDING		RCV	当 T1TMER 终止时,接收被停止。	9
54 ERROR-NOT YOUR UNIT RCV		RCV	在 DIS 传送后 DCN 被接收。	11
58	COMMUNICATION ERROR	RCV	在 FTT 传送后 DCN 被接收。	13
59	ERROR-NOT YOUR UNIT	SND	DCN 应答留言信息。	14
64	COMMUNICATION ERROR	SND	不能查询。	15
65	COMMUNICATION ERROR	SND	在 DIS 接收前 DCN 被接收。	2
65	COMMUNICATION ERROR	RCV	接收不是 EOP, EOM, PIP, PIN, RTP 或 RTN。	2
68	COMMUNICATION ERROR	RCV	在 MCF 或 CFR 被传送后对方无应答。	13
70	ERROR-NOT YOUR UNIT	RCV	在 CFR 传送后 DCN 被接收。	13
72	COMMUNICATION ERROR	RCV	当图像信号被接收后载波被切断。	16
74	JUNK FAX PROH. REJECT	RCV	本机的垃圾传真阻止器可以拒收传真。	
75	MEMORY FULL	RCV	由于存储器满载,文件未被接收。	
79	CANCELED	SND	多分机传送被用户拒绝。	
FF	COMMUNICATION ERROR	SND & RCV	调制解调器故障。关于 DCN, DCN 等缩写,参考 7.7. 调制解调器部分 (P. 138)。	12

SND= 传送 RCV= 接收


大多数传真通信故障可用以下步骤来解决。


- 1. 改变传送级。(维修代码: 596, 参考 6.2.3. 维修功能表 (P. 47))。
- 2. 改变传送速度 / 接收速度。(维修代码: 717/718, 参考 6.2.3. 维修功能表 (P. 47))。

#### 注 \*:

如果仍有问题,见 "**对策**" 流程图。


# 对策






# 相互参考:

**6.3. 测试功能** (P. 49)




# 相互参考:


**6.3. 测试功能** (P. 49)





相互参考: 6.3. 测试功能 (P.49)





相互参考: 6.3. 测试功能 (P.49)


















# 相互参考:

**6.3. 测试功能** (P. 49)

# 6.6.6. 特殊维修日报表

以下显示日报表 2 和日报表 3,这是有关最近 35 次通信提供的补充详细资料的特殊日报表,能用维修代码 881 或 882 打印。还备有供维修技术员用的日报表(日报表,日报表 2 和日报表 3)的遥控打印功能。(参考 6.4. 遥控编程(P.52))。日报表仅向您提供通信的基本信息,但其他两个日报表提供有关同一项目(通信)的不同信息。



### 如何阅读日报表:

## 例:

1. 请看日报表 01 号。如果您想了解有关该项目的详情,参看日报表 2 和日报表 3 中的 01 号,您就能获得以下信息。

\* 方式: 传真发送 \* 接收方式: 电话 \* 传送速度: 9.6 kbps \* 清晰度: 标准 \* 编码: MH

\* 制造商代码: 79
2 请看日报表 2 中的 **04** 是。CNG (0003) 表示

2. 请看日报表 2 中的 **04** 号,CNG (0003) 表示本机自购买日起已三次收到 CNG 信号。 欲知更详细情况,请参阅 **6.6.6.1.** 日报表 **2** (P. 93) 和 **6.6.6.2.** 日报表 **3** (P. 94)。

# 6.6.6.1. 日报表 2

参考 **6. 6. 6. 3. 打印举例** (P. 94) 中的日报表 2。 日报表 2显示有关最近 35 次通信的补充详细信息。

#### 说明:

#### (1) 接收方式

指本机接收传真信息时的接收方式。 当本机传送传真信息时也会显示此情况。

#### (2) 速度

指通信速度。如果多张纸传送或接收,它表示最后一页的通信速度。如果有通信故障,就显示一个"?"。

#### (3) 清晰度

指通信清晰度。如果多张传送或接收。它表示最后一页的清晰度。

#### (4) RCV-TRIG. (CNT.)

指使本机转换到传真接收方式的触发器。在 **6.6.6.3. 打印举例** (P.94) 的日报表 2 中列出了现有选择。圆括号中的值表示触发器已用了多少次。(例如 "0003" 指 3 次。)

编号	显示	功能			
1	FAX MODE	指本机在传真方式中接收传真信息。			
2	MAN RCV	批本机通过人工操作接收传真信息。			
3	FRN RCV	指本机通过顺利信号检测接收传真信息。			
4	VOX	指本机检测静默或无话音。			
5	RMT DTMF	指本机检测遥控输入的 DTMF (遥控传真启动代码)。			
6	PAL DTMF	指本机检测由并联电话输入的 DTMF (遥控传真启动代码)。			
7	TURN-ON	旨本机在振铃 10 响后开始接收 (遥控接通:维修代码 #573)。			
8	TIME OUT	f本机在 EXT-TAM 或者 TEL/FAX 方式中,在振铃时间终止后开始接收。			
9	IDENT	旨本机进行振铃检测。			
10	CNG OGM	指本机在 TEL/FAX 方式中,正在传送假回铃音时检测 CNG。			
		指本机在:ANS/FAX 方式中,正在传送 OGM 时检测 CNG。			
11	CNG ICM	指本机在:ANS/FAX 方式中正在记录 ICM 时检测 CNG。			

#### (5) 故障→存储器

指本机在存储器中接收传真的信息的原因。

如果您看 6.6.6.3. 打印举例 (P.94) 中的日报表 2 中 11 号,它表示由于 "无纸",传真信息被接收在存储器里。

#### NO RESPONSE DISAPPEARED ON JOURNAL

当传真传送因对方的机器被设定到 TEL 方式而不能进行时,将打印出 "无应答"。

<sup>&</sup>quot;无应答在日报表上消失"显示因 "无应答"而中断地约最后 10 次通信的信息。(其中一些因 "无应答"而中断的通信不在日报表上显示)。

#### KX-FP343CN

# 6.6.6.2. 日报表3

参考 6. 6. 6. 3. 打印举例 (P. 94) 中的日报表 3。

说明:

(6) ENCODE 编码

压缩代码: MH/MR/MMR

(7) MSLT

MSLT 指最短扫描线时间,仅在工厂使用。

(8) EQM

EQM 指目视质量监控,仅在工厂使用。

(9) ERROR LINE(RX)

当接收传真时出现故障, 这表示故障线数。

(10) MAKER CODE

这表示对方传真机品牌的两位数代码。

OE: "KX" 型

00: 未知

79: "UF" 型

19: "Xerox" 型

# 6.6.6.3. 打印举例

# JOURNAL2

Mar. 25 2002 01:59PM

_NO.	RCU. MODE	SPEED (CNT.)	RESOLUTION	RCU-TRIG. (CNT.)	ERROR->MEMORY
01	FAX ONLY	9600BPS	FINE.	FAX MOD	
02	FAX ONLY	9600BPS	STD.	FAX MOD	
Ø3	FAX ONLY	9600BPS	FINE.		
04	FAX ONLY	9600BPS	FINE.	FAX MOD	
Ø5	FAX ONLY	9600BPS	FINE.	FAX MOD	
Ø6	FAX ONLY	9600BPS	FINE.	FAX MOD	
07	FAX ONLY	9600BPS	FINE.		
<b>0</b> 8	FAX ONLY	9600BPS	FINE.		
Ø9	FAX ONLY	9600BPS	FINE.		
10	FAX ONLY	9600BPS	STD.	FAX MOD	
11	FAX ONLY	9600BPS	FINE.	FAX MOD	PAPER OUT
12	FAX ONLY	9600BPS	STD.	FAX MOD	
13	FAX ONLY	9600BPS	STD.		
14	FAX ONLY	?	?		
15	FAX ONLY	?	?		
16	FAX ONLY	?	?		
17	FAX ONLY	9600BPS	STD.		
18	FAX ONLY	96ØØBPS	FINE.	FAX MOD	
19	FAX ONLY	9600BPS	STD.	FAX MOD	
20	FAX ONLY	9600BPS	S-FINE.		
21	FAX ONLY	9600BPS	FINE.		
22	FAX ONLY	9600BPS	FINE.	FAX MOD	
23	FAX ONLY	?	?	FAX MOD	
24	FAX ONLY	9600BPS	STD.	FAX MOD	
25	FAX ONLY	9600BPS	STD.	FAX MOD	
26	FAX ONLY	9600BPS	FINE.	FAX MOD	
27	FAX ONLY	9600BPS	FINE.		
28	FAX ONLY	9600BPS	STD.	FAX MOD	
29	FAX ONLY	9600BPS	FINE.	FAX MOD	
30	FAX ONLY	9600BPS	S—FINE.	FAX MOD	
31	FAX ONLY	96 <b>00</b> BPS	STD.	FAX MOD	
32	FAX ONLY	9600BPS	STD.	FAX MOD	
33	FAX ONLY	?	?	FAX MOD	
34	FAX ONLY	9600BPS	STD.	FAX MOD	
35	FAX ONLY	9600BPS	STD.	FAX MOD	

# NO RESPONSE DISAPPEARED ON JOURNAL

NO	START TIME	RCU MODE	RCV-TRIG. (CNT.)

# JOURNAL3

Mar. 25 2002 01:58PM

NO	ENCODE	MSLT	EQM(RX)	ERROR LINE(RX)	MAKER CODE
01	MR	10msec	007A	99999	ØE
Ø2	MR	20msec	Ø16B	<u> </u>	00
<b>Ø</b> 3	MH	10msec	000Ö	00000	00
04	MR	20msec	019B	00003	<b>0</b> 0
<b>0</b> 5	MR	20msec	0156	00011	<b>2</b> 2
Ø6	MR	20msec	Ø1 <b>1</b> 3	00000	00
07	MR	5msec	0000	00000	79
Ø8	MR	5msec	0000	00000	79
Ø9	MR	Ømsec	0000	99999	19
10	MR	20msec	0100	99999	<b>9</b> 9
11	MR	10msec	0073	00000	ØE
12	MR	20msec	Ø12B	99999	00
13	MH	20msec	0000	99999	7 <del>9</del>
14	MH	20msec	0000	00000	<b>9</b> 9
15	MH	20msec	0000	99999	00
16	MH	2 <b>0mse</b> c	0000	99999	<b>0</b> 0
17	MR	5msec	0000	90099	79
18	MR	10msec	00AB	90094	ØE
19	MR	20msec	0124	99999	00
20	MR	20msec	0000	99999	00
21	MR	20msec	0000	99999	ØØ
22	MR	20msec	0135	00000	00
23	MR	20msec	0000	00000	ØØ
24	MR	20msec	01BC	99999	00
25	MR	20msec	Ø1AC	00000	00
26	MR	20msec	020F	99839	00
27	MR	10msec	0000	99999	0E
28	MR	20msec	01DF	00000	<b>0</b> 0
29	MR	20msec	01EA	00000	00
30	MR	20msec	00CD	<b>0</b> 0000	00
31	MR	20msec	02F8	00000	ØE
32	MR	10msec	04F8	99999	ØE
33	MR	10msec	0000	00000	00
34	MR	20msec	03B6	00000	ØE
35	MH	20msec	00E0	00000	00

# 6.6.7. 数字板部分


当本机不能启动本系统时,小心地按故障检修工序进行检修。很可能有严重问题。

症状:接通电源时无反应。(LCD 不显示,键失灵)。

首先应检查电源,如果电源装置无问题,则可能是数字组件有问题(主板)。

由于在此情况下 (ASIC, DRAM等)有许多潜在原因,可能难以规定首先应检查哪一项。

如果在检查顺序中出差错,可能将正常部件当成故障部件,既浪费时间也浪费金钱,尽管一般趋势是将问题看得很严重 (IC 故障等),实际上多数原因由焊接不当而引起 (由于焊接沟缝造成接触不良,由于焊渣造成信号短路)。



#### 注意:

- 1. 在出厂检查时可能存在供电的连续性,但在运输过程中,由于振动等发生接触不良。
- 2. 在运输过程中,残留在板上的焊渣可能带到了 IC 底下,引起短路。

我们在开始成批生产前,在工厂生产了几百台试用机,进行了各种试验并分析了任何故障。(根据过去的经验,在产品安装后,很少出现数字式 IC (尤其是 DRAM 和 FLASH ROM) 故障)。

这可以通过更换 IC (DRAM等)来修理。然而,真正的原因不可能是 IC 故障,而是焊接毛病。

一般用肉眼难以发现焊接毛病,尤其是 ASIC 和 RA (电阻器阵列)。但如果您有一台示波器,通过检查主要信号线,您就容易确认故障地点或 IC 故障。

即使您没有这种测量仪器,通过检查每条主要信号线并重新焊接它,在许多情况下,问题也会得到解决。

主要信号 (用于本机)的说明如下。

### 在更换 IC 或停止维修之前,请先检查信号线路。

IC 故障极少出现。(了解引导本机所需的信号后,"Not Boot up"画面将不再是一个严重问题。)

# 什么是启动本机的主要信号?


ASIC(IC501)控制全部其他数字式 IC,当接通电源时,ASIC 就检索储存在 FLASH ROM(IC502)中的操作代码,然后遵守控制每个 IC 的指令。全部 IC 都有一些分配到某个地址的内部寄存器。

ASIC 正是通过地址总线来指定每个 IC 中的地址。而数据总线则读写数据,以便把指令从 ASIC 发送到 IC。

这些信号线路都受 3.3V (H) 或者 0V (L) 电压的控制。

在 DRAM(IC503) 之间, 门阵列 IC(IC520) 信号线路受 5V(H) 或 0V(L) 电压控制。

# 数字方框图




当本机不能启动系统时,您还应检查下列 (表 1 )的信号线,这些信号线必须保持正常。其他信号线即使有故障也不会直接影响系统的启动。




只要这些信号仍然正常,一旦通电,每个 IC 可以反复输出 3. 3V(H) 与 0V(L) 电压(IC503 与 IC520 输出 5V(H) 与 0V(L) 电压)。下图表示不正常与正常的波形图。


# 不正常波形图 (参考不正常例子)





#### KX-FP343CN


# 正常波形图











**备注:** 当您用示波器判定要测试的信号正常与否时,请使用与 [表 1] 中完全相同的顺序进行信号检查。(如果 ASIC 未存取 FLASH ROM, 则 ASIC 不能正常存取 DRAM)。

数字电路实际上按照这些信号的定时组合而工作。如果这些信号的定时稍微延迟,电路就不工作。如果 IC 有故障和输出电压电平 不正常,尽管信号的定时已精确到足以满足技术规格的要求,电路也不工作。(开始测试前,务必校准好示波器)。


因此,必须确认每个 IC 是否在正确的电平上输出信号 (见 I/0 管脚号图)。


如上所述,应在3.3V(H)和0V(L)之间保持信号电平的恒定输出。


#### 注:

只需检查输出电平,并确保 IC 反复地在 3.3V(H)和 0V(L)之间输出信号。

# 1/0 和管脚号图









# 6. 6. 7. 1. 检查数字板的状况

请检查测试触点 A 和 B 的状况。 结果会告诉您有个故障点。






- 切断电源。
- 使用一个诸如镊子的金属物,使测试点和+5V触之间短路,并接通AC电源数秒钟,并取出金属物。
- 使用示波器或测试表检查以下电压。
- 若要取消状态检查方式,切断AC电源。

故障点	检查,	点电压	₩ <b>本</b> 在口	
以	Α	В	── <del>检查项目</del>	
RTC (IC501)	0V	0V	IC501( IC501 中包括 RTC)	
DRAM (IC503)	0V	5V	IC503(管脚 8,23),R549,R551,IC501(管脚62,63),L507,RA50 RA510,IC520,R548,R550,R731	
MODEM (IC505)	5V	5V 0V IC501(管脚 61), IC505(管脚 90~92),RA506,RA511 L515,L519,L520,R564,C553,C554,Q525,Q526		
ALL OK	5V	5V		

• 这表示地址/数据总线, RAM, ROM, MODEM和 ASIC 都正确地连接到 ASIC, 并且能从 ASIC 进行控制。




#### 相互参考:

不正常波形图 (参考不正常例子) (P. 97)

# 6.6.7.2. 初始化错误

电源接通后,ASIC 启动并检查每个 IC。 检查 ROM,DRAM 和调制解调器。 如果 IC 启动失败,系统也不能启动。 此时,请查找以下原因。




#### 相互参考:

6.6.7.3. 不正常例子 (P. 103)

6.6.7.1. 检查数字板的状况 (P. 100)

6.6.9. 电源板部分 (P. 107)



# 相互参考:


6.6.7.1. 检查数字板的状况 (P. 100)


# 当接通电源时出现其它不正常例子,LCD 显示以下情况。





# 6.6.7.3. 不正常例子

从邻近的信号线短路。 检查 RA 和 IC 引线中的短路及通孔处的信号线的短路。










#### 6. 6. 8. 模拟板部分

本章介绍模拟部件的测试工序。待测的信号路径依目的而定。例如话筒传送路径从话筒麦克风开始,信号被输出到电话线上。在此 路径上流动的信号主要是模拟的。使用一台示波器就能跟踪信号。在每个路径上流动的信号如下列的检查表所示。如果您发现本机 的具体问题,例如,如果您不能用 H/S 通信,就可用下面的检查表跟踪当地的信号路径并给故障定位。

# 6.6.8.1. 检查表




# 6.6.8.2. 故障 ITS (综合电话系统) 部分


#### 1. 手机传送 / 接收和监视器接收失效

在 ITS 或 NCU 部分进行信号测试,并且在话筒麦克风和电话线 (传送)之间,或者在电话线和话筒扬声器 (接收)之间,或者在麦克风和电话线 (发送)之间,或者在电话线和扬声器 (接收)之间,查找每一条路径上的故障点 (信号消失之处)。检查该点上的元件。6.6.8.1.检查表 (P. 104) 会对此检查有用。

#### 2. 无脉冲拨号




# 3. 无振铃音 (或无铃声)



#### 相互参考:

**6.6.8.1. 检查表** (P. 104) **7.9. NCU** 部分 (P. 147)

#### 4. 无音频拨号音




### 相互参考:

**6.6.8.1. 检查表** (P. 104)

# 6. 6. 8. 3. 有故障的 TAM 接口部分


1. 接通传真,但不通过 TAM 到达。



# 相互参考:

**7.11.3. 电路操作** (P. 154)

2. 接收到传真,但不能从 TAM 切换至 FAX。



# 相互参考:

**6.6.8. 模拟板部分** (P. 104)

**7.11. TAM 接口部分** (P. 152)

# 6.6.9. 电源板部分

# 6.6.9.1. 故障检修的主要元件


首先检查以下部件: F101, D101-D104, C106, Q101, PC101和 C101。


这是根据我们的试验性测试的经验。例如: 电源和照明浪涌电压测试、耐压测试、故意短路测试等。

#### 注音


如果您发现本机器中的保险丝熔断,在找到和修理故障零件 (保险丝除外)之前,切勿接通电源;否则保险丝会再次熔断,而您也难以确认故障点。


在大多数情况下,症状是毫无输出,故障在初级侧比在次级侧的可能性大,所以先检查初级侧。





# 6.6.9.2. 故障检修流程图





# 6.6.9.3. 修理损坏部件的详细说明

(D101, D102, D103, D104)

检查终端 4 的短路情况。如果 D101, D102, D103 和 D104 短路,F101 就会熔断 (开路)。在此情况下,更换全部零件 (D101, D102, D103, D104, F101).

## (Q101)

Q101 的最严重情况是漏极和门之间的短路,因为损坏会扩大到 Q101 的外围电路。这是由于极高电压通过由 R128, R109, D106 和 IC101 组成的门电路致。 您应更换下面所列的全部零件。


F101, Q101, R128, R109, D106, IC101

#### (D201)

如果 D201 损坏, 电源中的振荡电路不能工作。请用电表检查它。

# 6.6.10. 操作板部分


# 6.6.10.1. 无键操作



## 相互参考:

**6.3. 测试功能** (P. 49)

## 6. 6. 10. 2. LCD 不显示



## 相互参考:

**6.3. 测试功能** (P. 49)

## 6.6.11. 传感器部分

参考电路说明用的 7.6. 传感器和开关 (P. 135)。

测试功能使传感器电路检查简易化。(参考 6.3. 测试功能 (P.49))。


以"机盖开启传器"为例,当您打开或关闭前盖时,显示器上的"CO"就接通/断开。

另外,通过复印操作,文件传感器、读出位置传感器、记录纸传感器和夹纸传感器就会接通/断开。


因此, 通过适当的机械操作, 可以检查每个传感器。

至于电气检查,可按以下流程图用手开关各传感器杆以检查各个电压正常与否。


# 




## 




# 




## 6.6.11.4. 检查叉簧 (SW101)



# 6.6.11.5. 检查纸张顶部传感器 (PS501)......"PAPER JAMMED"




# 



## 6. 6. 12. CIS (接触式图像传感器) 部分

参考 7.4.4. 扫描块 (P. 132)




## 相互参考:

6.3. 测试功能 (P. 49)


# 6.6.13. 热敏头部分

参考 7.4.3. 热敏头 (P. 129)



# 7 电路操作

# 7.1. 接线图



# 7.2. 总方框图

以下是数字板上各装置 IC 的概要。(参考 7.2.1. 总方框图 (P. 117))。

1. ASIC (IC501)

主要由地址解码器、调制解调器控制部分组成。

控制一般 FAX 的操作。

控制操作板 I/F。

控制热敏头 I/F和CIS I/F。

进行图像处理。

CPU 和实时时钟

为每个主要 IC 提供复位脉冲。

2. 快速 ROM (IC523)

包括本机操作的全部程序说明。

此存储器主要用于在存储器工作的参数。

3. 动态 RAM (IC503)

此存储器主要用于在存储器工作的参数。

4. 调制解调器 (IC505)

用于 FAX 通信的调制和解调。

5. 读出部分

CIS图像传感器可读出传送文件。

6. 马达驱动器 (IC508 和 IC510) 驱动传送马达和接收马达。

7. 热敏头

包括点矩阵图像打印的加热元件。

Q 構划板

由 ITS 电路和 NCU 电路组成。


9. 传感器部分

由机盖开启和薄膜检测开关、文件设置开关、文件顶部开关、纸顶部传感器等组成。

10. 电源板开关部分


向本机提供 +5V 和 +24V 电压。

# 7.2.1. 总方框图




# 7.3. 控制部分

# 7.3.1. 方框图



# 7.3.2. 存储器分配图



## 7. 3. 3. ASIC (IC501)

此定制集成电路用于一般传真操作。

1. CPU:

此型机使用一个在 8MHz 条件下操作的 Z80 等效 CPU。许多外围功能都由定制的LSI 完成。因此, CPU 只需要处理结果。

2. RTC:

实时时钟

3. 解码器:

给地址解码。 4. ROM/RAM I/F:

控制 ROM 或 RAM 的选择信号及存储体开关。

5. CIS I/F:

控制文件读出。

6. 图像资料 RAM:

此存储器被编入 ASIC, 并用 8 千字节进行图像处理 (见图 A\*)。

7. 热敏头 I/F:

将记录的数据传送给热敏头。

8. 马达 I/F:

控制输送文件的传送马达。控制输送记录纸的接收马达。

9. 操作板 I/F:

带操作板的串行接口。

10. I/O PORT:

I/0端口接口。

11. 模拟装置:

话筒和监听器的电子音量。 发送嘟嘟声等。




图 A

### 注\*:

此存储器被组合到 ASIC (IC501) 中并用于图像处理。 图 A 表示图像数据 RAM 的存储器分配图。

## 管脚分配(IC501)说明

编号	信号	1/0	电源电压	说明
1	VSSA		GND	POWER SOURCE (ANALOG GND)
2	VDDA 3.3		3. 3V	POWER SOURCE (ANALOG +3.3V)
3	AIN1	Α	3. 3V	CCD IMAGE SIGNAL INPUT
4	AIN2	Α	3. 3V	THERMISTOR TEMPERATURE WATCH INPUT
5	AIN3	Α	3. 3V	
6	AMON	Α	3. 3V	ANALOG SIGNAL MONITOR TERMINAL
7	VSS		GND	POWER SOURCE (GND)
8	X320UT	0	3. 3V/BATT	RTC (32. 768KHz) CONNECTION
9	X321N	1	3. 3V/BATT	RTC (32. 768KHz) CONNECTION
10	VDD (3.3V / B)			POWER SOURCE (+3.3V/LITHIUM BATTERY)
11	XBACEN	1	3. 3V/BATT	BACKUP ENABLE
12	XRAMCS	0	3. 3V/BATT	NOT USED
13	VDD (3. 3V / B)			POWER SOURCE (+3.3V / LITHIUM BATTERY)
14	VDD (2. 5V/B)			POWER SOURCE (+2.5V / LITHIUM BATTERY)
15	FTG	0	3. 3V	SH SIGNAL OUTPUT FOR CIS (SI)
16	F1	0	3. 3V	01 SIGNAL OUTPUT FOR CIS (CLK)
17	F2/0P	0	3. 3V	OUTPUT PORT (HSTXMUTE)
18	FR/0P	0	3. 3V	OUTPUT PORT (MDMRST)
19	CPC	!	3. 3V	INPUT PORT (PTOP)
20	RVN		3. 3V	INPUT PORT (REED)
21	IRDATXD/IOP	0	3. 3V	OUTPUT PORT (CISLED)
22	IRDARXD/10P80	1	3. 3V	INPUT PORT (DSR)
23	TXD/10P	I	3. 3V	INPUT PORT (TXD)
24	RXD/10P	0	3. 3V	OUTPUT PORT (SENLED1)
25	XRTS/IOP		3. 3V	INPUT PORT (HOOK)
26	XCTS/IOP	0	3. 3V	OUTPUT PORT (SPMUTE)
27	VDD (2. 5V)		3. 3V	POWER SOURCE (+2.5V)
28	TONE1	A	3. 3V	TONE OUTPUT
29	TONE2	A	3. 3V	TONE OUTPUT
30	VOLUREF	A	3. 3V	ANALOG REF VOLTAGE
31	VOLUOUT	A	3. 3V	VOLUME OUTPUT
32	VOLUIN	A	3. 3V	VOLUME INPUT
33	XNM I	1	3. 3V	HIGH FIXED
34	FMEMDO/10P	0	3. 3V	OUTPUT PORT (ON-MREN)
35 36	VDD (3.3V) VSS	+		POWER SOURCE (+3.3V) POWER SOURCE (GND)
37	VSS	+	GND	POWER SOURCE (GND)
38	VDD (3. 3V)	+	GND	POWER SOURCE (GND)  POWER SOURCE (+3.3V)
39	MIDAT/IOP	0	3. 3V	OUTPUT PORT (TONE1EN)
40	MICLK/10P	0	3. 3V	OUTPUT PORT (TONETEN)  OUTPUT PORT (CISON)
41	MILAT/IOP	0	3. 3V	OUTPUT PORT (OPERESET)
42	20K0SC/10P	i	3. 3V	INPUT PORT (BELL)
43	XWAIT	i	3. 3V	INPUT PORT (KOVER)
44	HSTRD/10P	0	3. 3V	NOT USED
45	HSTWR/IOP	0	3. 3V	NOT USED
46	XOPRBE	0	3. 3V	MFCS
47	ADR15	0	3. 3V	CPU ADDRESS BUS 15 (NOT USED)
48	ADR14	0	3. 3V	CPU ADDRESS BUS 14 (NOT USED)
49	ADR13	0	3. 3V	CPU ADDRESS BUS 13 (NOT USED)
50	VDD (2. 5V)			POWER SOURCE (+2.5V)
51	XOUT	0	3. 3V	SYSTEM CLOCK (24MHz)
52	XIN	ı	3. 3V	SYSTEM CLOCK (24MHz)
53	vss		GND	POWER SOURCE (GND)
54	VDD (3. 3V)			POWER SOURCE (+3.3V)
55	XTEST	0	3. 3V	24MHz CLOCK
56	TEST1	ı	3. 3V	HIGH FIXED
57	TEST2	I	3. 3V	HIGH FIXED
58	TEST3	I	3. 3V	HIGH FIXED
	TEST4		3. 3V	HIGH FIXED
59		1	3. 3V	MODEM INTERRUPT
59 60	XMDMINT			I
-	XMDMINT XMDMCS	0	3. 3V	MODEM CHIP SELECT
60		0	3. 3V 3. 3V	DRAM (IC503) ROW ADDRESS STROBE
60 61	XMDMCS	0 0	3. 3V 3. 3V	DRAM (IC503) ROW ADDRESS STROBE DRAM (IC503) CULUM ADDRESS STROBE
60 61 62	XMDMCS XRAS/IOP	0	3. 3V 3. 3V 3. 3V	DRAM (IC503) ROW ADDRESS STROBE DRAM (IC503) CULUM ADDRESS STROBE DRAM(IC503) CHIPSELECT
60 61 62 63	XMDMCS XRAS/IOP XCAS1/IOP	0 0 0 0 0	3. 3V 3. 3V 3. 3V 3. 3V	DRAM (IC503) ROW ADDRESS STROBE DRAM (IC503) CULUM ADDRESS STROBE DRAM(IC503) CHIPSELECT GATE ARRAY CHIP SELECT
60 61 62 63 64	XMDMCS XRAS/10P XCAS1/10P XCAS2/10P	0 0 0	3. 3V 3. 3V 3. 3V	DRAM (IC503) ROW ADDRESS STROBE  DRAM (IC503) CULUM ADDRESS STROBE  DRAM(IC503) CHIPSELECT  GATE ARRAY CHIP SELECT  CPU DATA BUS 3
60 61 62 63 64 65	XMDMCS XRAS/10P XCAS1/10P XCAS2/10P XRESCS2	0 0 0 0 0	3. 3V 3. 3V 3. 3V 3. 3V	DRAM (IC503) ROW ADDRESS STROBE DRAM (IC503) CULUM ADDRESS STROBE DRAM(IC503) CHIPSELECT GATE ARRAY CHIP SELECT

编号	信号	1/0	电源电压	说明
	DB1	1/0		CPU DATA BUS 1
	DB5	1/0	3. 3V	CPU DATA BUS 5
71	VDD (3.3V)	1/0	J. JV	POWER SOURCE (+3.3V)
72	VSS		GND	POWER SOURCE (GND)
	VSS		GND	POWER SOURCE (GND)
74	VDD (3.3V)		3. 3V	POWER SOURCE (+3.3V)
	DBO	1/0	3. 3V	CPU DATA BUS 0
	DB6	1/0	3. 3V	CPU DATA BUS 6
	DB7	1/0	3. 3V	CPU DATA BUS 7
	XROMCS	0	3. 3V	ROM (IC523) CHIP SELECT
	RD	0	3. 3V	CPU RD
	WR	0	3. 3V	CPU WR
	ADRO	0	3. 3V	CPU ADDRESS BUS 0
	ADR1	0	3. 3V	CPU ADDRESS BUS 1
	ADR2	0	3. 3V	CPU ADDRESS BUS 2
84	ADR3	0	3. 3V	CPU ADDRESS BUS 3
85	ADR4	0	3. 3V	CPU ADDRESS BUS 4
	ADR5	0	3. 3V	CPU ADDRESS BUS 5
87	VSS		GND	POWER SOURCE (GND)
	VDD (2.5V)			POWER SOURCE (+2.5V)
89	ADR6	0	3. 3V	CPU ADDRESS BUS 6
90	ADR7	0	3. 3V	CPU ADDRESS BUS 7
	ADR8	0	3. 3V	CPU ADDRESS BUS 8
	ADR9	0	3. 3V 3. 3V	CPU ADDRESS 9
	ADR10	0	3. 3V 3. 3V	CPU ADDRESS 9
	ADR11	0	3. 3V	CPU ADDRESS 11
	ADR12	0	3. 3V	CPU ADDRESS 12
	RBA0	0	3. 3V	ROM/RAM BANK ADDRESS 0
	RBA1	0	3. 3V	ROM/RAM BANK ADDRESS 1
	RBA2	0	3. 3V	ROM/RAM BANK ADDRESS 2
	RBA3	0	3. 3V	ROM/RAM BANK ADDRESS 3
	RBA4	0	3. 3V	ROM/RAM BANK ADDRESS 4
	RBA5	0	3. 3V	ROM/RAM BANK ADDRESS 5
	RBA6/10P96	0	3. 3V	A19
	STB1	0	3. 3V	STROBE SIGNAL OUTPUT TO THERMAL HEAD
	STB2	0	3. 3V	STROBE SIGNAL OUTPUT TO THERMAL HEAD
	STB3	0	3. 3V	NOT USED
	XRESET	1	3. 3V	RESET INPUT
	VDD (3.3V)	'	3. 3V 	POWER SOURCE (+3.3V)
	VSS		GND	POWER SOURCE (FS. SV)
	VSS		GND	POWER SOURCE (GND) POWER SOURCE (+3.3V)
	VDD (3.3V)	0	2.27	RESET OUTPUT
	XORESET VDD (5V)	U	3. 3V 3. 3V	POWER SOURCE (+5V)
	VSS		GND	POWER SOURCE (ANALOG GND)
	XRESET I	1	3. 3V	RESET INPUT
	WDERR	0	3. 3V	WATCHED ERROR OUTPUT SIGNAL
	THDAT	0	3. 3V	RECORDED IMAGE OUTPUT
	THCLK	0	3. 3V	CLOCK OUTPUT FOR DATA LATCH
	THLAT	0	3. 3V	PULSE OUTPUT FOR DATA LATCH
	STBNP DMG / LOD	1	3. 3V	INPUT PORT (TEST)
	RMO/IOP	0	3. 3V	RX MOTOR A PHASE
	RM1/IOP	0	3. 3V	RX MOTOR B PHASE
	RM2/10P	0	3. 3V	RX MOTOR /A PHASE
	RM3/IOP	0	3. 3V	RX MOTOR /B PHASE
	RXE/10P	0	3. 3V	RX MOTOR ENABLE SIGNAL
	TMO	0	3. 3V	TX MOTOR A PHASE
	VDD (2.5V)		3. 3V	POWER SOURCE (+2.5V)
	VSS		GND	POWER SOURCE (GND)
	TM1/IOP	0	3. 3V	TX MOTOR B PHASE
	TM2/IOP	0	3. 3V	TX MOTOR /A PHASE
	TM3/10P	0	3. 3V	TX MOTOR /B PHASE
	TXE/IOP	0	3. 3V	TX MOTOR ENABLE SIGNAL
	KSTART	0	3. 3V	OPERATION PANEL CONTROL
	KLATCH	0	3. 3V	OPERATION PANEL CONTROL
	KSCLK	0	3. 3V	OPERATION PANEL CONTROL
	KTXD	0	3. 3V	OPERATION PANEL CONTROL
		+		
136	KRXD	I	3. 3V	OPERATION PANEL CONTROL
136 137	KRXD FMEMCLK/IOP FMEMDI/IOP	0 0	3. 3V 3. 3V 3. 3V	OPERATION PANEL CONTROL OUTPUT PORT (THON) OUTPUT PORT (LINERLY)

编号	信号	1/0	电源电压	说明
139	ADSEL1	0	3. 3V	CHANNEL SELECT SIGNAL FOR AIN2
140	VDDA (2.5V)		3. 3V	POWER SOURCE (ANALOG +2.5V)
141	VREFB	Α	2. 5V	A/D CONVERTER'S ZERO STANDARD VOLTAGE OUTPUT
142	VCL	Α	3. 3V	ANALOG PART STANDARD VOLTAGE SIGNAL
143	VREFT	Α	3. 3V	A/D CONVERTER'S FULL SCALE VOLTAGE OUTPUT
144	VSSA		GND	POWER SOURCE (ANALOG GND)

## 7.3.4. 快速存储器 (IC523)

该 512KB ROM (快速存储器 ) 具备一个 32KB 的公用区,以及分别有 8KB (BK4-BK63) 的存储区。从 0000H 至 7FFFH 的地址为公用区,从 8000H 至 9FFFH 的地址为存储区。


## 7.3.5. 动态 RAM (IC503)

DRAM 起 CPU 的作用并接收存储。


地址为 F200H-F3FFH (DRAM 存取窗口 1) 和 F600H-F7FFH (DRAM 存取窗口 2)。

# 7.3.6. 复位电路 (监视计时器)

电压检测 IC(IC507) 管脚 4 的输出信号 (复位) 输入到 ASIC(IC501)114 和 106 管脚。



1. 在电源瞬间中断期间,产生一个50-70msec的正复位脉冲,并使系统完全复位。



2. 装在 ASIC (IC501) 内的监视计时器由 CPU 启动,约每 1.5ms 初始化一次。 当监视计时器发生故障时,ASIC (IC501)的管脚 115 变为低电平。 将'WDERR'信号的终端连接至复位线上,这样,'WDERR'信号就作为复位信号工作。

## 7.3.7. RTC 备用电路


#### 1. 功能

本机有一个用于实时时钟 IC(RTC:在 IC501 内)的锂电池(BAT501)。 自动拨号的用户参数、系统设定数据和其他都被存入 FLASH ROM(IC523)。 RTC 以锂电池为备用电池,即使在电源开关切断时,RTC 仍能继续工作。

#### 2. RTC 内部 (IC501) 备用电路操作

当电源开关接通时,通过 Q506 向 RTC(IC501 内)供电。此时,IC501 的管脚 14 上的电压为 +2.5V。当电源开关切断时,BAT501 通过 D503 和 D509 向 RTC 供电。IC501 的管脚 14 上的电压约为 +2.2V。在电源开关切断,+3.3V 的电压降低时,RTC(IC501)的管脚 14 上的电压 大致与电池电压相同。RTC 进入电耗较低的备用方式。

## 电路图




# 7.3.8. 热敏头温度监控电路


#### • 功能

热敏头电阻器根据温度改变电阻,并使用热敏电阻器的特性。IC501 的管脚 137 的输出变成低电平。然后,当它变成高电平时,它会触发 A 点。在 C 点上,根据电压输出时间以检测热敏头的温度。

在热敏头温度被转换成B中的电压后,它在 IC501内的 A/D 转换器中被转换成数字数据。CPU 根据此值决定热敏头的选通脉冲宽度。因此,为了稳定打印密度并防止热敏头过热,此电路能保持热敏头处于稳定温度。

### 电路图





# 7.4. 传真部分

## 7.4.1. 传真操作过程中的图像数据流程

### 复印 (精细、超精细、半色调)

- 1. 用 CIS (用作为参考白电平)读出线路资料,通过路径 1 而被输入至 IC501。参考 7.4.2. 方框图 (P. 128)。
- 2. 在 IC501 内, 该数据在模拟信号处理部分中被调整到适于 A/D 转换的电平, 然后通过路径 2 将它输入至 A/D 转换 (8 比特)。在 完成 A/D 转换后, 该数据通过路径 3 而被输入至图像处理部分。然后,通过路径 4 和 5,它被作为黑点数据而存入 RAM 内。
- 3. 用 CIS 读出的图文资料通过路径 1 被输入至 IC501。在通过路径 2 被调整到适于 A/D 转换的电平后,该图文资料被转换为 A/D (8 比特),然后被输入至图像处理部分。另一方面,从 RAM 通过路径 6 和 7 流动的黑点数据被输入至图像处理部分。在完成图文资料的图像处理后,白色被视为 "0"而黑色视为 "1"。然后通过路径 4、5,将它们存入 RAM。
- 4. 如上所述,通过路径 6 和 8 存储的白/黑数据被输入至 P/S 转换器。在 P/S 转换器中转换成串行数据的白/黑数据通过路径 9 而输入至热敏头,并被打印在记录纸上。

#### 注:

标准:读出3.85次/mm 精细:读出7.7/mm 超精细:读出15.4次/mm


### 传送

- 1. 与复印中的 1-3 项相同。
- 2. 存入 IC501 的 RAM 中的数据从 IC501 通过路径 6 和 10 输出,并被存入系统总线。 通过路径 11,它被存入 DRAM(IC503)内的通信缓冲区。
- 3. 当存入通信缓冲区的读取数据与调制解调器同步时,CPU(在 IC501 内)将数据沿路径 12 输入至调制解调器,在那里它被转换成串行模拟数据,并通过 NCU 部分送往电话线。

#### 接收

- 1. 串行模拟图像数据在电话线上被接收,并通过 NCU 部分输入至调制解调器,在那里被解调成并行数字数据。然后 CPU (IC501) 将此数据沿路径 12 而存入通信缓冲区 DRAM (IC503)。
- 2. 存入 DRAM (IC503) 中的数据通过路径 12 由 CPU (IC501) 解码, 然后通过路径 13 和 5 被存入 DRAM (IC503)。
- 3. 与复印中第 4 项的处理过程相同。

# 7.4.2. 方框图




## 7.4.3. 热敏头


#### 1. 功能

本机采用热敏打印机技术的最新工艺。

印字薄膜经化学处理。印字薄膜由两部分组成:印字层和基本薄膜。当热敏头接触此印字薄膜时,它会瞬时释放热量,使印字薄膜熔化而转移到纸上。如果此现象持续进行,便显现文字和/或图形,能够复制原件。

### 接收记录部分的结构(热敏记录格式)





#### 2. 电路操作

参考方框图和下页的计时图。

在热敏头上有 9 个水平排列的驱动 IC,每个 IC 都能驱动 192 个热量释放寄存器。这表示每行的密度为  $192 \times 9 = 1728$  点=(8 占 / mm)。

在一行增量中的黑 / 白(白=0,黑=1)数据在 IC520 的管脚 39(NEWTHCLK)上取得同步,并从 IC520 的管脚 40(NEWTHDAT)传送到 IC 的移位寄存器。9个 IC 的移位寄存器按顺序连接,并且在 1728 点增量移位时,移位寄存器装满数据,闩锁脉冲从 IC520 的管脚 39(NEWTHLAT)被释放至各个 IC。

用此闩锁脉冲将移位寄存器的全部内容都锁入闩锁寄存器。此后,通过从 IC520 管脚(44 和 45)增加选通脉冲,只有闩锁数据中的黑点位置(= 1)才启动驱动器,而电流通过,将发射体加热以造成热量释放。

至此,根据逐行打印的要求,这两条选通脉冲-NEWSTB1和NEWSTB2-每压印一次。

当不用热敏头时,IC501的管脚137(THON)上的电压变低,Q501关闭,IC506也关闭,而热敏头驱动器的+24V电源被中断以保护IC。

#### KX-FP343CN

## 3. 复印机的打印速度

在下列状态下打印时,速度为2ppm->4ppm:

(1)清晰度:精细(2)比例:100%

(3) 打印负载: 50% 或更低

\*标准图表: ITU-T 1 号图表 (请参考 8.3.1. ITU-T 1 号测试图 (P. 163)。)

#### (i) 打印负载 50% 或更低

计时图 (P. 131) 中显示顺序。

如果打印负载是50%或更低,IC520管脚44和45 (NEWSTB1/NEWSTB2) 由IC501管脚103 (STB1)和IC501管脚104 (STB2) 组成。(逻辑-和) [单行的打印速度: 4.608 毫秒]


## (ii) 打印负载超过 50%

**计时图** (P. 131) 中显示顺序。

如果打印负载超过 50%, IC520 管脚 45 (NEWSTB1) 和 IC501 管脚 103 (STB1) 的输出信号相同。


[[IC520 管脚 44 (NEWSTB2) 和 IC501 管脚 104 (STB2) 的信号相同。]

[单行的打印速度: 4.608 毫秒 x 2 = 9.216 毫秒]




## 计时图

## (i) 打印负载 50% 或更低




### (ii) 打印负载超过 50%



## 7.4.4. 扫描块

本机的扫描块由一个控制电路和一个由孔镜阵列组成的接触式图像传感器。一个LED阵列及光电转换元件组成。

## 电路图



当插入一份原件时,按下开始键,IC501 的管脚 21 进入高电平,晶体管 Q507 接通。这将电压施加至 LED 阵列上以便将它照亮。接触式图像传感器由从IC501输出的各个FTG-F1信号驱动,而被LED阵列照亮的原图像经光电转换,而输出一个模拟图像信号(SIG)。将模拟图像信号输入至 AIN1 (IC501 的管脚 3)上的系统 LSI,并由 IC501 内的 A/D 转换器转换成 8 比特数据。然后,此信号经过数字处理以获得高质量图像。

## 7.4.5. 步进马达驱动电路 (TX)

#### 1. 功能


步进马达用于传送。

### 2. 马达


在马达驱动过程中,ASIC IC501 的管脚 131 变为高电平,Q507 和 Q504 接通。因此,向马达线圈提供 +24V 电压。步进脉冲从门阵列 IC501 的管脚 125,128-130 输出,使驱动器 IC510 管脚 16-13 驱动马达线圈。马达线圈在 2 相增量中按顺序进行励磁,形成 1 一步旋转。一个 1 一步旋转可输送记录纸或文件纸 0. 13mm。

## 步进马达定时图

## 步进马达驱动方式



功能	方式	相位图	速度
复印	精细 or 半色调	1-2	432 pps (t=1/432)
	超精细	1-2	216 pps (t=1/216)
供纸		1-2	432 pps (t=1/432)
待机		现在全部相位都关闭	无



在接收方式期间,当马达暂停时(约 70-80msec),ASIC IC501 的管脚 131 变为低电平而 Q507 关闭。然后,Q504 也关闭,并通过 D504 提供 +5V 电压而不是 +24V 的电压,因此,马达保持在适当位置。当系统处于待机方式时,马达驱动晶体管全部关闭,马达电流因而停止。

## 7.4.6. 步进马达驱动电路 (RX)

#### 1. 功能


步进马达用于接收。

### 2. 马达


在马达驱动过程中,ASIC IC501 的管脚 124 变为高电平,Q503 和 Q502 接通。因此,向马达线圈提供 +24V 电压。步进脉冲从门阵列 IC501 的管脚 120-123 输出,使驱动器 IC508 管脚 16-13 驱动马达线圈。马达线圈在 2 相增量中按顺序进行励磁,形成 1 一步旋转。一个 1 一步旋转可输送记录纸或文件纸 0. 13mm。

### 步进马达定时图

### 步进马达驱动方式



功能	方式	相位图	速度
复印	精细 or 半色调	1-2	432 pps (t=1/432)
	超精细	1-2	216 pps (t=1/216)
供纸		1-2	432 pps (t=1/432)
待机		现在全部相位都关闭	无



在接收方式期间,当马达暂停时(约70-80msec),ASIC IC501的管脚124变为低电平而Q503关闭。然后,Q502也关闭,并通过D501提供+5V电压而不是+24V的电压,因此,马达保持在适当位置。当系统处于待机方式时,马达驱动晶体管全部关闭,马达电流因而停止。

# 7.5. 齿轮选择


参考 4.2. 齿轮选择 (P.23) 用于齿轮操作。

# 7.6. 传感器和开关

下面列出全部传感器和开关。见 6.3. 测试功能 (P. 49)。(#815: Sensor Check)


传感器电路位置	传感器	传感器或开关名称	故障信息
操作板	SW353	文件设置开关	[CHECK DOCUMENT]
	SW352	文件顶部开关	[REMOVE DOCUMENT]
数字 P. C. B	PS501	纸张顶部	[PAPER JAMMED]
模拟 P. C. B	SW101	叉簧	
传感器 P. C. B	SW501	薄膜检测	[CHECK FILM SLACK]
	SW502	机盖开启开关	[COVER OPEN]

## 传感器位置



## 7. 6. 1. 文件顶部开关 (SW352).......REMOVE DOCUMENT"

当将文件置于读出位置时,SW 接通,IC301 的管脚 6 (操作)的输入信号变为低电平。当读出位置无文件时,SW 断开,IC301 的管脚 6 (操作)的输入信号变为高电平。




操作板

	光电晶体管	信号(IC301-管脚 6)
不在读出位置	断开	高电平
在读出位置	接通	低电平

## 7. 6. 2. 文件设置开关 (SW353)......"CHECK DOCUMENT"

当设置文件时,SW 接通,IC301 的管脚 9(操作)的输入信号变为低电平。当无文件时,SW 接通,IC301 的管脚 9(操作)的输入信号变为高电平。




操作板

	光电晶体管	信号(IC301-管脚 9)
无文件	断开	高电平
设置文件	接通	低电平

## 7. 6. 3. 机盖开启开关 (SW502) ......"COVER OPEN "

当操作板盖关闭并且薄膜被设置时,SW 接通,IC520 的管脚 36(数字)的输入信号变为低电平。当机盖打开时,SW 断开,IC520 的管脚 36(数字)的输入信号变为高电平。




传感器板

	开关	信号(10520-管脚 36)
盖打开	断开	高电平
盖关闭	接通	低电平


# 7. 6. 4. 叉簧(SW101)

摘机时,开关接通,IC501的管脚25上的信号变为低电平。 挂机时,开关断开,IC501的管脚25上的信号变为高电平。



# 7. 6. 5. 纸张顶部传感器 (PS501)......"PAPER JAMMED"

将记录纸装在打印头上时,遮蔽板关掉传感器的光,光电晶体管断开。IC501 的管脚 19 上的信号变为高电平。通常,遮蔽板被提起,光电晶体管接通,IC501 的管脚 19 上的输入信号变为低电平。



	光电晶体管	信号(10501-管脚 19)
记录纸张顶部	断开	高电平
无记录纸	接通	低电平

# 7.7. 调制解调器部分

## 7.7.1. 功能

本机使用一个单片调制解调器 (IC505),它在 FAX 传送和接收的控制部分及电话线之间起接口作用。在传送操作过程中,数字图像信号被调制并传送到电话线上。

在接收操作过程中,通过电话线接收的模拟图像信号被解调,并转换成数字图像信号。FAX 通信的格式和程序采用 ITU-T 标准。这种单片调制解调器(IC505)具有传送和检测所有的 FAX 通信所必需的信号的硬件。

它可以通过 CPU (IC501: 在 ASIC 内) 向调制解调器 (IC505) 的寄存器写入命令而控制。

此调制解调器 (IC505) 也发送 DTMF 信号,产生呼叫音频 (从扬声器) 检测忙音和拨号音。

传真通信程序的综述 (ITU-T 建议)

#### 1. 关于 CCITT (国际电报电话咨询委员会)

ITU-T 的第 14 组,国际电信联盟(ITU)的 4 个常设机构之一,对国际传真标准进行调查并提出建议。

### 2. 各组的定义

• 第一组 (G1)

A4尺寸的文件,在不使用格式的情况下,降低在电话线上传送信号的频带宽度。

1968 年确定

以 3.85 线/mm 的扫描线密度传送约 6 分钟。

• 第二组 (G2)

在调制 / 解调格式上使用简化技术,以 3.85 线 /mm 的正规扫描线密度传送一份 A4 尺寸的文件约 3 分钟。

不采用压缩冗余部分的方法。

1976年确定。

• 第三组 (G3)

采用在调制前压缩图像信号中冗余部分的方法。在约1分钟以内传送一份 A4 尺寸的文件。

1980 年确定。


• 第四组 (G4)

通过数据网络传送。采用在传送前压缩信号冗余部分的方法,并且能无差错接收传送。

这些传真的应用范围并不仅仅局限于传送书写报告。通过运用其他符号接通信号方法,预期可以将其扩展到包括综合服务。

## 3. 传真呼叫时间序列 传真呼叫时间序列

如下图所示,传真呼叫时间序列分为5个阶段。



阶段 A: 呼叫设定

呼叫设定可以是手动 / 自动。

阶段 B: 预留信息程序

阶段 B 是一个预处理程序和顺序,它用于确认终端状态、传送路径等,并用于终端控制。它执行终端准备状态,确定和显示终端常数,确认同步状态等,并准备传真信息的传送。

阶段 C: 信息传送

阶段C是传送传真信息的过程。

阶段 D: 留言程序

阶段D是确认留言完成和已接收的过程。为了连续传送,不断重复阶段B和C的传送。

阶段 E: 呼叫恢复

阶段 E 是呼叫恢复的过程, 即断开电路的过程。

### 4. 关于传送时间

传送时间 = 控制时间 + 图像传送时间 + 保持时间

传送时间由以下部分组成:

### 控制时间:

这是当发送方与接收方的功能被确认时,传送开始的时间,建立传送方式,并使传送与接收同步。

#### 图像传送时间:

这是传送文件内容(图像数据)所需要的时间。这个时间一般被记录在目录等之中。

### 保持时间:

这是在文件内容已被传送后,为确认文件事实上被传送,以及检查电话是否保留和/或是否存在连续传送所需要的时间。

#### 5. 传真标准


	电话网络传真
项目	G3 机
连接控制方式	电话网络信号方式
终端控制方式	T. 30 二进制
传真信号格式	数字式
调制方式	PSK (V. 27 ter) 或 QAM (V. 29)
传送速度	300 bps (控制信号)
	2400, 4800, 7200, 9600 bps (FAX 信号)
冗余码压缩过程 (编码方式)	1 尺寸: MH 方式
	2 尺寸: MR 方式 (K=2. 4)
清晰度	主扫描: 8 像素 /mm
	次扫描: 3.85, 7.71/mm
线路同步信号	EOL 信号
单线传送时间 [ms/线]	取决于数据简化的程度。
	最小值: 10, 20
	可在 40ms 中识别。

## 6. 通信和压缩技术的说明

#### a. G3 通信信号 (T. 30 二进制过程)

在 G3 传真通信中,这是在图像信号的发送前后,在传送与接收机之间交换控制信号的过程。

- 在 300bps FSK 上的控制信号为: 1850Hz···0, 1650Hz···1。
- G3 通信中的二进制过程的例子如下。



#### 信号说明

控制信号主要由8比特识别信号和加给它们的数据信号组成。

数据信号被加到 DIS 和 DCS 信号上。

信号···DIS (数字识别信号)

识别信号格式 ...... 00000001

### 功能:

通知接收机的容量。增加的数据信号如下:

信号······DCS (数据指令信号)

识别信号格式 ······ X1000001

#### 例 (某些机型不支持以下项目)

比特号	DIS/DTC	DCS
1	传送机T. 2 工作	
2	接收机T. 2 工作	接收机T. 2 工作
3	T. 2 IOC = 176	T. 2 IOC = 176
4	传送机T. 3 工作	
5	接收机T. 3 工作	接收机T. 3 工作
6	为将来 T. 3 工作特点备用	
7	为将来 T. 3 工作特点备用	
8	为将来 T. 3 工作特点备用	
9	传送机T. 4 工作	
10	接收机T. 4 工作	接收机T. 4 工作


比特号	DIS/DTC	DCS
11, 12, 13, 14	数据信号发送速率	数据信号发送速率
0, 0, 0, 0	W. 27 ter 回落方式	2400 比特 /s, V. 27 ter
0, 1, 0, 0	V. 27 ter	4800 比特 /s, V. 27 ter
1, 0, 0, 0	V. 29	9600 比特 /s,V. 29
1, 1, 0, 0	V. 27 ter 和 V. 29	7200 比特 /s,V. 29
0, 0, 1, 0	不用	14400 比特 /s,V. 33
0, 1, 1, 0	· //i 预备	12000 比特 /s,V. 33
1, 0, 1, 0	不用	预备
1, 1, 1, 0	V. 27 ter 和 V. 29 和 V. 33	预备
0, 0, 0, 1	不用	14400 比特 /s,V. 17
0, 1, 0, 1	预备	12000 比特 /s,V. 17
1, 0, 0, 1	不用	9600 比特 /s,V. 17
1, 1, 0, 1	V. 27 ter 和 V. 29 和 V. 33 和 V. 17	7200 比特 /s,V. 17
0, 0, 1, 1	不用	预备
0, 1, 1, 1	预备	预备
1, 0, 1, 1	不用	预备
1, 1, 1, 1	预备	预备
15	R8 × 7.7线/mm与/或200×200pels/25.4mm	R8 × 7.7线/mm与/或200×200pels/25.4mm
16	二维编码能力	二维编码能力
17, 18	记录宽度能力	记录宽度
(0, 0)	沿扫描线 1728 个像素	沿扫描线 1728 个像素
\=, \=, \=,	长度为 215mm ± 1%	长度为 215mm ± 1%
(0, 1)	沿扫描线 1728 个像素	沿扫描线 2432 个像素
	长度为 215mm ± 1%	长度为 303mm ± 1%
	沿扫描线 2048 个像素	
	长度为 255mm ± 1%	
	沿扫描线 2432 个像素	
	长度为 303mm ± 1%	
(1, 0)	沿扫描线 1728 个像素	沿扫描线 2048 个像素
	长度为 215mm ± 1%	长度为 255mm ± 1%
	沿扫描线 2048 个像素	
	长度为 255mm ± 1%	
(1, 1)	无效	无效
19, 20	最大记录长度能力	最大记录长度
(0, 0)	A4 (297 mm)	A4 (297 mm)
(0, 1)	无限	无限
(1, 0)	A4 (297 mm) 和 B4 (364 mm)	B4 (364 mm)
(1, 1)	无效	无效
21, 22, 23	接收机最短的扫描线时间	最短扫描线时间
(0, 0, 0)	在 3.85 I/mm 时为 20ms: T7.7 = T3.85	20 ms
(0, 0, 1)	在 3.85 I/mm 时为 40ms: T7.7 = T3.85	40 ms
(0, 1, 0)	在 3.85 I/mm 时为 10ms: T7.7 = T3.85	10 ms
(1, 0, 0)	在 3.85 I/mm 时为 5ms: T7.7 = T3.85	5 ms
(0, 1, 1)	在 3.85 I/mm 时为 10ms: T7.7 = 1/2 T3.85	
(1, 1, 0)	在 3.85 I/mm 时为 20ms: T7.7 = 1/2 T3.85	
(1, 0, 1)	在 3. 85 1/mm 时为 40ms: T7. 7 = 1/2 T3. 85	
(1, 1, 1)	在 3. 85 I/mm 时为 0ms: T7. 7 = T3. 85	0 ms
24	延伸区域	延伸区域
25	信号交换 2400 比特	信号交换 2400 比特
26	不压缩方式	不压缩方式
27	纠错方式	纠错方式
28	设定到 "0"	帧尺寸 0=256 八位字节 1=64 八位字节
29	限制方式	限制方式
30	为 PSTN 上 G4 能力预备	为 PSTN 上 G4 能力预备
31	T. 6 编码能力	T. 6 编码能力
32	延伸区域	延伸区域
33	比特 17, 18 的有效性	记录宽度
(0)	比特 17,18 有效	记录宽度由比特 17, 18 位指示
(1)	比特 17,18 无效	记录宽度由此字段比特信息指示
34	沿扫描线 1216 个像素的记录宽度能力,长度为 151mm ± 1%	
35		1728 个像素的中间 864 像素
36	沿扫描线 1728 个像素的记录宽度能力,长度为 151mm ± 1%	
37	沿扫描线 1728 个像素的记录宽度能力,长度为 107mm ± 1%	
38	为将来记录宽度能力预备	7572
39	为将来记录见度能力顶备   为将来记录宽度能力预备	
40	(五) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	延伸区域
	· - · · - · ·	
41	R8 × 15. 4 线 /mm	R8 × 15.4 线 /mm
42	300 × 300 像素 /25. 4mm	300 × 300 像素 /25. 4mm
43	R16 × 15.4 线 /mm 和 400 × 400 像素 /25.4mm	R16 × 15.4 线 /mm 和 / 或 400 × 400 像素 /25.4mm
44	建议基于英制的清晰度	清晰度类型选择
		"0":基于公制的清晰度
		"1":基于英制的清晰度
45	建议基于公制的清晰度	不管

比特号	DIS/DTC	DCS
46	较高清晰度的最短扫描线时间能力。 "0" : T15.4 = T7.7	不管
47	选择的查询能力	设定到 "0"
48	延伸区域	延伸区域

- 注 1: 符合 T. 2 的标准传真机必须有以下能力: 合作系数 (IOC) =264。
- 注 2: 符合 T. 3 的标准传真机必须有以下能力: 合作系数 (IOC) =264。
- 注 3: 符合 T. 4 的标准传真机必须有以下能力: 纸长度 =297。

信号	识别信号格式	功能
训练 1		将一个固定图形以 DCS 指定的速度 (2400 至 9, 600bps) 传送给接收
		方。接收方根据此信号使自动均衡器等处于最佳状态。
TCF		将 0 作为训练信号以同样的速度连续传送 1. 5 秒钟。
(训练检查)		
CFR	X0100001	通知传送方 TCF 已正确收到。若 TCF 未被正确接收,FIT (训练失
(确认接收)		败)X0100010 就被传给传送方。于是,传送方将传送速度降低一
		级,然后再次开始训练。
训练 2		用于再次确认接收方和训练 1 一样。
图像信号	参考下一页	
RTC		以与图像信号相同的速度将 12 比特 (001 × 6 次) 传送给接
(返回至控制)		收方,并通知已完成第一页的传送。
EOP	X1110100	结束一次通信。
(过程结束)		
MCF	X0110001	接收结束一页。
(信息确认)		
DCN	X1011111	阶段 E 开始。
(断开)		
MPS	X1110010	完成一页传送。如果仍有文件要传送,它们就被输出,而非 EOP。
(多页信号)		在收到 MCF 后,传送方传送第二页的图像信号。
PRI-E0P	X1111100	如果有来自传送方的操作员呼叫,它在 RTC 后输出。
(过程中断)		
PIP	X0110101	这是在收到操作员呼叫时的输出。
(过程中断确认)		

b. **冗余压缩过程编码方式** 本机使用一维 MH 格式。



- (c) 在MH 编码前的总比特数 (497 比特)
- (d) 在MH 编码后的总比特数 (63 比特)

## 7.7.2. 调制解调器电路操作

调制解调器 (IC505) 具有能满足前面提到的 ITU-T 标准的全部硬件。

当 ASIC (IC501) (61) 变为低电平时,调制解调器 (IC505) 被芯片选择,而 IC 内的电阻器被来自 ASIC (IC501) ADR0-ADR4 (管脚 81-85) 的选择信号选择。指令通过数据总线写入,并且全部过程都根据 ITU-T 程序由 ASIC (IC501) 控制,在此,由 IRQ (IC505 的管脚 108 和 121) 在传送数据被接收,接收数据被解调时发送 INT 信号至 ASIC (IC501),由 ASIC (IC501)进行后处理。

此调制解调器 (IC505) 具有一个自动应用均衡器。在 G3 接收过程中,它用训练信号 1 和 2 能自动建立最佳均衡器。调制解调器 (IC505) 时钟由 X503 提供。

#### 1. 传真发送 /DTMF 线路发送

数据总线上的数字图像在调制解调器中解调 (IC505),然后从管脚 69、模拟 SW IC509( $1\rightarrow2$ )、放大器 IC511( $2\rightarrow1$ ) 及 NCU 部分 发送至电话线。

参考 6.6.8.1. 检查表 (P. 104)。

## 2. 传真接收

从电话线接收到的模拟图像数据通过 NCU 部分并输入调制解调器(IC505)的管脚 60。进入调制解调器(IC505)的管脚 60 的信号在板中被解调为数字图像信号,然后被安放在据总线上。

在此情况下,来自电话线的图像信号被串行传送。因此,它们以8比特为单位被安放在总线上。在此,内部均衡器电路将图像信号降低为长途接收电平。

这样设计可纠正以 3kHz 为中心的频带特性,并保持恒定的接收灵敏度。

可将它设定为维修方式。

参考 6.6.8.1. 检查表 (P. 104)。

## 3. DTMF 传送 (监听音)

在调制解调器(IC505)中产生的 DTMF 信号从管脚 69 输出,电话线的 NCU 部分具有相同的传真发送信号。

#### (DTMF 监听听音)

参考 6.6.8.1. 检查表 (P. 104)。

#### 4. 忙音/拨号音检测

此路径与传真接收的路径相同。当它被检测时,在调制解调器(IC505)中电阻器的载波检测比特变为 1, 此状态由 ASIC(IC501) 监听。

# 7.8. 模拟部分方框图的说明

### 7.8.1. 功能和电路操作

#### 1. 功能

模拟部分在电话线之间起接口作用,传真信号的传送和传真信号的接收用的数字板(IC505)借助于 NCU 部分中的多工器组成,在数字板(IC505)和其他部分之间切换,到各模拟部分的控制信号主要从 ASIC IC501 输出,各部分的状态信息也保持在 ASIC IC501 中。

有关各部分简单说明如下。

#### 2. 电路操作:


#### [NCU 部分]

这是电话线和外部电话的接口。由响铃检测电路、脉冲拨号发生电路及分机组成。语音电路、线路发送和接收的放大器电路、侧音电路等。

#### [调制解调器 (IC505)]

用于传真信号音频调制和 DTMF 信号发送。DTMF 信号被置于 TX 系统中。

# 7.8.2. 模拟装置方框图



## 7.9. NCU 部分

#### 7.9.1. 总则

本部分是电话线和外线电话之间的接口。它由一个分机电话线继电器(RLY101),振铃检测电路,脉冲拨号电路,电话应答机接口电路, 线路放大器和侧音电路以及多路复用器组成。

### 7.9.2. 分机电话线继电器 (RLY101)


#### 1. 电路操作

通常在摘机时,此继电器可切换开关至外部电话方(断)和切换开关至敞开方(通)。

{IC501 (138) 高电平→ CN517 (12) 高电平 } → CN101 (12) 高电平→ Q102 接通→ RLY101 (通)

#### 7.9.3. 铃声检测电路

各部分的信号波形表示如下。输入 ASIC IC501 (数字板上) 的管脚 42 的信号由 ASIC 读取,并识别为响铃。



### 7.9.4. TAM 接口电路

此电路可在传真接收和外部 TAM 的留言录制之间进行自动切换。它由一台监听变压器,倍增器和放大器电路组成。详情请参考 **7.11. TAM 接口部分** (P. 152)。

#### 7.9.5. 脉冲拨号电路和挂机 / 摘机电路

当摘机时,RLY101 接通,Q102 也由 IC501 的管脚 138 接通。另一方面,在挂机时,Q102 被 IC501 的管脚 138 断开,然后线路断开。用 IC501 的管脚 138 控制的挂机 / 摘机能够使脉冲拨号操作。

IC501 (138) LINE RLY 低电平  $\rightarrow$  CN517 (12)  $\rightarrow$  CN101 (12)  $\rightarrow$  Q102 OFF  $\rightarrow$  RLY101 OFF : DC Loop OFF IC501 (138) LINE RLY 高电平  $\rightarrow$  CN517 (12)  $\rightarrow$  CN101 (12)  $\rightarrow$  Q102 ON  $\rightarrow$  RLY101 ON : DC Loop ON


### 7.9.6. 线路放大器和侧音电路

#### 1. 电路操作

从线路变压器 T101 输出的接收信号通过 C111 和 R112 输入至 IC101 的管脚 (2),然后该信号在 11. 6dB 的放大 IC101 的管脚 (1) 和接收系统。

传送信号通过 C571 和 R579 并输入 IC511 的管脚 2,信号在那里被放大到约 24.8dB。然后,它从 IC101 的管脚 1 输出,通过 C125 和 R121 传送至 T101。如果不采用侧音电路,传送信号将通过 C112 和 R112 返回至接收放大器。当启动侧音电路时,由 IC101 的管脚 1 输出的信号通过 C125,R123,C122,C115 和 R115,并进入放大器 IC101 的管脚 3。此电路用于取消传送返回信号。

#### 侧音电路



### 7.9.7. 呼叫线路的识别

#### 1. 功能

本机可以对应您所在地区的电话公司所实施的呼叫者识别服务。您必须签订呼叫者识别服务的协议后才能调制解调器信号利用这一功能。在第一声和第二声铃呼叫信号之间的间隔时间内,呼叫者识别数据由电话交换机传送出。来自电话交换机的数据是,该信号被调制为用 FSK(移频键控)格式。数据 "1"是 1200Hz 正弦波,数据 "0"是 2200Hz 正弦波。

可以接收到两种信息格式。例如:单一数据格式和多道数据格式。

除了时间和电话号码数据之外,还有多道数据格式可以传送姓名和数据代码信息。


当本机有多道数据时,姓名和电话号码会被显示出来。

#### 2. 电路操作

来自电话线的呼叫者识别信号的输入由调制解调器 (IC505) 处理。


有关呼叫者识别信号的路径,请参照 6.6.8.1. 检查表 (P. 104)。

#### 定时图



- 1字=全部为8bit数据。
- 信息类型=固定值 "00000100"
- 信息长度字=数据字的号码
- 数据字=数据值(月,日,时,分,电话号码)

#### ·多道数据信息



- ·1字=全部为bit数据。
- ·信息类型=固定值"0000000"
- ·信息长度字=参数信息字的数字
- ·参数打字=数据种类(如:时间,电话号码)
- ·参数长度字=参数数据字的数字
- ·参数字=数据值

## 7.10. ITS (综合电话系统) 和监听器部分

### 7.10.1. 总则

在监视器工作时,扬声器输出将通过电源放大器(IC102)[模拟板]。

DTMF 信号从调制解调器输出(IC505: 数字板)。警示音频、按键音频、响铃音频及嘟嘟声均从门阵列 IC501 输出(数字板)。在脉冲拨号工作时,监视器音频从门阵列 IC501 输出。

## 7.10.2. 电话监视器

1. 功能

此功能可让您在手机挂机时,从线路中听到呼叫方的语音。

2. 信号通路

参考 6.6.8.1. 检查表 (P. 104)。

#### 7.10.3. 话筒电路

1. 功能

此电路控制通过话筒的通话, 即来往于话筒的传送和接收的语音。

2. 信号通路(传送信号)

参考 6.6.8.1. 检查表 (P. 104)。

3. 信号通路(接收信号)

参考 6.6.8.1. 检查表 (P. 104)。

## 7.10.4. 监听器电路

1. 功能

此电路监听各种音频,例如1 DTMF音2,报警/嘟嘟声/键音/铃声。

- 2. 信号通路
  - a. DTMF 监视器

(扬声器工作)

参考 6.6.8.1. 检查表 (P. 104)。

(手机工作)

参考 6.6.8.1. 检查表 (P. 104)。

b. 警告/嘟嘟声/按键音频/响铃

参考 **6.6.8.1. 检查表** (P. 104)。


# 7.11. TAM 接口部分

## 7.11.1. 功能

接收方式中的 EXT. TAM 选择时,本机接收传真呼叫的文件或外部 TAM 自动录制语音留言。

#### 在 EXT. TAM 方式时, 在应答机和传真机方式之间转换。

Ī	#	外接电话应答机操作	本机操作
		线路上。(OGM 输出约 8 ~ 16 秒)	应答留言的长度必须为 8 ~ 16 秒。 在播放留言时, 本机开始检测 CNG 信号。 (A) 如果本机检测到 CNG 信号, 它将转换到传真接收并且自动断 开外接的 TAM。
ĺ	2	在发送 OGM 后,应答机开始录制对方的留言(ICM 录音)。	如果本机检测到 CNG 信号,本机将自动断开线路。(C)




# 7.11.2. 并联电话的用户顺利接收

在电话振铃的同时,在并联电话或外部电话摘机后,从对方的话机传送 CNG 信号时,机器自动开始接收传真。

#### 1.启动CNG检测

### a)振铃信号断开后1.3秒



KX-FP343CN

## 7.11.3. 电路操作

TAM 接口电路由来自对方的 CNG 信息检测电路和 RLY101 (用于分离外部 TAM) 组成。

## 1. CNG 信号检测电路

来自对方传真机的 CNG 在调制解调器 (IC505) 内被检测。(数字板) (信号通路)

参考 **6.6.8.1. 检查表** (P.104).


#### 2. 遥控接收

这是 T 和 R 之间的 TEL 或 EXT. TEL 方式的并行或串联连接 DTMF 信号。当对方为传真机时,本机转换到传真接收。(信号通路)

检测 DTMF 内的调制解调器信号。

# 7.12. 操作板部分

本机由 LCD(液晶显示器)、键和 LED(发光二极管)组成。它们由门阵列(IC301)和 ASIC(IC501: 在数字板上)的控制。键矩阵表按如下所示。



KX-FP343CN: OPERATION BOARD BLOCK DIAGRAM

## 7.12.1. 键矩阵

	KIN0	KIN1	KIN2	KIN3	KIN4	KIN5	KIN6	KIN7
KSL0	SW301 FAX / START / SET	SW304 1	SW309 2	SW314 3	SW319 COPY		SW328 HELP	SW333 CALLER ID
KSL1	SW302 MONITOR	SW305 4	SW310 5	SW315 6	SW320 STOP		SW329 RECEIVE MODE	SW334 JUNK FAX PROHIBITOR
KSL2		SW306 <del>X</del>	SW311 0	SW316 #	SW321 PREV	SW326 MENU	SW330 S5	SW335 S2
KSL3	SW303 VOL (-)	SW307 FLASH	SW312 REDIAL/PAUSE	SW317 HANDSET MUTE	SW322 NEXT		SW331 LOWER	SW336 S3
KSL4		SW308 7	SW313 8	SW318 9		SW327 VOL(+)	SW332 S4	SW337 S1

ΧL

<u> </u>						
	XL10	XL9				
	DOCUMENT SET	DOCUMENT TOP				


LED

垃圾传真阻止器 LED 开 / 关端口 . . . . LED2 (IC301-36)

# 7.13. LCD 部分

门阵列(IC301)只起到从数据总线(D4-D7)写入 ASCII 代码的作用。V0 为晶体驱动提供。R303,R305 和 R306 为密度控制电阻器。因此在,本机中定时(正时钟)由门阵列(IC301)中的 LCD 接口电路产生。

### 电路图 D0~D3 D4-D7 启动 IC301 LCD 装置 复位 (COB 型) R306 读/写 21 XLD15 R303 V0 22 LED1 ≸ R305 COB: 板上的芯片 操作板 定时图




显示方式	密度	正常	深
2 lines (X1.0)	LED1 (IC301-22pin)	Н	L
	XLD15 (IC301-21pin)	L	L
X1.5	LED1	Н	Н
	XLD15	Hi-Z	L

# 7.14. 电源板部分

此电源板采用开关切换调节器方法。

#### 方框图



#### [输入电路]


输入电流通过滤波器电路而进入输入整流器电路。滤波器电路可降低噪声电压和噪声电场强度。

#### [整流器电路]

输入电流用 D101-D104 整流,并给 C106 充电以产生 DC 电压。然后它给转换器电路提供电源。

### [跳出电压电路]

当 AC 电源接通,Q101 开始操作时,偏压经此电路施加到Q101 门。




以下是概述电源组件如何被控制。 此电源组件的控制方法是脉冲宽度调制。

当 01 接通时,接照 E1 在传送初级线圈中得到补充能源。当 Q1 断开时,能量由次级传送中输出。

$$L \rightarrow D1 \rightarrow$$
 负载  $\rightarrow L$ 

然后,给负载提供电源。当 Q1 接通时,电源不从次级侧输出。根据故障放大整流器的作用,输出电压在控制 IC 中反馈,然后取决于 Ton 如何被控,产生稳定。此外,当电流负载过大时,为了降低电压输出,以  $\tau$  表示的增益受到控制,输出电压得以稳定。 因此,基本计时为: Q1 的 Ton/Toff 控制输出电压。

#### 比率的输出/输入电压值



### [电涌吸收电路]

此电路用于吸收由变压器产生的电涌电压。

#### [控制电路和检测电路]

控制电路随着在故障检测电路检测到增加电压,将输出放大。然后,它驱动主晶体管。 在此电源中,占空比率通过改变主晶体管的 0N 而确定。现介绍如下: 当 24V 电路的输出电压增加时,光电耦合器 PC101 的电流增加。输出控制 IC 的脉冲宽度变窄,Q101 的 0N 阶段变短。

#### [过载电流限制 (0.C.L)]

最高漏电流 24V 受的限制器电路 (IC101) 的限制。24V 输出受此电路限制。

### [过载电压电路]

由于故障检测电路或者控制电路断路,如果 24V 输出增加,IC101 就会识别此信号,而输出变为 0V。

#### 假负载方法 (用于快速检查电源输出)

参考 6.6.9. 电源板部分 (P. 107)。

# 8 基准资料数据

# 8.1. IC 的晶体管和二极管的终端指南

73 108 109 144 1	16 32	28	102 103 103 128 1	33 22 34 4 1 12 44 1
C1ZBZ0001896	PFWIFP343CN	PFVIMS5148EF	PFVIR676812	MN7D032Z9J
5 4 3	16 1 1 S	17 16 32 1 33 64 48 49	7 7 14 14	5 5 1
PFVII5510011	PFVIT2003APS	C1ZBZ0002029	PQVITC4066BF	PFVIFA5317P
PQVIMC34119M PFVINJM4558M PQVINJM2904F PFVTSI4431DY	1 <sub>2</sub> 3 AN1431T	1 <sub>2</sub> <sub>3</sub> AN7805F	2SB1322	PQVTDTC143E PQVTDTC114EU 2SB1218A, 2SD1819A UN5113
D G S  PFVTFS10KM10	阳极 阴极 2SK2651 PFVDSF5LC20U	阴极 阳极 1SS119	<b>阳极 阴极</b> MA7160, PFVD1N4005 MA4220, PFVDD1NL20U	阴极 阳极 PFVDRMRLS245 MA4056
阳极	阳极 阴极	阴极阳极		ECB
PQVDERA1802 PFVDAG01A, MA165	PQVDRLS73T	PQVDSLR325MC	PFVDDGS1ZB60	2SC2235

# 8.2. 如何更换扁平插件 IC

即使您没有特殊工具(例如点加热器)卸下扁平 IC,只要您有焊料(大量),一把烙铁和一把小刀,您就可以容易地卸下多达 100 多个管脚的 IC。

### 8.2.1. 准备

• 焊料

火花焊料 115A-1, 115B-1 或铝钎焊料 KR-19, KR-19RMA

烙铁

建议电耗应在30至40W之间。

铜杆温度: 662 ± 50 ℃ (350 ± 10 ℃)

(熟练者可以使用 60-80W 的烙铁, 但初学者可能因过热而损坏薄片)。

• 焊剂

HI115A 比重 0.863


(原焊剂应每天更换。)

### 8. 2. 2. 扁平插件 IC 拆卸工序


1. 在 IC 管脚上放大量焊料, 使焊料将管脚全部盖上。

注:


如果 IC 管脚焊接不充分,您可在用小刀切管脚时,往 P.C. 板上施压。



2. 首先在 IC 及其管脚之间的接点内切些小口, 然后彻底切掉管脚。




3. 当焊料熔化时,将它与 IC 管脚一起卸下。




当您往板上安新的 IC 时,可用例如焊线之类的工具除去所有遗留在焊接区上的焊料。如果在板上的接点处留有焊料,就不能正确地安放新的 IC。

# 8.2.3. 扁平插件 IC 安装工序


1. 通过焊接 2 个做标记的管脚而暂时固定扁平插件 IC。



- \*用相应的焊箔片检查 IC 安放的精度。
- 2. 将焊剂涂在扁平插件 IC 的全部管脚上。




3. 按箭头方向滑动烙铁,焊接各管脚。



## 8.2.4. 搭接修改工序

- 1. 轻轻地重焊搭接部分。
- 2. 如下图所示,用烙铁沿着管脚去除残留的焊料。



### 8.3. 测试图表

### 8.3.1. ITU-T 1号测试图



### THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER
TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall, Mining Surveys Ltd., Holroyd Road, Reading, Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.


Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,


P.J. CROSS

Group Leader - Facsimile Research

#### 8.3.2. ITU-T 2 号测试图




# 9 夹具和工具




# 10 机壳、机械零件和电气元件位置


# 10.1. 综合部分




# 10.2. 操作板部分




# 10.3. 后盖部分






# 10.4. 上机壳部




# 10.5. 下机壳部 / 印刷电路板部分



相互参考: 10.1. 综合部分 (P. 166)


# 10.6. 马达部分



# 10.7. 螺丝和垫圈的实际尺寸

	零件号	插图
A	XTW3+S10P	
B	XSB4+6	
©	XTW3+U14L	
(D)	XTW26+10P	[]
E	XTW3+W10P	( mmn

# 11 附件和包装材料



# 12 更换零件表

1. RTL(保有时间限制)

#### 注:

标记 (RTL) 表示此项目受保有时间限制。

在中断生产该组件后,仍可在一定期间继续买到该项目的部件。保有期间取决于组件的类型,并按照管理部件和产品保有法律而定。

在该期间之后,便不能再买到该组件。

2. 重要安全事项

标有▲的元件的一些特性对安全至关重要, 更换这些元件时, 只能使用制造厂商规定的部件。

- 3. S标记表示该部件是同一部件。因此,可能与安装好的部件 不同
- 4. 注意事项栏目中的 ISO 编码 (例: ABS-HB), 表示原材料的质量, 有关塑料的质量标准说明是耐火材料。
- 5. 电阻器和电容器

如果没有其他特别指定的话;

所有电阻器为欧姆 ( $\Omega$ ) k=1000 $\Omega$ , M=1000K $\Omega$ 

所有电容器为微法拉 (μF) P=μμF

\*电阻器的类型和瓦数

#### Type

	ERG:Metal Oxide	PQRD:Carbon PQRQ:Fuse
PQ4R:Chip	ERO:Metal Film	ERF:Wire Wound

#### Wattage

10,16,18:1/8W	14,25,S2:1/4W	12,50,S1:1/2W	1:1W	2:2W	5:5W	l
						•

ECFD:Semi-Conductor	ECCD,ECKD,PQCBC,PQVP : Ceramic
ECQS:Styrol	ECQM,ECQV,ECQE,ECQU,ECQB : Polyester
PQCBX,ECUV:Chip	ECEA,ECSZ,ECOS : Electrolytic
ECMS:Mica	ECQP : Polypropylene

#### Voltage

ECQ Type	ECQG ECQV Type	ECSZ Type	Oth	ners
1H:50V 2A:100V 2E:250V 2H:500V	05 : 50V 1 : 100V 2 : 200V	OF: 3.15V 1A:10V 1V:35V OJ:6.3V	OJ:6.3V 1A:10V 1C:16V 1E,25:25V	1V : 35V 50,1H : 50V 1J : 63V 2A : 100V

# 12.1. 机壳和电气元件

## 12.1.1. 操作板部分

Ref.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
1	PFGP1220S	PANEL, LCD	
2	PFGV1014Z	TRANSPARENT PLATE	
3	PFGD1049V	CARD, TEL.	
4	PFHX1616Z	PLASTIC PARTS, RING COPY	
5	PFHX1618Z	PLASTIC PARTS, RING STOP	
6	PFHX1617Z	PLASTIC PARTS, RING START	
7	PFGG1199Z1	GRILLE, OPERATION PANEL	PS-HB
8	PFDG1148Z	GEAR, DOCUMENT EXIT ROLLER	POM-HB
9	PFDN1040Z	ROLLER, DOCUMENT EXIT	
10	PFUS1405Z	TORSION SPRING, EARTH	
11	PFHG1075Z	RUBBER PARTS, DOC. SEPARATION	
12	PFUS1417Z	LEAF SPRING, DOC. SEPARATION	
13	PFUV1054X	COVER, OPERATION PANEL	PS-HB
14	PFJS08Q86Z	CONNECTOR, 8 PIN	
15	PFBX1181Y1	PUSH BUTTON, START	ABS-HB
16	PFBX1180Z1	PUSH BUTTON, DIRECTION	ABS-HB
17	PFBX1179Y1	PUSH BUTTON, DIAL	ABS-HB
18	Not Used		
19	Not Used		
20	PFHX1620Z	SPACER, SHEET	
21	PFHX1630Z	SPACER, LCD SHEET	
22	PFHX1742Z	OPE COVER, SHEET	

## 12.1.2. 后盖部分

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
31	PFDE1189Y1	T FIVED CA COMME	DG IID
32	PFKV1071Y1	LEVER, CASSETTE COVER, U TURN	PS-HB PS-HB
33		•	
	PFKS1039Z	TRAY, CASSETTE PLATE	PS-HB
34	PFHG1088Z	RUBBER PARTS, PAPER SEPARATION	
35	PFUS1414Z	TORSION SPRING, PICK UP	
36	PFUS1409Z	TORSION SPRING, EARTH	
37	PFQT2065Z	INDICATION LABEL, OPEN	
38	PFQT1932R	INDICATION LABEL, PAPER SET	
39	PFKR1028Y1	GUIDE, DOCUMENT/R	ABS-HB
40	PFKR1027X1	GUIDE, DOCUMENT/L	ABS-HB
41	PFDG1293Z	GEAR, DOCUMENT	POM-HB
42	PFUS1034Z	TORSION SPRING, GUIDE DOC.	
43	PFHX1605Z	SPACER, SLIDER GEAR SHEET	
44	PFHR1221Y	GUIDE, CORNER/R	POM-HB
45	PFHR1220X	GUIDE, CORNER/L	POM-HB
46	PFDN1062Z	ROLLER, PICK UP	POM-HB
47	PFDE1188Z	SPACER, PICK UP DELAY	POM-HB
48	PFDG1290Z	GEAR, PICK UP ROLLER	POM-HB
49	Not Used	Carat, 110tt of Nozazat	
50	PFDR1040Z	ROLLER, SUPPORT	
51	PFUS1407Y	TORSION SPRING, EXIT SUB	
	PFUSI4071	ROLLER SPRING, EXIT SUB	
52	PFUV1055Z	COVER, GUIDE	PS-HB
53	PFGT2193Z-M	NAME PLATE, AL	ន
54	PFDN1043Z	ROLLER, PLATEN	
55	PFDJ1029Z	SPACER, PLATEN/L	POM-HB
56	PFDJ1030Z	SPACER, PLATEN/R	POM-HB
57	PFDG1165Y	GEAR, PLATEN	POM-HB
58	PFDE1192Y1	LEVER, LOCK	ABS- GF20-HB
59	PFUS1404Z	TORSION SPRING, EARTH LEVER	
60	PFUS1258Z	COIL SPRING, LOCK LEVER	
61	PFHX1596Z	SPACER, LOCK LEVER SHEET	
62	PFUS1232Z	COIL SPRING, BACK TENSION	
63	PFDG1160Z	GEAR BACK TENSION	POM-HB
64	PFHS1029Z	COVER, BACK TENSION	
65	PFDG1291Z	GEAR, PICK UP IDLER	POM-HB
66	PFDG1292Z	GEAR, PICK UP IDLER	POM-HB
67	PFUA1042Y	CHASSIS, U TURN	PS-HB
68	PFDN1060Z	ROLLER, EXIT/L	POM-HB
69	PFDN1060Z PFDN1061Z	ROLLER, EXIT/L ROLLER, EXIT/R	
70			POM-HB
	PFUG1015Z	GUIDE, BASE	PS-HB
71	PFDG1289Z	GEAR, EXIT IDLER	POM-HB
72	PFDG1288Z	GEAR, EXIT ROLLER	POM-HB
		COIL SPRING, PAPER TOP	1
73	PFUS1237Z	·	
73 74 75	PFUS1237Z PFDE1194Z PFQT1984X	LEVER, PAPER TOP SENSOR  LABEL, FACE DOWN	POM-HB

## 12.1.3. 机壳上部

Ref.		David Maria & Davidad david	In
	Part No.	Part Name & Description	Remarks
No.			
91	PFKM1103V1	CABINET BODY, MAIN	PS-V0
92	PFJS11Q69Y	CONNECTOR, 11 PIN	
93	PFHR1373Z	GUIDE, HOLDER HEAD/L	POM-HB
94	PFHR1374Z	GUIDE, HOLDER HEAD/R	POM-HB
95	PFJHS026Z	PRINTER UNITS, THERMAL HEAD	S
96	PFHX1606Z	SPACER, HEAD SHEET	
97	PFHX1607Z	SPACER, HEAD SHEET	
98	PFHX1608Z	SPACER, RIBBON GUIDE SHEET	
99	PFQT1933V	INDICATION LABEL, BLUE GEAR	
100	PFHX1462Z	COVER, STATIC ELEC. SHEET	
101	PFHX1344Z	INSULATOR, STATIC ELEC. SHEET	
102	PFUS1335Z	TORSION SPRING, HEAD	
103	PFUS1418Z	TORSION SPRING, OPERATION	
		PANEL LOCK	
104	PFHX1491Z	SPACER, JOINT SHEET	
105	PFUS1235Z	COIL SPRING, HEAD	
106	PFUS1254Z	COIL SPRING, POP UP	
107	PFJS10Q72Z	CONNECTOR, 10 PIN	
108	PFUS1233Z	COIL SPRING, CIS	

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
109	N2GZBE000004	IMAGE SENSOR, CIS	
110	PFQT1934Z	INDICATION LABEL, INK FILM	

# 12.1.4. 机壳下部 / 印刷电路板部分

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
121	PFMD1063Y	FRAME, BOTTOM	
122	PFHG1050Z	RUBBER PARTS, LEG	
123	PFJP03S04Z	CONNECTOR, 3 PIN	Δ
124	PFJS02R19Y	CONNECTOR, 2 PIN	
125	PQMX10010Z	COVER, SUMI TUBE	
126	PQLB1E1	INSULATOR, FERRITE CORE	S
127	WLR18YK26CM4	LEAD WIRE, EARTH	S
128	PQHR945Z	BAND	
129	XWC4B	WASHER	
130	PFJS07Q67Z	CONNECTOR	
131	PFHX1350Z	SPACER, HEAD SHEET	
132	PFHX1588Z	SPACER, DIGITAL SHEET	
133	PFDE1191Y	LEVER, PAPER TOP SENSOR	POM-HB
134	PFJS03Q47Z	CONNECTOR, 3 PIN	
135	PFBH1022Y1	PUSH BUTTON, HOOK	ABS-HB
136	PFUS1338Y	TORSION SPRING, SPEAKER	
137	PFJS02Q68Z	CONNECTOR, 2 PIN	
138	PFAS50P006Z	SPEAKER	S
139	PFDE1133Z	SPACER, DELAY	POM-HB
140	PFDF1087Z	SHAFT, DOC. SEPARATION	POM-HB
141	PFDR1014Z	ROLLER, DOC. SEPARATION	
142	KR06TT251508	FERRITE CORE	S
143	PFQT1885Z	LABEL, USER CAUTION	S

# 12.1.5. 马达部分

Ref.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
No.			
151	PFUA1041Y	CHASSIS, GEAR BASE	PBT+ABS
			-V1
152	PFDX1022Z	GEAR ASS'Y, TORQUE LIMIT	POM-HB
153	PFDG1151Z	GEAR	POM-HB
154	PFDG1287Z	GEAR	POM-HB
155	PFDG1150Z	GEAR	POM-HB
156	PFDG1149Z	GEAR	POM-HB
157	PFUS1231Y	COIL SPRING	
158	PFDG1158Z	GEAR	POM-HB
159	PFDG1159Z	GEAR	POM-HB
160	PFHR1355Y	ARM	POM-HB
161	PFHR1186Z	SPACER, SUPPORT BASE	POM-HB
162	PFDG1282Z	GEAR	POM-HB
163	PFDG1283Z	GEAR	POM-HB
164	PFDG1284Z	GEAR	POM-HB
165	PFDG1285Z	GEAR	POM-HB
166	PFDG1153Z	GEAR	POM-HB
167	PFDG1286Z	GEAR	POM-HB
168	PFMD1062Z	FRAME	
169	PFDG1154Z	GEAR	POM-HB
170	35s1s15DGNH	DC MOTOR, RX	
171	35S1S15DGNF	DC MOTOR, TX	

# 12.1.6. 附件和包装材料

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
A1	PFJA03A006X	POWER CORD	Δ
A2	PQJA10075Z	CORD, TELEPHONE	S
A3	PFJA04C002Z	CORD, HANDSET	
A4	PFKS1094Z1	TRAY, RECORDING PAPER	PS-HB
A5	PFPE1243Z	ACCESSORY PARTS, INK RIBBON (70M)	
A6	PFJXE0805Z	HANDSET ASS'Y	S
A7	PFUS1406Z	TRAY, RECORDING PAPER SUPPORT	
A8	PFQX1833Y	INSTRUCTION BOOK	
A9	Not Used		
A10	PFQW1949Z	INSTRUCTION BOOK, QUICK START SHEET	
A11	PFHP1114Z	LEAFLET, PROTECTION PAPER	

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
A12	PFQV1135W	SERVICE SENTER LIST	
P1	PFPK2309Z	GIFT BOX	S
P2	PFPN1320Z	CUSHION, LIFT	
P3	PFPN1321Z	CUSHION, RIGHT	
P4	XZB32X45A04	PROTECTION COVER	
P5	XZB20X35A04	PROTECTION COVER	
P6	PFPH1011Z	PACKING SHEET	
P7	XZB20X30A04	PROTECTION COVER	

# 12.2. 数字板部件

Ref.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
No.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
PCB1	PFWP1FP343CN	DIGITAL BOARD ASS'Y (RTL)	
		(ICs)	
IC501	C1ZBZ0001896	IC	
IC503	PFVIMS5148EF	IC	S
IC505	PFVIR676812	IC	
IC507	PFVII5510011	IC	
IC508	PFVIT2003APS	IC	S
IC509	PQVITC4066BF	IC	S
IC510	PFVIT2003APS	IC	s
IC511	PFVINJM4558M	IC	s
IC520	C1ZBZ0002029	IC	
IC523	PFWIFP343CN	ROM	
10523	PFW1FP343CN	ROM	
		(MDANGTOMODO)	
0501	DOX.MD MG1 43 T	(TRANSISTORS)	-
Q501	PQVTDTC143E	TRANSISTOR(SI)	S
Q502	2SB1322	TRANSISTOR(SI)	S
Q503	PQVTDTC143E	TRANSISTOR(SI)	S
Q504	2SB1322	TRANSISTOR(SI)	S
Q505	2SD1819A	TRANSISTOR(SI)	S
Q506	2SD1819A	TRANSISTOR(SI)	S
Q507	PQVTDTC143E	TRANSISTOR(SI)	S
Q508	2SD1819A	TRANSISTOR(SI)	S
Q509	2SD1819A	TRANSISTOR(SI)	S
Q510	PQVTDTC114EU	TRANSISTOR(SI)	S
Q511	2SD1819A	TRANSISTOR(SI)	S
Q514	2SB1218ARL	TRANSISTOR(SI)	
Q517	PQVTDTC143E	TRANSISTOR(SI)	s
Q518	2SD1819A	TRANSISTOR(SI)	S
Q524	PQVTDTC114EU	TRANSISTOR(SI)	S
Q525	UN5113	TRANSISTOR(SI)	s
		<u> </u>	
Q526	PQVTDTC143E	TRANSISTOR(SI)	S
IC506	PFVTSI4431DY	TRANSISTOR(SI)	S
		(	
		(DIODES)	
D501	PFVDRMRLS245	DIODE(SI)	S
D502	MA7160	DIODE(SI)	S
D503	PQVDRLS73T	DIODE(SI)	s
D504	PFVDRMRLS245	DIODE(SI)	s
D505	MA7160	DIODE(SI)	s
		(BATTERY)	
BAT501	PFSU1004Z	BATTERY	S
		(CONNECTORS)	
CN503	PQJP10G30Z	CONNECTOR, 10 PIN	s
CN504	PQJP8G30Z	CONNECTOR, 8 PIN	S
CN505	PQJP11G30Z	CONNECTOR, 11 PIN	S
CN506	PQJP7G30Y	CONNECTOR, 7 PIN	S
CN508	K1MN08A00017	CONNECTOR, 8 PIN	+
CN512	PQJP3G30Y	CONNECTOR, 3 PIN	s
CN512	PQJP5G30Y	CONNECTOR, 5 PIN	s
CN515		<u> </u>	+ -
	PQJP05G100Z	CONNECTOR, 5 PIN	-
CN517	PQJP16A19Z	CONNECTOR, 16 PIN	S
		(	1
		(FUSES)	
F503	PFRB0031125T	FUSE	S
F504	PFRB0031125T	FUSE	S
		(COILS)	
L506	J0JCC0000042	COIL	

Ref. No.         Part No.         Part Name & Description           L512         PQLQR2KA20T         COIL           L514         J0JCC0000042         COIL           L515         PQLQR2KA113         COIL           L519         PQLQR2KA113         COIL           L522         PQLQR2KA20T         COIL           L531         PQLQR2KA20T         COIL           L532         PQLQR2KA113         COIL           L533         PQLQR2KA113         COIL           K685         PQLQR2KA113         COIL           (COMPONENTS COMBINATIONS)         COMPONENTS PARTS           RA506         EXB38V271JV         COMPONENTS PARTS           RA510         EXB38V101JV         COMPONENTS PARTS           RA511         EXB38V271JV         COMPONENTS PARTS	Remarks S S S S S S S S S S S S S
No.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
L514 J0JCC0000042 COIL  L515 PQLQR2KA113 COIL  L519 PQLQR2KA113 COIL  L522 PQLQR2KA20T COIL  L531 PQLQR2KA20T COIL  L532 PQLQR2KA213 COIL  L533 PQLQR2KA113 COIL  L533 PQLQR2KA113 COIL  (COMPONENTS COMBINATIONS)  RA506 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS  RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
L515 PQLQR2KA113 COIL  L519 PQLQR2KA113 COIL  L522 PQLQR2KA2OT COIL  L531 PQLQR2KA2OT COIL  L532 PQLQR2KA113 COIL  L533 PQLQR2KA113 COIL  R685 PQLQR2KA113 COIL  (COMPONENTS COMBINATIONS)  RA506 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS  RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	s s s
L515 PQLQR2KA113 COIL  L519 PQLQR2KA113 COIL  L522 PQLQR2KA2OT COIL  L531 PQLQR2KA2OT COIL  L532 PQLQR2KA113 COIL  L533 PQLQR2KA113 COIL  R685 PQLQR2KA113 COIL  (COMPONENTS COMBINATIONS)  RA506 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS  RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	s s s
L519 PQLQR2KA113 COIL  L522 PQLQR2KA2OT COIL  L531 PQLQR2KA2OT COIL  L532 PQLQR2KA113 COIL  L533 PQLQR2KA113 COIL  R685 PQLQR2KA113 COIL  (COMPONENTS COMBINATIONS)  RA506 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS  RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	s s s
L522 PQLQR2KA2OT COIL  L531 PQLQR2KA2OT COIL  L532 PQLQR2KA113 COIL  L533 PQLQR2KA113 COIL  R685 PQLQR2KA113 COIL  (COMPONENTS COMBINATIONS)  RA506 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS  RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	s s s
L531 PQLQR2KA2OT COIL  L532 PQLQR2KA113 COIL  L533 PQLQR2KA113 COIL  R685 PQLQR2KA113 COIL  (COMPONENTS COMBINATIONS)  RA506 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS  RA509 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS  RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	s s s
L532 PQLQR2KA113 COIL  L533 PQLQR2KA113 COIL  R685 PQLQR2KA113 COIL  (COMPONENTS COMBINATIONS)  RA506 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS  RA509 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS  RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	s
L533 PQLQR2KA113 COIL  R685 PQLQR2KA113 COIL  (COMPONENTS COMBINATIONS)  RA506 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS  RA509 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS  RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	s
R685 PQLQR2KA113 COIL  (COMPONENTS COMBINATIONS)  RA506 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS  RA509 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS  RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	
(COMPONENTS COMBINATIONS)  RA506 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS  RA509 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS  RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	S
RA506 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS RA509 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	
RA506 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS RA509 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	
RA509 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	
RA510 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	
RA511 EXB38V271JV COMPONENTS PARTS	
RA513 EXB38V103JV COMPONENTS PARTS	
RA514 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	
RA515 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	
RA516 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	+
	+
RA517 EXB38V101JV COMPONENTS PARTS	+
(	1
(CRYSTAL OSCILLATORS)	1
X501 PFVCCFS32Z CRYSTAL OSCILLATOR	S
X502 PFVBKB240ZAT CRYSTAL OSCILLATOR	s
X503 PFVC32256ZAT CRYSTAL OSCILLATOR	S
	1
(PHOTO ELECTRIC TRANSDUCER)	
PS501 PFVISG257 PHOTO ELECTRIC TRANSDUCER	S
	1
(RESISTORS)	
L501 ERJ3GEYJ101 100	
L502 ERJ3GEYJ101 100	
L503 ERJ3GEYJ101 100	
	-
L507 ERJ3GEY0R00 0	
L509 ERJ3GEY0R00 0	
L510 ERJ3GEY0R00 0	
L516 ERJ3GEYJ101 100	
L517 ERJ3GEYJ101 100	
L518 ERJ3GEY0R00 0	
L520 ERJ3GEY0R00 0	
L525 ERJ3GEYJ101 100	
L526 ERJ3GEYJ101 100	
L527 ERJ3GEYJ101 100	
L528 ERJ3GEYJ101 100	
L529 ERJ3GEYJ101 100	
L530 ERJ3GEY0R00 0	
L801 ERJ3GEY0R00 0	+
	+
	+
L803 ERJ3GEY0R00 0	1
L804 ERJ3GEY0R00 0	1
L805 ERJ3GEY0R00 0	
L806 ERJ3GEY0R00 0	1
L807 ERJ3GEY0R00 0	
L808 ERJ3GEY0R00 0	
L809 ERJ3GEY0R00 0	
L810 ERJ3GEY0R00 0	
	İ
R501 ERJ3GEYJ562 5.6K	1
R502 ERJ3GEYJ472 4.7K	1
R503 ERJ3GEYJ101 100	+
R504 ERJ3GEYJ181 180	+
R505 ERJ3GEYJ101 100	1
	+
	+
R507 ERJ3GEYJ101 100	1
R510 ERJ3GEYJ101 100	1
R511 ERJ3GEYJ101 100	
R512 ERJ3GEYJ101 100	
R513 ERJ3GEYJ102 1K	
R515 ERJ3GEYJ101 100	İ
R517 ERJ3GEYJ101 100	1
R518 ERJ3GEY0R00 0	1
R519 ERJ3GEYJ821 820	+
R520 ERDS1VJ152 1.5K	s
	+
R522 ERJ3GEYJ223 22K	1

Ref.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
No. R523	ERJ3GEYJ433	43K	
R526	ERJ3EKF1101	1.1K	
R529	ERJ3EKF3602	36K	
R531	ERJ3GEYJ334	330K	
R532	ERJ3GEYJ475	4.7M	
R533	ERJ3GEYJ203	20K	
R534	ERJ3GEY0R00	0	
R535	ERJ3GEYJ821	820	
R536	ERDS1VJ152	1.5K	S
R538	ERJ3GEYJ101 ERJ3GEYJ101	100	
R539 R540	ERJ3GEYJ101	100	
R541	ERJ3GEYJ101	100	
R542	ERJ3GEYJ101	100	
R543	ERJ3GEYJ101	100	
R544	ERJ3GEYJ222	2.2K	
R545	ERJ3GEYJ471	470	
R548	ERJ3GEYJ103	10K	
R549	ERJ3GEYJ101	100	
R550	ERJ3GEYJ103	10K	
R551	ERJ3GEYJ101	100	
R552	ERJ3GEYJ470	47	
R553	ERJ3GEYJ105	1M	
R554	ERJ3GEYJ472	4.7K	
R555	PQ4R18XJ220	22	S
R556	ERJ6GEYJ6R8	6.8	
R557 R558	ERJ3GEYJ271 ERJ3GEYJ272	270 2.7K	
R559	ERJ3GEYJ103	10K	
R560	ERJ3GEYJ103	10K	
R561	ERJ3GEYJ472	4.7K	
R563	ERJ3GEYJ221	220	
R564	ERJ3GEYJ103	10K	
R565	ERJ3GEYJ222	2.2K	
R566	ERJ3GEYJ102	1K	
R567	ERJ3GEYJ102	1K	
R568	ERJ3GEYJ103	10K	
R569	ERJ3GEYJ683	68K	
R570	ERJ3GEYJ474	470K	
R571	ERJ3GEYJ105	1M	
R572	ERJ3GEYJ185	1.8M	
R573 R574	ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ152	2.2K 1.5K	
R575	ERJ3GEYJ103	10K	
R576	ERJ3GEYJ103	10K	
R577	ERJ3GEY0R00	0	
R579	ERJ3GEYJ243	24K	
R580	ERJ3GEYJ124	120K	
R581	ERJ3GEYJ103	10K	
R582	ERJ3GEYJ102	1K	
R583	ERJ3GEYJ473	47K	
R584	ERJ3GEYJ392	3.9K	
R585	ERJ3GEYJ474	470K	
R586	ERJ3GEYJ153	15K	
R587	ERJ3GEYJ473	47K	
R589	ERJ3GEYJ224	220K	
R590	ERJ3GEYJ224	220K	
R591 R593	ERJ3GEYJ473 ERJ3GEYJ563	47K 56K	
R594	ERJ3GEYJ682	6.8K	
R597	ERJ3GEYJ334	330K	
R600	ERJ3GEYJ473	47K	
R603	ERG2SJ391	390	
R614	ERJ3GEYJ472	4.7K	
R615	ERJ3GEYJ222	2.2K	
R619	ERJ3GEYJ104	100K	
R620	ERJ8GEYJ2R2	2.2	
R621	ERJ3GEYJ4R7	4.7	
R622	PQ4R10XJ331	330	s
R625	ERJ3GEYJ101	100	
R626	ERJ3GEYJ101	100	
R629	ERJ3GEYJ101	100	
R634	ERJ3GEY0R00	0	1
R653	ERJ3GEYJ101	100	
R654	ERJ3GEYJ101	100	
R655	ERJ3GEYJ101	100	

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Remark
R656	ERJ3GEYJ101	100	
R659	ERJ3GEYJ472	4.7K	
R662	ERJ3GEYJ472	4.7K	
R663	ERJ3GEYJ472	4.7K	
R677	ERJ3GEYJ331	330	
R678	ERJ3GEYJ563	56K	
R679	ERJ3GEYJ562	5.6K	
R680	ERJ3GEYJ472	4.7K	
R681	ERJ3GEYJ101	100	
R682	ERJ3GEYJ103	10K	
	ERJ3GEYJ472		
R683		4.7K	
R684	ERJ3GEYJ472	4.7K	
R688	ERJ3GEY0R00	0	
R699	ERJ3GEY0R00	0	
R700	ERJ3GEY0R00	0	
R701	ERJ3GEY0R00	0	
R702	ERJ3GEYJ102	1K	
R703	ERJ3GEYJ102	1K	
R704	ERJ3GEYJ102	1K	
R705	ERJ3GEYJ103	10K	
R719	ERJ3GEYJ472	4.7K	1
R720	ERJ3GEYJ103	10K	1
R721	ERJ3GEYJ103	10K	<del>                                     </del>
R722	ERJ3GEYJ103	10K	+
			-
R723	ERJ3GEYJ103	10K	1
R724	ERJ3GEYJ103	10K	
R725	ERJ3GEYJ103	10K	
R726	ERJ3GEYJ103	10K	
R727	ERJ3GEYJ103	10K	
R728	ERJ3GEYJ472	4.7K	
R731	ERJ3GEYJ103	10K	
R742	ERJ3GEYJ271	270	
R743	ERJ3GEYJ472	4.7K	
R821	ERJ3GEY0R00	0	
R822	ERJ3GEY0R00	0	
R823	ERJ3GEY0R00	0	
R824	ERJ3GEY0R00	0	
R825	ERJ3GEY0R00	0	
		(CAPACITORS)	
C502	ECUV1H104ZFV	0.1	S
	ECUV1H104ZFV	0.1	s
C502 C503	ECEA1CK101	100	s
C503	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF	100 0.1	s
C503 C504 C509	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H102KBV	100 0.1 0.001	s s
C503 C504 C509 C510	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H102KBV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1	s s s
C503 C504 C509 C510	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H102KBV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1	s s s
C503 C504 C509 C510 C513	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H102KBV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1	s s s s
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515	ECEA1CK101  PQCUV1H104ZF  ECUV1H104ZFV  ECUV1H104ZFV  ECUV1H104ZFV  ECUV1H104ZFV  ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1	s s s
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H102KBV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1	s s s s
	ECEA1CK101  PQCUV1H104ZF  ECUV1H104ZFV  ECUV1H104ZFV  ECUV1H104ZFV  ECUV1H104ZFV  ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	S S S S S S S S
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1C104KBV ECUV1C104KBV ECUV1H150JCV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1C104KBV ECUV1C104KBV ECUV1H150JCV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1C104KBV ECUV1C104KBV ECUV1H150JCV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H150JCV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C531	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H150JCV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C531 C533	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZF ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H150JCV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C531 C533 C534	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H150JCV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C531 C533 C534 C535	ECEA1CK101  PQCUV1H104ZF  ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C531 C533 C534 C535 C536	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H150JCV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C531 C533 C534 C535 C536	ECEA1CK101  PQCUV1H104ZF  ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C531 C533 C534 C535 C536	ECEA1CK101  PQCUV1H104ZF  ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C531 C533 C534 C535 C536 C537 C538	ECEA1CK101  PQCUV1H104ZF  ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C531 C533 C534 C535 C536 C537 C538	ECEA1CK101  PQCUV1H104ZFV  ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C531 C533 C534 C535	ECEA1CK101  PQCUV1H104ZFV  ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C503 C504 C509 C510 C513 C514 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C531 C533 C534 C535 C536 C537 C538 C537 C538 C539 C540	ECEA1CK101  PQCUV1H104ZFV  ECUV1H104ZFV   100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
C503 C504 C509 C510 C511 C511 C511 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C528 C523 C524 C525 C526 C527 C528 C531 C533 C534 C535 C536 C537 C538 C537 C538 C534 C535 C536 C537 C538 C537 C538 C534 C535 C536 C537 C538 C537 C538 C534 C535 C536 C537 C538 C537 C538 C539 C540 C541	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H100JCV ECUV1H100JCV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C503 C504 C509 C510 C511 C511 C511 C511 C511 C511 C511	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H100JCV ECUV1H100JCV ECUV1H100JCV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C503 C504 C509 C510 C511 C511 C511 C515 C516 C517 C518 C519 C522 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C523 C524 C525 C526 C527 C529 C531 C533 C534 C535 C536 C537 C538 C536 C537 C538 C536 C537 C538 C537 C538 C536 C537 C538 C536 C537 C538 C537 C538 C536 C537 C538 C537 C538 C536 C537 C538 C537 C538 C536 C537 C538 C537 C538 C536 C537 C538 C537 C538 C536 C537 C538 C538 C538 C538 C538 C538 C538 C538	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1C104KBV ECUV1C104KBV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C503 C504 C509 C510 C511 C511 C511 C511 C511 C511 C511	ECEA1CK101 PQCUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV ECUV1H100JCV ECUV1H100JCV ECUV1H100JCV ECUV1H104ZFV	100 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Ref.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
No.			
C550	ECUV1H330JCV	33P	S
C551	ECEA1CK101	100	S
C553	ECUV1H472KBV	0.0047	S
C554	ECUV1H472KBV	0.0047	S
C560	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C564	ECEA1CKA100	10	S
C565	ECEA1CKA100	10	S
C566	ECUV1H104ZFV	0.1	s
C568	ECUV1H102KBV	0.001	S
C569	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C570	ECUV1C273KBV	0.027	s
C570	ECUV1C104KBV	0.1	
			S
C572	ECUV1H103KBV	0.01	S
C573	ECUV1C104KBV	0.1	S
C575	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C576	ECUV1C104KBV	0.1	S
C577	ECUV1H183KBV	0.018	S
C578	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C579	ECUV1C104KBV	0.1	S
C580	ECUV1H820JCV	82P	s
C581	ECUV1H223KBV	0.022	S
C582	PQCUV1H104ZF	0.1	S
C583	ECUV1H104ZFV	0.1	s
C584	ECUV1H181JCV	180P	S
C585	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C586	ECUV1C104KBV	0.1	s
C588	ECEA1HKS100	10	
			S
C589	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C591	ECUV1H472KBV	0.0047	S
C592	ECUV1H472KBV	0.0047	S
C598	ECUV1H100JCV	10P	S
C599	ECUV1H100JCV	10P	S
C600	ECUV1H560JCV	56P	S
C601	ECUV1C104KBV	0.1	S
C604	ECUV1H102KBV	0.001	S
C605	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C606	ECUV1H102KBV	0.001	S
C609	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C610	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C611	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C618	ECUV1H102KBV	0.001	S
C619	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C620	ECUV1H104ZFV	0.1	s
C621	ECUV1H104ZFV	0.1	s
C623	ECEA1CK101	100	S
C625	ECEA1CK101	100	S
C626	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C628	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C634	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C635	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C646	ECUV1C104KBV	0.1	S
C651	ECUV1H102KBV	0.001	S
C652	ECUV1H102KBV	0.001	S
C654	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C655	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C670	ECUV1H102KBV	0.001	S
C822	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C823	ECUV1H104ZFV	0.1	s
C831	ECUV1H104ZFV	0.1	s
		0.1	
C823 C831	ECUV1H104ZFV ECUV1H104ZFV		S
C031	PC0ATUT045LA	0.1	S

# 12.3. 模拟板部件

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
PCB2	PFWP2FP343CN	ANALOG BOARD ASS'Y (RTL)	Δ
		(ICs)	
IC101	PQVINJM2904F	IC	S
IC102	PQVIMC34119M	IC	S
		(TRANSISTORS)	
Q101	2SD1819A	TRANSISTOR(SI)	S
Q102	PQVTDTC143E	TRANSISTOR(SI)	S
Q103	2SD1819A	TRANSISTOR(SI)	S

Ref.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
No.		Ī	
Q104	PQVTDTC114EU	TRANSISTOR(SI)	S
Q105	PQVTDTC114EU	TRANSISTOR(SI)	S
Q107	2SC2235	TRANSISTOR(SI)	S
Q108	2SB1218ARL	TRANSISTOR(SI)	
		(DIODES)	
D101	MA4056	DIODE(SI)	S
D102	MA4056	DIODE(SI)	S
D103	188119	DIODE(SI)	S
D105	1SS119	DIODE(SI)	S
D106	188119	DIODE(SI)	S
D107	PFVDDGS1ZB60	DIODE(SI)	
		(JACKS AND CONNECTORS)	
CN101	PQJS16A10Z	CONNECTOR, 16 PIN	S
CN102	PFJJ1T01Z	JACK	S
CN103	PFJJ1T01Z	JACK	S
CN104	PQJJ1TB18Z	JACK	S
CN105	PQJP02G100Z	CONNECTOR, 2 PIN	
		-	
		(COILS)	<u> </u>
L102	PFVF2B182SDT	COIL	S
L103	PFVF2B182SDT	COIL	s
L104	PFVF2B182SDT	COIL	s
L104	PFVF2B182SDT	COIL	S
L103	PQLQR2KA113		S
		COIL	
L108	PQLQR2KA113	COIL	S
L109	PQLQR2KA113	COIL	S
L110	PQLQR2KA113	COIL	S
		(20000 20000 20000	1
	001.55	(PHOTO ELECTRIC TRANSDUCERS)	L
PC101	0N3181	PHOTO ELECTRIC TRANSDUCER	S
PC102	CNC7S102	PHOTO ELECTRIC TRANSDUCER	
PC104	0N3131SKU	PHOTO ELECTRIC TRANSDUCER	S
		(RELAY)	
RLY101	PFSL003Z	RELAY	S
		(THERMISTOR)	
POS101	PFRT002	THERMISTOR	S
		(TRANSFORMER)	
T102	PFLT8E003	TRANSFORMER	S
		(VARISTORS)	
SA101	PQVDDSS301L	VARISTOR	S
SA102	PFRZ001Z	VARISTOR	S
ZNR101	ERZVA7D121	VARISTOR	
	1	1	
<del></del>			
I		(RESISTORS)	
R101	ERJ3GEYJ123	(RESISTORS)	
R101 R102	ERJ3GEYJ123 ERJ3GEYJ682		
		12K	
R102 R103	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222	12K 6.8K 2.2K	s
R102 R103 R104	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221	12K 6.8K 2.2K 220	
R102 R103 R104 R105	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S	12K 6.8K 2.2K 220 4.7	s
R102 R103 R104 R105 R106	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103	12K 6.8K 2.2K 220 4.7	s
R102 R103 R104 R105 R106	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R75 ERDS1TJ103 ERDS1TJ473	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K	s
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K	s
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ564	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K	s
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ184 ERJ3GEYJ224	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K	s
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ184 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K	s
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ564 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K	s
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ184 ERJ3GEYJ564 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K	s
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ184 ERJ3GEYJ564 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 220K	s
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117 R118	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ184 ERJ3GEYJ564 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 220K 220K 220K	s
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ184 ERJ3GEYJ564 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 220K	s
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117 R118	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ184 ERJ3GEYJ564 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 220K 220K 220K	s
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117 R118 R119	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ184 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ334	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 8.2K 220K 220K 220K 220K 330K	S S S
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117 R118 R119 R120	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ564 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ561	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 8.2K 220K 220K 220K 330K 560	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117 R118 R119 R120 R121	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ184 ERJ3GEYJ224	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 120K 220K 220K 220K 220K 220K 22	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117 R118 R119 R120 R121 R122	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ2271 ERJ3GEYJ271	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 8.2K 220K 220K 220K 220K 220K 220K 220K 2	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117 R118 R119 R120 R121 R122 R123	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ564 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ227 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 120K 220K 220K 220K 220K 220K 22	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117 R118 R119 R120 R121 R122 R123 R124	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ227 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ2334	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 120K 220K 220K 220K 220K 220K 22	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117 R118 R119 R120 R121 R122 R123 R124 R131	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ183 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ227 ERJ3GEYJ227 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ334 ERDS2TJ561 ERDS2TJ271 ERJ3GEYJ272 ERJ3GEYJ272 ERJ3GEYJ272 ERJ3GEYJ272 ERJ3GEYJ123 ERJ3GEYJ123	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 120K 220K 220K 220K 220K 220K 22	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117 R118 R119 R120 R121 R122 R123 R124 R131 R132	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ564 ERJ3GEYJ564 ERJ3GEYJ564 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ124 ERJ3GEYJ124 ERJ3GEYJ124 ERJ3GEYJ124 ERJ3GEYJ124 ERJ3GEYJ124 ERJ3GEYJ123 ERJ3GEYJ334 ERDS2TJ561 ERDS2TJ271 ERJ3GEYJ272 ERJ3GEYJ272 ERJ3GEYJ362 ERJ3GEYJ101 ERJ3GEYJ101 ERJ3GEYJ173 ERJ3GEYJ331	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 8.2K 220K 8.2K 220K 120K 220K 120K 220K 1120K 2.2K 330K 560 270 2.7K 5.6K 112K 100 47K	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R111 R112 R114 R115 R116 R117 R118 R119 R120 R121 R122 R123 R124 R131 R132 R133	ERJ3GEYJ682 ERJ3GEYJ222 ERDS2TJ221 ECEA1HN4R7S ERDS1TJ103 ERDS1TJ473 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ222 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ224 ERJ3GEYJ123 ERJ3GEYJ271 ERJ3GEYJ271 ERJ3GEYJ272 ERJ3GEYJ272 ERJ3GEYJ272 ERJ3GEYJ101 ERJ3GEYJ101	12K 6.8K 2.2K 220 4.7 10K 47K 18K 560K 220K 8.2K 220K 8.2K 220K 8.2K 220K 220K 120K 220K 120K 220K 120K 12	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

D-f	Dank Wa	Dant Name & Bassarintian	Damarda
Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
R136	ERJ3GEYJ152	1.5K	
R137	ERJ3GEYJ331	330	
R138	ERJ3GEYJ152	1.5K	
R139	ERJ3GEYJ622	6.2K	
R140	ERJ3GEYJ622	6.2K	
R141	ERJ3GEYJ394	390K	
R142	ERJ3GEYJ394	390K	
R143	ERJ3GEYJ222	2.2K	
R144	ERJ3GEYJ103	10K	
R145	ERJ3GEYJ105	1M	
R146	ERJ3GEYJ822	8.2K	
R147	ERJ3GEYJ822	8.2K	
R148	ERJ3GEYJ822	8.2K	
R149	ERJ3GEYJ680	68	
R151	ERJ3GEYJ563	56K	
R152	ERJ3GEYJ472	4.7K	
R153	ERJ3GEYJ123	12K	
R154	ERDS1TJ330	33	S
R155	ERJ3GEYJ203	20K	
R156	ERJ3GEYJ103	10K	
R157	ERJ3GEYJ103	10K	
R158 R159	ERJ3GEYJ152	1.5K	
R159	ERJ3GEYJ103 ERJ3GEYJ101	10K	
R164 R165	ERJ3GEYJ101 ERJ3GEYJ472	100 4.7K	
	ERJ3GEYJ103		
R171 R172	ERJ3GEYJ103 ERJ3GEYJ103	10K	
R173	ERJ3GEYJ103	10K	
R175	ERJ3GEYJ114	110K	
R176	ERJ3GEYJ154	150K	
R179	ERJ3GEYJ224	220K	
		(CAPACITORS)	
C102	ECEA0JKA470	47	S
C105	ECUV1H333KDV	0.033	S
C108	ECQE2E105KZ	1	S
C111	ECUV1H103KBV	0.01	S
C112	ECUV1H472KBV	0.0047	S
C113	ECUV1C104KBV	0.1	s
C114	ECUV1C104KBV	0.1	S
C115	ECUV1H472KBV	0.0047	S
C116	ECUV1H180JCV	18P	S
C118	ECUV1H104ZFV	0.1	S
C120	ECUV1C104KBV	0.1	S
C123	ECUV1H103KBV	0.01	S
C124	ECUV1H123KBV	0.012	S
C125	ECEA1HKS100	10	S
C131	ECUV1H103KBV	0.01	S
C132	ECEA1CKA100	10	S
C133	ECEA0JKA470	47	S
C134	ECUV1H472KBV	0.0047	S
C135	ECUV1C473KBV	0.047	S
C136	ECEA0JKA470	47	S
C137	ECUV1H103KBV	0.01	S
C138	ECUV1H103KBV	0.01	S
C139	ECUV1C393KBV ECUV1C393KBV	0.039	s
C140 C142	ECUVIC393KBV ECUV1H221JCV	0.039 220P	S
C142	ECUV1C104KBV	0.1	S
C151	ECKD2H681KB	680P	S
C151	ECKD2H681KB	680P	S
C153	ECEA1HKS100	10	s
C154	ECUV1H103KBV	0.01	S
C154	ECEA1HKS100	10	s
C159	ECUV1H103KBV	0.01	s
C171	ECEA1HKA4R7	4.7	s
C172	ECUV1C393KBV	0.039	s
C173	ECUV1H102KBV	0.001	S
C175	ECUV1H681KBV	680P	S
C176	ECUV1H681KBV	680P	S
	i	İ	1
C178	ECUV1C104KBV	0.1	S

# 12.4. 操作板部件

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
PCB3	PFWP3FHD331M	OPERATION BOARD ASS'Y (RTL)	
		(IC)	
IC301	MN7D032Z9J	IC	
		(DIODE)	
LED302	PQVDSLR325MC	LED	s
	-		
		(LCD)	
CN302	L5DAAFB00001	LIQUID CRYSTAL DISPLAY	
		(CONNECTOR)	
CN301	PQJP8G43Y	CONNECTOR, 8 PIN	S
01.002	1 201 00101		+ -
		(SWITCHES)	
SW301	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	s
SW302	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW303	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW304	POSH1A105Z	PUSH SWITCH	s
SW305	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	s
SW305	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	s
SW300	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW307	POSH1A105Z	PUSH SWITCH	s
SW308	~		
	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH PUSH SWITCH	S
SW310	PQSH1A105Z		S
SW311	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW312	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW313	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW314	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW315	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW316	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW317	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW318	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	s
SW319	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	s
SW320	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	s
SW321	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	s
SW322	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW326	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW327	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW328	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW329	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW330	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW331	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW332	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW333	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW334	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW335	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW336	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	s
SW337	PQSH1A105Z	PUSH SWITCH	S
SW352	PFSH1A002Z	SWITCH, DOCUMENT TOP	
SW353	PFSH1A002Z	SWITCH, DOCUMENT SET	
		(RESISTORS)	
R302	ERJ3GEYJ271	270	
R303	ERJ3GEYJ183	18k	
R305	ERJ3GEYJ222	2.2k	
R306	ERJ3GEYJ222	2.2k	
R313	ERJ3GEYJ221	220	
R314	ERJ3GEYJ472	4.7k	
R315	ERJ3GEYJ101	100	
R316	ERJ3GEYJ472	4.7k	
R317	ERJ3GEYJ101	100	
R318	ERJ3GEYJ4R7	4.7	
R320	ERJ3GEY0R00	0	
R321	ERJ3GEY0R00	0	
R322	ERJ3GEY0R00	0	
R323	ERJ3GEY0R00	0	
R324	ERJ3GEY0R00	0	
R324	ERJ3GE10R00	0	
R325	ERJ3GEY0R00	0	-
N320	ERU JGE I UKUU	<u> </u>	
		(CAPACITORS)	-
<b>a</b> 200	marari at 0.4	(CAPACITORS)	1
C302	ECUV1C104KBV	0.1	S

Ref.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
No.			
C303	ECEA0JKS101	100	
C304	ECUV1C104KBV	0.1	S
C306	ECUV1H101JCV	100P	S
C308	ECUV1H331JCV	330P	S
C309	ECUV1H331JCV	330P	S
C310	ECUV1C104KBV	0.1	S
C311	ECUV1C104KBV	0.1	S
C314	ECUV1C104KBV	0.1	S
C316	ECUV1H103KBV	0.01	S
C317	ECUV1H103KBV	0.01	S

# 12.5. 电源板部件

	1		
Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
PCB4	N0AC2GJ00001	POWER SUPPLY BOARD ASS'Y (RTL)	Δ
		(ICs)	
IC101	PFVIFA5317P	IC	
IC201	AN1431T	IC	
IC202	AN7805F	IC	
ICEUE	12(70031		
		(TRANSISTOR)	
Q101	2SK2651	TRANSISTOR(SI)	Δ
		(DIODES)	
D101	PFVD1N4005	DIODE(SI)	<u>∧</u> s
D102	PFVD1N4005	DIODE(SI)	<u>∧</u> s
D103	PFVD1N4005	DIODE(SI)	<u>∧</u> s
D104	PFVD1N4005	DIODE(SI)	<u>∧</u> s
D105	PFVDEG01C	DIODE(SI)	S
D106	MA165	DIODE(SI)	
D107	MA4220	DIODE(SI)	
D108	PQVDERA1802	DIODE(SI)	S
D201	PFVDSF5LC20U	DIODE(SI)	s
D202	PFVD11DQ10	DIODE(SI)	s
		(COIL)	
L101	ELF15N005A	COIL	Δ
	221 231100311	0012	733
		(COMPONENT PART)	
L103	EXCELDR35	COMPONENT PART	
	шисшыхээ	COM CAMANI TIME	
		(CONNECTORS)	
CN301	PQJP7G30Z	CONNECTOR, 7PIN	Δ
CN31	PQJP2D98Z	CONNECTOR, 2PIN	Δ
01.01	120112301		44
		(FUSE)	
F101	PQBA2C31TRLW	FUSE	<u>∧</u> s
		(Diromo el EGEDTG EDANGDIGED)	
PC101	PFVIPC123	(PHOTO ELECTRIC TRANSDUCER)	A -
PCIUI	PFV1PC123	PHOTO COUPLER	A s
		(THERMISTOR)	
TH101	PFRT57235S80	THERMISTOR	s
		(TRANSFORMER)	
T101	PFLTSRW226V	TRANSFORMER	<u>∧</u> s
		(VARIABLE RESISTOR)	
VR201	EVNDJAA03B53	VARIABLE RESISTOR	
		(VARISTOR)	
ZNR101	ERZV10DK751U	VARISTOR	Δ
		(RESISTORS)	
R101	ERDS1J105	1M	⚠
R102	ERDS2TJ334	330k	
R103	ERDS2TJ334	330k	
R104	ERG2SJ304	300k	
R105	ERX2SJR22	0.22	
R106	ERG2SJ470	47	
R107	ERG2SJ304	300k	
R108	ERDS2FJ150	15	
R109	ERDS2TJ100	10	

### KX-FP343CN

D-f	Danie Ma	Don't Name & Description	Damanlan
Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
R121	ERJ3GEYJ103	10k	
R122	ERJ3GEYJ331	330	
R124	ERJ3GEYJ181	180	
R125	ERJ3GEYJ103	10k	
R126	ERJ3GEYF562	5.6k	
R127	ERJ3GEYJ182	1.8k	
R128	PQ4R10XJ101	100	s
R136	PQ4R10XJ104	100k	s
R137	PQ4R10XJ104	100k	s
R202	ERG2SJ152	1.5k	
R203	ERDS2FJ470	47	
R221	PQ4R10XJ222	2.2k	s
R222	PQ4R10XJ222	2.2k	S
R223	PQ4R10XJ101	100	S
R224	PQ4R10XJ273	27k	s
R225	PQ4R10XJ332	3.3k	S
		(CAPACITORS)	
C101	ECQU2A224MG	0.22	Δ
C102	ECQU2A104MG	0.1	Δ
C103	PFKD2E3KH102	0.001	S
C105	PFKDE2GA222M	0.0022	⚠
C106	PFCEA450AX68	68	s
C108	ECKD3A102KBP	0.001	
C109	ECA1VHG470	47	
C110	PFKDD2GA222M	0.0022	S
C119	ECKD3A470KBP	47p	
C121	ECUV1H472JCV	0.0047	
C122	ECJ1VB1A224K	0.22	
C123	ECUV1H561JCV	560p	
C124	ECUV1E104KBV	0.1	S
C201	PFCEA35F471	470	s
C202	ECKN3A102KBP	0.001	
C203	PFCEA16B470	47	S
C204	PFCEA35A47M	47	S
C205	PFCEA50A1M	1	S
C206	ECKN3A102KBP	0.001	
C221	ECUV1E104KBV	0.1	
C222	ECUV1H104ZFV	0.1	

# 12.6. 传感器板部件

Ref.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
No.			
PCB5	PFLP1431MZ	SENSOR BOARD ASS'Y (RTL)	
		(CONNECTOR)	
CN501	PQJP3G43Z	CONNECTOR, 3 PIN	S
		(SWITCHES)	
SW501	K0MA11000030	REED SW, FILM DETECTION	
SW502	PFSH1A011Z	PUSH SWITCH, COVER OPEN	

# 12.7. 夹具和工具

Ref.	Part No.	Part Name & Description	Remarks
No.			
EC1	PFZZ16K5Z	EXTENSION CORD, 16 PIN	
EC2	PQZZ2K12Z	EXTENSION CORD, 2 PIN	
EC3	PQZZ7K5Z	EXTENSION CORD, 7 PIN	
EC4	PFZZ11K12Z	EXTENSION CORD, 11 PIN	
EC5	PFZZ5K13Z	EXTENSION CORD, 5 PIN	
EC6	PQZZ5K6Z	EXTENSION CORD, 5 PIN	
EC7	PQZZ3K5Z	EXTENSION CORD, 3 PIN	
EC8	PQZZ8K18Z	EXTENSION CORD, 8 PIN	
EC9	PFZZ10K1Z	EXTENSION CORD, 10 PIN	
EC10	PQZZ2K13Z	EXTENSION CORD, 2 PIN	
	KM79811245C0	BASIC FACSIMILE TECHNIQUE	

## 注:

工具和分机软线对维修是有用的。


(它们能使维修变得容易。)

备忘录

# 13 印刷电路板


13.1. 数字板 (PCB1)

13.1.1. 数字板: 元件视图



KX-FP343CN: DIGITAL BOARD(PCB1): COMPONENT VIEW


# 13.1.2. 数字板: 底视图



183

# 13.2. 模拟板 (PCB2)


## 13.2.1. 模拟板: 元件视图



KX-FP343CN: ANALOG BOARD(PCB2): COMPONENT VIEW


KX-FP343CN: ANALOG BOARD(PCB2): BOTTOM VIEW

### 13.2.2. 模拟板: 底视图




## 13.3. 操作板 (PCB3)

## 13.3.1. 操作板: 元件视图




KX-FP343CN: OPERATION BOARD(PCB3): COMPONENT VIEW


# 13.3.2. 操作板: 底视图



KX-FP343CN: OPERATION BOARD(PCB3): BOTTOM VIEW


### 13.4. 电源板 (PCB4)





(元件视图)

# 13.5. 传感器板 (PCB5)



KX-FP343CN : SENSOR BOARD(PCB5)

KX-FP343CN


备忘录

KX-FP343CN

# 14 示意图说明

注:


- 1. 用一台示波器或测试表在接地条件下进行 DC 电压测量。
- 2. 随着新工艺的开发,可随时修改示意图和电路板。




#### 重要安全注意事项


# 15 示意图


# 15.1. 模拟板 (PCB2)







## 15.2. 数字板 (PCB1)











# 15.3. 操作板 (PCB3)




## 15.4. 电源板 (PCB4)



KX-FP343CN: POWER SUPPLY BOARD (PCB4)

# 15.5. 传感器板 (PCB5)



KX-FP343CN: SENSOR BOARD (PCB5)